

		(1) 平日		(2) 土曜		(3) 日曜		(4)特殊日1		(5)特殊日2		(6)特殊日3		(7)特殊日4		
パ タ ン 切 替	切替 番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号
	1	0	00	1	0	00	1	0	00	1						
	2															
	3															
	4															
	5															
	6															
	7															
	8															
	9															
A																
動 作 切 替	連動子機	07:00～09:00		07:00～09:00		07:00～09:00										
	連動子機	17:00～19:00		17:00～19:00		17:00～19:00										
系 統 動 作 定 数	同期点															
	追従幅															
	追従階梯秒数配分															
	主現示追従階梯															
	従現示追従階梯															
	時刻修正															
連 動 子 機 能 定 数	DC方式				○											
	AC方式															
	同期階梯1(B/Y1)				1											
	同期階梯2(A/Y2)															
	周期監視時間				255											
	共通オフセット1				8秒											
	共通オフセット2															
連動親機				矢賀駅入口(01-0376)												
交通弱者感応定数																
感応階梯 5 ステップ																
補正階梯 ステップ																
倍率指定 (10～19) 13 ×0.1倍																
弱者用保証青時間(0～99) 秒																
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1				単位2											
	短縮		延長		単位青		単位青		短縮		延長		単位青		単位青	
	Ts		Te		上り0.1秒		下り0.1秒		Ts		Te		上り0.1秒		下り0.1秒	
	P1								P1							
	P2								P2							
	P3								P3							
	P4								P4							
	P5								P5							
	P6								P6							
	P7								P7							
	P8								P8							
	P9								P9							
	PA								PA							
感応階梯 感応階梯																
リ コ ー ル 定 数	感応階梯		1		ステップ											
	補正階梯				ステップ											
	感知器指定		押ボタン		○		車両									
			押ボタン受付禁止階梯				開始		5		終了		5			
			車両リコール受付禁止階梯				開始				終了					
特殊日(プロ多)																
平日(1)																
土曜(2)																
休日(3)																
毎年(55)																
規制番号 01-1213																
名称 矢賀4丁目12番																

備考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。

設定変更履歴	
年月日	変更内容
2022年5月25日	設定変更(連動子機作動時間変更)
2023年2月6日	弱者押ボタン撤去 5SPを15s → 20sへ変更