

[illegible]

流動図	16. 3m 歩灯2灯 至 呉 至 海田	19. 1 m 歩灯2灯	
------------	---	---------------------	--

[illegible][illegible]

パターン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(5) 特殊日2			(6) 特殊日3			(7) 特殊日4		
	切替 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1												
	2	7	00	2	7	00	2	9	00	2												
	3	7	45	A	7	45	A	16	00	1												
	4	8	30	2	8	30	2															
	5	15	15	9	12	00	4															
	6	15	35	3	12	30	7															
	7	16	00	2	12	40	9															
	8	17	00	1	13	00	2															
9				14	00	1																
A																						
動作切替	連動子機	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														

系 統 動 作 定 数	同期点		1ステップ 始め	
	追従幅		-5% / +20%	
	追従階梯秒数配分		スプリット比配分	
	主現示追従階梯		1	
	従現示追従階梯		6	
	時刻修正		●	
連 動 子 機 能 定 数	DC方式		○	
	AC方式			
	同期階梯1(B/Y1)		1	
	同期階梯2(A/Y2)			
	周期監視時間		255秒	
	共通オフセット1		0秒	
	共通オフセット2			
	連動親機		広島県道路板インターチェンジ(12-0046)	
				分 周 期 連 動 機 能 定 数
				実行しきい値
				連動パターン

交通弱者感応定数			
感応階梯		ステップ	
補正階梯		ステップ	
倍率指定 (10～19)		×0.1倍	
弱者用保証青時間 (0～99)		秒	

ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1				単位2					
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒
	P1					P1				
	P2					P2				
	P3					P3				
	P4					P4				
	P5					P5				
	P6					P6				
	P7					P7				
P8					P8					
P9					P9					
PA					PA					
感応階梯					感応階梯					
補正階梯					補正階梯					
感知器指定					感知器指定					

備 考

地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。

リ コ ー ル 定 数	感応階梯		ステップ							
	補正階梯		ステップ							
	感知器指定	押ボタン				車両				
	押ボタン受付禁止階梯							開始		終了
	車両リコール受付禁止階梯							開始		終了

曜日固定祝祭日テーブル			
	月	週	曜日
1	1	2	1
2	7	3	1
3	9	3	1
4	10	2	1

規制番号	12-0004
名 称	坂インター(北)

設定変更履歴

年月日	変更内容
2012年6月4日	設定値誤りにて修正
2013年2月15日	制御機更新