

[illegible][illegible]

パ タ ン 切 替	(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(5) 特殊日2			(6) 特殊日3			(7) 特殊日4		
	切替 番号	時 分	ハの 番号	時 分	ハの 番号	時 分	ハの 番号	時 分	ハの 番号	時 分	ハの 番号	時 分	ハの 番号	時 分	ハの 番号	時 分	ハの 番号	時 分	ハの 番号	時 分	ハの 番号
	1	7 00	2-2	7 00	2-2	7 00	1-1														
	2	8 00	3-3	8 00	3-3	22 00	4														
	3	9 00	2-2	9 00	2-2																
	4	10 00	1-1	10 00	1-1																
	5	16 00	2-2	16 00	2-2																
	6	17 00	3-3	19 00	1-1																
	7	18 00	2-2	22 00	4																
	8	19 00	1-1																		
	9	22 00	4																		
	A																				

動 作 切 替	閃光	22:00~07:00	22:00~07:00	22:00~07:00				

系 統 動 作 定 数	同期点	2ステップ始め
	追従幅	追従階梯の -20/+20
	追従階梯秒数配分	等分
	主現示追従階梯	1
	従現示追従階梯	6
	時刻修正	

運 動 子 機 能 定 数	DC方式		分 周 期 運 動 機 能 定 数	実行しきい値	
	AC方式			運動パターン	
	同期階梯1 (B/Y1)				
	同期階梯2 (A/Y2)				
	周期監視時間				
	共通オフセット1				
	共通オフセット2				
数	運動親機				

交通弱者感応定数		
感応階梯		ステップ
補正階梯		ステップ
倍率指定	(10~19)	×0.1倍
弱者用保証青時間 (	0~99)	秒

ギャ ップ 感 応 定 数	単位1				単位2			
	短縮	延長	単位青	単位青	短縮	延長	単位青	単位青
	T s	T e	上り0.1秒	下り0.1秒	T s	T e	上り0.1秒	下り0.1秒
	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
	P8				P8			
	P9				P9			
	PA				PA			
数	感応階梯		補正階梯		感応階梯		補正階梯	

リ コ ー ル 定 数	感応階梯		ステップ					
	補正階梯		ステップ					
	感知器指定	押ボタン			車両			
	押ボタン受付禁止階梯				開始		終了	
	車両リコール受付禁止階梯				開始		終了	

特殊日 (フロ多)				
番号	西暦	月	日	日種
1	00	01	10	3
2	00	10	09	3
3	01	01	08	3
4	01	10	08	3
5	02	01	14	3
6	02	10	14	3
7	03	01	13	3
8	03	10	13	3
9	04	01	12	3
A	04	10	11	3

平日 (1)
土曜 (2)
休日 (3)
毎年 (55)

規制番号	02-0264
名 称	中央5丁目

備 考
 地点感応制御機の場合左記の
 ギャップ感応定数表の内容は
 下記の通りです。

短縮 T s → ありません。
 延長 T e → 限度青です。
 単位青 上り → 単位青です。
 単位青 下り → ありません。
 単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。