

パターン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号
	1	00	00	1	00	00	1	00	00	1												
	2																					
	3																					
	4																					
	5																					
	6																					
	7																					
	8																					
9																						
A																						
動作切替	リコール1	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														
	ギャップ	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														
	運動子機	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														

系統動作定数	同期点				系統点指定:FE82	
	追従幅					
	追従階梯秒数配分					
	主現示追従階梯					
	従現示追従階梯					
連動子機能定数	時刻修正					
	DC方式		●		分	
	AC方式				分	
	同期階梯1(B/Y1)		1ステップ待機		分	
	同期階梯2(A/Y2)				分	
	周期監視時間		255		分	
	共通オフセット1		0		分	
連動親機	共通オフセット2				分	
	連動親機		大屋橋北詰(02-0067)		分	

連動方式指定:DB30(ROM)

同期階梯1:DB31(ROM)
同期階梯2:DB32(ROM)
周期監視:FF74, FF75
オフセット1:FF70, FF71
オフセット2:FF72, FF73

交通弱者感応定数					
感応階梯		ステップ			
補正階梯		ステップ			
倍率指定 (10~19)		×0.1倍		倍率:FF92	
弱者用保証青時間(0~99)		秒		青時間:FF90	

ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1				単位2			
	初期青 (FF10)	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒	初期青 (FF13)	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒
	P1	18	30		P1			
	P2	8	30		P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
	P8				P8			
P9				P9				
PA				PA				
感応階梯		感知器指定		感応階梯		感知器指定		
8		D2						

備 考

地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。(Aプロの場合)

初期青 → 延長ステップの保証秒数です。
延長 Te → 限度青(パタン時間)です。
単位青 上り → 単位青です。
単位1:FF11, 単位2FF14
単位青 下り → 単位青です。
単位1:FF12, 単位2FF15
単位青秒数は 0.1秒単位です。
※初期青<単位青の場合で、感知無し時は
単位青秒数で歩進します。

名称はこうに変更してください。

リ コ ー ル 定 数	感応階梯	1	ステップ				
	補正階梯	1	ステップ				
	感知器指定	押ボタン		車両	DR		
	押ボタン受付禁止階梯				開始	終了	
	車両リコール受付禁止階梯				開始	6	終了

特殊日(A70)					休日解除
切替	年/曜	月	日	日種	
				平日(1)	
				土曜(2)	
				休日(3)	
				特殊1(4)	
				特殊2(5)	
				特殊3(6)	
				特殊4(7)	
				切替	
				開始:F	
				終了:E	

規制番号	02-0280
名 称	呉ポートピア駅西口

設定変更履歴		変更内容
年月日		
2005年12月21日		P2削除、P1設定秒数及びパターン切替変更
2021年10月22日		制御機更新