

パターン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1		(5)特殊日2		(6)特殊日3		(7)特殊日4		
	切替番号	時	分	ハタノ番号	時	分	ハタノ番号	時	分	ハタノ番号	時	分	ハタノ番号	時	分	ハタノ番号	時	分	ハタノ番号
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1									
	2	7	00	3	7	00	3	8	00	2									
	3	9	00	2	9	00	2	20	00	1									
	4	16	00	3	16	00	3												
	5	19	00	2	19	00	2												
	6	20	00	1	20	00	1												
	7																		
	8																		
動作切替	9																		
	A																		
	閃光	22:00～6:00			22:00～6:00			22:00～6:00											
	系統	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00											

系 統 動 作 定 数	同期点	1ステップ ¹ 始め
	追従幅	-5/+15(20%)
	追従階梯秒数配分	等分
	主現示追従階梯	1ステップ ¹
	従現示追従階梯	6ステップ ¹
	時刻修正	●(GPS)

連 動 子 機 能 定 数	DC方式		分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値	
	AC方式			連動パターン	
	同期階梯1(B/Y1)				
	同期階梯2(A/Y2)				
	周期監視時間				
	共通オフセット1				
	共通オフセット2				
	連動親機				

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0.1倍
弱者用保証青時間(0～99)	秒

単位1	単位2			
	短縮	延長	単位青	単位青
	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒
P1				
P2				
P3				
P4				
P5				
P6				
P7				
P8				
P9				
PA				
感応階梯		感応階梯		

備考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。

リ コ ー ル 定 数	感応階梯	ステップ		
	補正階梯	ステップ		
	感知器指定	押ボタン	車両	
	押ボタン受付禁止階梯		開始	終了
	車両リコール受付禁止階梯		開始	終了

曜日固定祝祭日テーブル				
	月	週	曜日	休日解除
1	1	2	1	
2	7	3	1	
3	9	3	1	
4	10	2	1	

規制番号	26-0152
名称	上河内

設定変更履歴

年月日	変更内容
2015年5月26日	設定表確認修正
	制御機更新