

[illegible]

流動図

至 三原

10.8m

歩灯0灯

歩灯2灯

至 広島

[illegible]

パターン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(5) 特殊日2			(6) 特殊日3			(7) 特殊日4		
	切替番号	時	分	ハの番号	時	分	ハの番号	時	分	ハの番号	時	分	ハの番号	時	分	ハの番号	時	分	ハの番号	時	分	ハの番号
	1	6	00	2-2	6	00	2-2	6	00	1-1												
	2	7	00	3-3	7	00	3-3	7	00	2-2												
	3	9	00	2-2	9	00	2-2	20	00	1-1												
	4	16	00	3-3	16	00	3-3															
	5	19	00	2-2	19	00	2-2															
	6	20	00	1-1	20	00	1-1															
	7																					
	8																					
9																						
A																						

動作 切替	閃光	00:00~00:00	00:00~00:00	00:00~00:00				
	切替							

系統 動作 定数	同期点	1ステップ終わり
	追従幅	
	追従階梯秒数配分	
	主現示追従階梯	1
	従現示追従階梯	6
	時刻修正	●

運 動 子 機 能 定 数	DC方式		分 周 期 運 動 機 能 定 数	実行しきい値	
	AC方式			運動パターン	
	同期階梯1 (B/Y1)				
	同期階梯2 (A/Y2)				
	周期監視時間				
	共通オフセット1				
	共通オフセット2				
	運動親機				

交通弱者感応定数		
感応階梯		ステップ
補正階梯		ステップ
倍率指定	(10~19)	×0.1倍
弱者用保証青時間 (0~99)		秒

ギャ ップ 感 応 定 数	単位1				単位2			
	短縮	延長	単位青	単位青	短縮	延長	単位青	単位青
	T s	T e	上り0.1秒	下り0.1秒	T s	T e	上り0.1秒	下り0.1秒
P1					P1			
P2					P2			
P3					P3			
P4					P4			
P5					P5			
P6					P6			
P7					P7			
P8					P8			
P9					P9			
PA					PA			
感応階梯			補正階梯		感応階梯		補正階梯	

備 考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 T s → ありません。
延長 T e → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。

リ コ ー ル 定 数	感応階梯	1	ステップ						
	補正階梯		ステップ						
	感知器指定	押ボタン		PB	車両	D2			
	押ボタン受付禁止階梯					開始	6	終了	6
	車両リコール受付禁止階梯					開始	6	終了	8

特殊日 (フロ多)				
番号	西暦	月	日	日種
1	00	01	10	3
2	00	10	09	3
3	01	01	08	3
4	01	10	08	3
5	02	01	14	3
6	02	10	14	3
7	03	01	13	3
8	03	10	13	3
9	04	01	12	3
A	04	10	11	3

平日 (1)
土曜 (2)
休日 (3)
毎年 (55)

規制番号	04-0022
名 称	七宝橋北詰