

[illegible]

				(1) 平日				(2) 土曜				(3) 日曜				(4) 特殊日1				(5) 特殊日2				(6) 特殊日3				(7) 特殊日4				
パターン切替	切替番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	
	1	6	00	2	6	00	2	6	00	1																						
	2	7	00	3	7	00	3	9	00	2																						
	3	9	00	2	9	00	2	20	00	1																						
	4	10	00	1	10	00	1																									
	5	16	00	3	16	00	3																									
	6	19	00	2	19	00	2																									
	7	20	00	1	20	00	1																									
	8																															
	9																															
A																																

動作切替	系統	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														
	閃光	22:00～06:00			22:00～06:00			22:00～06:00														

系統動作定数	同期点				1ステップ始まり															
	追従幅				+15%・-5%															
	追従階梯秒数配分				均等															
	主現示追従階梯				1ステップ															
	従現示追従階梯				6ステップ															
	時刻修正				○(GPS)															
	DC方式																			
	AC方式																			

連動子機能定数	同期階梯1(B/Y1)								分周期連動機能定数	実行しきい値									
	同期階梯2(A/Y2)									連動パターン									
	周期監視時間																		
	共通オフセット1																		
	共通オフセット2																		
	連動親機																		

交通弱者感応定数									
感応階梯						ステップ			
補正階梯						ステップ			
倍率指定 (10～19)						×0.1倍			
弱者用保証青時間(0～99)						秒			

ギャップ感応定数	単位1					単位2					備考 地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。 短縮 Ts → ありません。 延長 Te → 限度青です。 単位青 上り → 単位青です。 単位青 下り → ありません。 単位青秒数は0.5秒単位です。
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青	
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒	
	P1					P1					
	P2					P2					
	P3					P3					
	P4					P4					
	P5					P5					
	P6					P6					
	P7					P7					
	P8					P8					
	P9					P9					
	PA					PA					
	感応階梯					感応階梯					

リコール定数	感応階梯		ステップ									
	補正階梯		ステップ									
	感知器指定		押ボタン		車両							
	押ボタン受付禁止階梯						開始		終了			
	車両リコール受付禁止階梯						開始		終了			

特殊日(プロ多)				
平土休	西暦	月	日	
				平日(1)
				土曜(2)
				休日(3)
				毎年(55)
			</	