

パターン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5) 特殊日2			(6) 特殊日3			(7) 特殊日4		
	切替番号	時	分	ハ列番号	時	分	ハ列番号	時	分	ハ列番号	時	分	ハ列番号	時	分	ハ列番号	時	分	ハ列番号	時	分	ハ列番号
	1	00	00	1	00	00	1	00	00	1												
	2				15	00	2	15	00	2												
	3				18	00	1	18	00	1												
	4																					
	5																					
	6																					
	7																					
	8																					
9																						
A																						

動作切替	閃光	00:00~06:00	00:00~06:00	00:00~06:00				
	連子	00:00~00:00	00:00~00:00	00:00~00:00				

系統動作定数	同期点	
	追従幅	
	追従階梯秒数配分	
	主現示追従階梯	
	従現示追従階梯	
	時刻修正	

動作切替 1 閃光
5 連動子機

連動子機能定数	DC方式	●	分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値	
	AC方式			連動パターン	
	同期階梯1 (B/Y1)	1 (親の2PW)			
	同期階梯2 (A/Y2)				
	周期監視時間	25.5			
	共通オフセット1	25秒			
	共通オフセット2				
	連動親機	07-0042 福山新橋西詰			

交通弱者感應定数	
感應階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10~19)	×0.1倍
弱者用保証青時間 (0~99)	秒

ギャップ 感応定数	単位1				単位2			
	短縮	延長	単位青	単位青	短縮	延長	単位青	単位青
	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒
	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
P8				P8				
P9				P9				
PA				PA				
感応階梯		補正階梯		感応階梯		補正階梯		

備考
地点感應制御機の場合左記のギャップ感應定数表の内容は下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこのように変更してください。

リ コ ー ル 定 数	感應階梯		ステップ							
	補正階梯		ステップ							
	感知器指定		押ボタン			車両				
	押ボタン受付禁止階梯						開始		終了	
	車両リコール受付禁止階梯						開始		終了	

曜日固定祝祭日テーブル				
	月	週	曜日	日解除
1	1	2	1	
2	7	3	1	
3	9	3	1	
4	10	2	1	

規制番号	07-0576
名称	入船町3丁目北

設定変更履歴	
年月日	変更内容
2022年10月27日	制御機更新 (ゆめタウンからの流出優先により、連動の極性を逆にして親機の2PWで可変)