

パ タ ン 切 替	切替 番号	(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(5) 特殊日2			(6) 特殊日3			(7) 特殊日4		
		時	分	ハの 番号	時	分	ハの 番号	時	分	ハの 番号	時	分	ハの 番号	時	分	ハの 番号	時	分	ハの 番号	時	分	ハの 番号
	1	00	00	1	00	00	1	00	00	1												
	2																					
	3																					
	4																					
	5																					
	6																					
	7																					
	8																					
	9																					
	A																					

動作切替	閃光																					
	連子	00:00~00:00	00:00~00:00	00:00~00:00																		
	系統																					

系統動作定数	同期点	1ステップ始め
	追従幅	-5/+15
	追従階梯秒数配分	等分
	主現示追従階梯	1
	従現示追従階梯	6
	時刻修正	●

祝祭日テーブル			
1	1	月	1 日
2	2	月	11 日
3	4	月	29 日
4	5	月	3 日
5	5	月	4 日
6	5	月	5 日
7	11	月	3 日
8	11	月	23 日
9	12	月	23 日
10		月	日
11		月	日
12		月	日
13		月	日
14		月	日
15		月	日
16		月	日
17		月	日
18		月	日
19		月	日
20		月	日

連動子機能定数	DC方式	●	分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値	
	AC方式			連動パターン	
	同期階梯1 (B/Y1)	1			
	同期階梯2 (A/Y2)				
	周期監視時間	255			
	共通オフセット1				
	共通オフセット2				
	連動親機	07-0404 大門町2丁目			

交通弱者感応定数			
感応階梯		ステップ	
補正階梯		ステップ	
倍率指定	(1.0~1.9)	×0.1倍	
弱者用保証青時間 (0~99)		秒	

ギャップ感応定数	単位1				単位2			
	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒
	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
	P8				P8			
	P9				P9			
	PA				PA			
	感応階梯		補正階梯		感応階梯		補正階梯	

備 考
 地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
 延長 Te → 限度青です。
 単位青 上り → 単位青です。
 単位青 下り → ありません。
 単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこのように変更してください。

リコール定数	感応階梯	ステップ				
	補正階梯	ステップ				
	感知器指定	押ボタン		車両		
	押ボタン受付禁止階梯				開始	終了
	車両リコール受付禁止階梯				開始	終了

曜日固定祝祭日テーブル				
	月	週	曜日	
1	1	2	1	
2	7	3	1	
3	9	3	1	
4	10	2	1	

規制番号	07-0648
名 称	大門2丁目中

設定変更履歴

年月日	変更内容
2010年9月15日	設定変更