

	(1)平日	(2)土曜	(3)日曜	(4)特殊日1	(5)特殊日2	(6)特殊日3	(7)特殊日4					
パ タ ン 切 替	切替番号	時分ハタン番号	時分ハタン番号	時分ハタン番号	時分ハタン番号	時分ハタン番号	時分ハタン番号					
	1	6 00 2	6 00 2	9 00 2								
	2	7 30 3	7 30 4	19 00 1								
	3	8 30 2	8 30 2									
	4	16 30 4	16 30 4									
	5	18 30 1	18 30 1									
	6											
	7											
	8											
	9											
A												
動 作 切 替	リコール	00:00～00:00	00:00～00:00	00:00～00:00								
系 統 動 作 定 数	同期点追従幅											
	追従階梯秒数配分											
	主現示追従階梯											
	従現示追従階梯											
	時刻修正											
運 動 子 機 能 定 数	DC方式				分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値						
	AC方式					連動パターン						
	同期階梯1(B／Y1)											
	同期階梯2(A／Y2)											
	周期監視時間											
	共通オフセット1											
	共通オフセット2											
連動親機												
交通弱者感応定数												
感応階梯				ステップ								
補正階梯				ステップ								
倍率指定(10～19)				×0.1倍								
弱者用保証青時間(0～99)秒												
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1				単位2				備 考 地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。 短縮 Ts → ありません。 延長 Te → 限度青です。 単位青 上り → 単位青です。 単位青 下り → ありません。 単位青秒数は 0.5秒単位です。 名称はこのように変更してください。			
		短縮Ts	延長Te	単位青上り0.1秒	単位青下り0.1秒		短縮Ts	延長Te			単位青上り0.1秒	単位青下り0.1秒
	P1					P1						
	P2					P2						
	P3					P3						
	P4					P4						
	P5					P5						
	P6					P6						
	P7					P7						
	P8					P8						
P9					P9							
PA					PA							
感応階梯				感応階梯								
リ コ ー ル 定 数	感応階梯	1	ステップ									
	補正階梯		ステップ									
	感知器指定	押ボタン		PB1	車両	DR1						
	押ボタン受付禁止階梯				開始	6	終了	6				
	車両リコール受付禁止階梯				開始	6	終了	8				
特殊日(プロ多)												
平土休	西暦	月	日									
				平日(1)					2019.12.4 オリンピック祝日対応済み			
				土曜(2)					規制番号 07-0650			
				休日(3)					名 称 市原交差点			
				毎年(55)								
設定変更履歴												
年月日				変更内容								
2013年2月4日				設定変更(パタン秒数)								
2021年3月26日				設定表修正 パタン切替変更(点検時確認分)								
2025年10月1日				制御機更新								