

パ タ ン 切 替	(1) 平日				(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(5) 特殊日2			(6) 特殊日3			(7) 特殊日4		
	切替 番号	時	分	ハ外 番号	時	分	ハ外 番号	時	分	ハ外 番号	時	分	ハ外 番号	時	分	ハ外 番号	時	分	ハ外 番号	時	分	ハ外 番号
	1	6	00	3	6	00	3	6	00	3												
	2	7	00	8	7	00	8	7	00	8												
	3	9	00	1	9	00	1	9	00	1												
	4	16	00	8	16	00	8	16	00	8												
	5	19	00	1	19	00	1	19	00	1												
	6																					
	7																					
	8																					
9																						
A																						

動 作 切 替	閃光	22:00~06:00	22:00~06:00	22:00~06:00				
	系統	00:00~00:00	00:00~00:00	00:00~00:00				
	リコ	00:00~00:00	00:00~00:00	00:00~00:00				
	ギャ	00:00~00:00	00:00~00:00	00:00~00:00				

系 統 動 作 定 数	同期点	0
	追従幅	0
	追従階梯秒数配分	等分
	主現示追従階梯	1
	従現示追従階梯	6
	時刻修正	●

運 動 子 機 能 定 数	DC方式		分 周 期 運 動 機 能 定 数	実行しきい値	
	AC方式			運動パターン	
	同期階梯1 (B/Y1)				
	同期階梯2 (A/Y2)				
	周期監視時間				
	共通オフセット1				
	共通オフセット2				
運 動 親 機	運動親機				

交通弱者感応定数			
感応階梯		ステップ	
補正階梯		ステップ	
倍率指定	(10~19)	×0.1倍	
弱者用保証青時間 (	0~99)	秒	

ギャ ップ 感 応 定 数	単位1				単位2			
	短縮	延長	単位青	単位青	短縮	延長	単位青	単位青
	T s	T e	上り0.1秒	下り0.1秒	T s	T e	上り0.1秒	下り0.1秒
	P1				P1	5	40	
	P2				P2	10	40	
	P3				P3	15	40	
	P4				P4	5	40	
	P5				P5	10	40	
	P6				P6	15	40	
	P7				P7	5	40	
	P8				P8	10	40	
	P9				P9	15	40	
	PA				PA			
	感応階梯		補正階梯		感応階梯	6	補正階梯	1

備 考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 T s → ありません。
延長 T e → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。

リ コ ー ル 定 数	感応階梯	1	ステップ					
	補正階梯	1	ステップ					
	感知器指定	押ボタン		PB1	車両	DR1		
	押ボタン受付禁止階梯				開始	6	終了	6
	車両リコール受付禁止階梯				開始	6	終了	8

曜日固定祝祭日テーブル			
	月	週	曜日
1	1	2	1
2	10	2	1
3	7	3	1
4	9	3	1

規制番号	09-0056
名 称	生協団地入口

感知器DR			
警交仕規	34号	警交仕規	34号
形式	SVD-D12F	形式	SVD-D12F
製造No	T41386	製造No	T41383
製造年月	S59/2	製造年月	S59/2