

[illegible]

		(1) 平日		(2) 土曜		(3) 日曜		(4) 特殊日1		(5) 特殊日2		(6) 特殊日3		(7) 特殊日4	
		切替 番号	時 分	ハタ 番号	時 分	ハタ 番号	時 分	ハタ 番号	時 分	ハタ 番号	時 分	ハタ 番号	時 分	ハタ 番号	時 分
パ タ ン 切 替	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1					
	2	6	30	2	6	30	2	8	00	2					
	3	7	00	3	7	00	3	19	00	1					
	4	9	00	2	9	00	2								
	5	16	00	3	16	00	3								
	6	19	00	2	19	00	2								
	7	20	00	1	20	00	1								
	8														
	9														
	A														
動 作 切 替	閃光	21:00～06:00		21:00～06:00		21:00～06:00									
	系統	00:00～00:00		00:00～00:00		00:00～00:00									

系 統 動 作 定 数	同期点	1ステップ始め			
	追従幅	-5%／+20%			
	追従階梯秒数配分	スプリット比配分			
	主現示追従階梯	1			
	従現示追従階梯	6			
	時刻修正	●			
連 動 子 機 能 定 数	DC方式		分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値	
	AC方式			連動パターン	
	同期階梯1(B／Y1)				
	同期階梯2(A／Y2)				
	周期監視時間				
	共通オフセット1				
	共通オフセット2				
	連動親機				

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0.1倍
弱者用保証青時間(0～99)	秒

	単位1				単位2			
	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒 下り0.1秒	単位青	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒 下り0.1秒	単位青
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
	P8				P8			
	P9				P9			
	PA				PA			
	感応階梯				感応階梯			
	補正階梯				補正階梯			
	感知器指定				感知器指定			

備 考

地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。

リ コ ー ル 定 数	感応階梯	ステップ		
	補正階梯	ステップ		
	感知器指定	押ボタン	車両	
	押ボタン受付禁止階梯		開始	終了
曜 日 固 定 祝 祭 日 テ ー ブル	車両リコール受付禁止階梯		開始	終了

月	週	曜日
1	1	2 1
2	7	3 1
3	9	3 1
4	10	2 1

規制番号	01-0100
名 称	宇品小学校正門前

設定変更履歴

年月日	変更内容
2011年8月8日	制御機更新
2018年9月18日	設定変更(ボタン秒数変更)
2018年10月29日	設定変更(ボタン秒数変更)