

パターン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1												
	2																					
	3																					
	4																					
	5																					
	6																					
	7																					
	8																					
9																						
A																						
動作切替	連動子機	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														
	閃光	23:00～6:00			23:00～6:00			23:00～6:00														

系統動作 定数	同期点			
	追従幅			
	追従階梯秒数配分			
	主現示追従階梯			
連動子機 機能 定数	従現示追従階梯			
	時刻修正		○	
	DC方式		○	
	AC方式			
分 周 期 連 動 機 能 定 数	同期階梯1(B/Y1)		1	
	同期階梯2(A/Y2)			
	周期監視時間			
	共通オフセット1		0秒	
連動親機	共通オフセット2			
	連動親機		京口門(01-0660)	

交通弱者感応定数			
感応階梯		ステップ	
補正階梯		ステップ	
倍率指定 (10～19)		×0.1倍	
弱者用保証青時間(0～99)		秒	

ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1				単位2					
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒
	P1					P1				
	P2					P2				
	P3					P3				
	P4					P4				
	P5					P5				
	P6					P6				
	P7					P7				
P8					P8					
P9					P9					
PA					PA					
感応階梯					感応階梯					

備考
 地点感応制御機の場合左記の
 ギャップ感応定数表の内容は
 下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
 延長 Te → 限度青です。
 単位青 上り → 単位青です。
 単位青 下り → ありません。
 単位青秒数は0.5秒単位です。

リ コ ー ル 定 数	感応階梯	ステップ				
	補正階梯	ステップ				
	感知器指定	押ボタン		車両		
	押ボタン受付禁止階梯			開始	終了	
	車両リコール受付禁止階梯			開始	終了	

期間(Aプロ多)				
S	曜日	月	日	日種
始	F1	01	08	3
終	E1	01	14	3
始	F1	10	08	3
終	E1	10	14	3
始	F1	07	15	3
終	E1	07	21	3
始	F1	09	15	3
終	E1	09	21	3

規制番号	01-0472
名称	八丁堀11番

設定変更履歴	
年月日	変更内容
2005年4月11日	ボタン1定数誤りの為訂正 (オフセット10秒.周期 56秒→60秒) 及び連動親機名称記入
2016年1月21日	連動オフセット(個別オフセット)10秒→0秒に変更