

パターン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替番号	時	分	ハタノ番号	時	分	ハタノ番号	時	分	ハタノ番号	時	分	ハタノ番号	時	分	ハタノ番号	時	分	ハタノ番号	時	分	ハタノ番号
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1												
	2	7	00	3	7	00	3	8	00	2												
	3	9	00	2	9	00	2	19	00	1												
	4	17	00	4	17	00	4															
	5	19	00	2	19	00	1															
	6	20	00	1																		
	7																					
	8																					
	9																					
	A																					
動作切替	連動子機	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														
	閃光	23:00～06:00			23:00～06:00			23:00～06:00														

系 統 動 作 定 数	同期点		分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値		
	追従幅				連動パターン	
	追従階梯秒数配分					
	主現示追従階梯					
	従現示追従階梯					
	時刻修正					
連 動 子 機 機 能 定 数	DC方式	○				
	AC方式	-				
	同期階梯1(B/Y1)	1ステップ				
	同期階梯2(A/Y2)	-				
	周期監視時間	○				
	共通オフセット1	個別オフセット				
	共通オフセット2	-				
	連動親機	城山南(01-1240)				

備考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。

交通弱者感応定数										
感応階梯					ステップ					
補正階梯					ステップ					
倍率指定 (10～19)					×0.1倍					
弱者用保証青時間 (0～99)					秒					
ギ ャ ッ ブ 感 応 定 数	単位1				単位2					
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒
	P1					P1				
	P2					P2				
	P3					P3				
	P4					P4				
	P5					P5				
	P6					P6				
	P7					P7				
	P8					P8				
	P9					P9				
	PA					PA				
	感応階梯					感応階梯				
	リ コ ー ル 定 数	感応階梯		ステップ						
補正階梯			ステップ							
感知器指定		押ボタン			車両					
押ボタン受付禁止階梯					開始		終了			
車両リコール受付禁止階梯					開始		終了			

期間(Aプロ多)				
S	曜日	月	日	日種
始	F1	01	08	3
終	E1	01	14	3
始	F1	10	08	3
終	E1	10	14	3
始	F1	07	15	3
終	E1	07	21	3
始	F1	09	15	3
終	E1	09	21	3
設定変更履歴				
年月日		変更内容		
2007年12月7日		パタン4追加・パタン切替変更		
2012年8月21日		灯器出力線入替(3現示と4現示)。それに伴う設定変更。		
2018年8月8日		制御機更新		
2019年度点検		信号出力表記誤りのため修正		
2022年6月13日		設定変更(パタン秒数変更)		