

パ タ ン 切 替		(1) 平日		(2) 土曜		(3) 日曜		(4)特殊日1		(5)特殊日2		(6)特殊日3		(7)特殊日4		
	切替 番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号
	1	5	00	1	5	00	1	5	00	1						
	2	7	00	2	7	00	2	10	00	2						
	3	10	00	1	10	00	1	12	00	1						
	4	17	00	2	17	00	2	16	00	2						
	5	20	00	1	20	00	1	18	00	1						
	6															
	7															
	8															
	9															
A																
動 作 切 替	連動子機	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00								
系 統 動 作 定 数	同期点															
	追従幅															
	追従階梯秒数配分															
	主現示追従階梯															
	従現示追従階梯															
	時刻修正															
連 動 子 機 機 能 定 数	DC方式				○				分 周 期 連 動 機 能 定 数		実行しきい値		0			
	AC方式				-						連動パターン		1/1			
	同期階梯1(B/Y1)				1											
	同期階梯2(A/Y2)				-											
	周期監視時間				255秒											
	共通オフセット1				個別オフセット											
	共通オフセット2				-											
	連動親機				01-1232 長楽寺駅(西)											
交通弱者感応定数																
感応階梯																
補正階梯																
倍率指定 (10～19)																
弱者用保証青時間(0～99)																
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1								単位2							
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青	
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒	
	P1					P1					P1					
	P2					P2					P2					
	P3					P3					P3					
	P4					P4					P4					
	P5					P5					P5					
	P6					P6					P6					
	P7					P7					P7					
	P8					P8					P8					
	P9					P9					P9					
PA					PA					PA						
感応階梯								感応階梯								
リ コ ー ル 定 数	感応階梯		ステップ													
	補正階梯		ステップ													
	感知器指定		押ボタン				車両									
	押ボタン受付禁止階梯								開始				終了			
	車両リコール受付禁止階梯								開始				終了			
特殊日(プロ多)																
平土休	西暦	月	日	平日(1) 土曜(2) 休日(3) 毎年(55)												
設定変更履歴																
年月日		変更内容														
1999年12月20日		3連休設定済み及びPW秒数変更 2ステップ 7sec → 5sec , 7ステップ 14sec → 7sec														
2006年9月1日		連動子機定数欄追加記入														
2019年9月25日		制御機更新														