

	切替 番号	(1) 平日		ハタン 番号	(2) 土曜		ハタン 番号	(3) 日曜		ハタン 番号	(4) 特殊日1		ハタン 番号	(5) 特殊日2		ハタン 番号	(6) 特殊日3		ハタン 番号	(7) 特殊日4		ハタン 番号
		時	分		時	分		時	分		時	分		時	分		時	分		時	分	
パ タ ン 切 替	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1												
	2	7	00	5	7	00	5	7	00	2												
	3	9	00	4	9	00	4	9	00	3												
	4	10	00	3	10	00	3	10	00	4												
	5	17	00	5	17	00	5	17	00	5												
	6	19	00	3	19	00	3	19	00	3												
	7	20	00	2	20	00	2	20	00	2												
	8	22	00	1	22	00	1	22	00	1												
	9																					
	A																					
動 作 切 替	系統	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														

系 統 動 作 定 数	同期点	1ステップ始まり
	追従幅	+15%・-5%
	追従階梯秒数配分	均等
	主現示追従階梯	1ステップ
	従現示追従階梯	7ステップ
	時刻修正	○(GPS)
連 動 子 機 能 定 数	DC方式	
	AC方式	
	同期階梯1(B/Y1)	
	同期階梯2(A/Y2)	
	周期監視時間	
	共通オフセット1	
	共通オフセット2	
	連動親機	

実行しきい値	
連動パターン	

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0.1倍
弱者用保証青時間 (0～99)	秒

	単位1				単位2			
	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
	P8				P8			
	P9				P9			
	PA				PA			
	感応階梯				感応階梯			

備考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。

リ コ ー ル 定 数	感応階梯	ステップ				
	補正階梯	ステップ				
	感知器指定	押ボタン	車両			
	押ボタン受付禁止階梯			開始	終了	
	車両リコール受付禁止階梯			開始	終了	

期間(Aプロ多)				
S	曜日	月	日	日種
始	F1	01	08	3
終	E1	01	14	3
始	F1	10	08	3
終	E1	10	14	3
始	F1	07	15	3
終	E1	07	21	3
始	F1	09	15	3
終	E1	09	21	3

規制番号	02-0053
名称	中新開3丁目

設定変更履歴	
年月日	変更内容
2013年2月22日	制御機移設に伴い定周期運用に変更(固定秒数見直し)
2015年11月21日	制御機更新