

パ タ ン 切 替	切替 番号	(1) 平日		(2) 土曜		(3) 日曜		(4)特殊日1		(5)特殊日2		(6)特殊日3		(7)特殊日4	
		時	分	時	分	時	分	時	分	時	分	時	分	時	分
	1	00	00	1	00	00	1	00	00	1	00	00	00	00	00
	2														
	3														
	4														
	5														
	6														
	7														
	8														
	9														
	A														
動作切替	リコール1	00:00～00:00		00:00～00:00		00:00～00:00									
	ギャップ	00:00～00:00		00:00～00:00		00:00～00:00									
	連動子機	00:00～00:00		00:00～00:00		00:00～00:00									

系統動作定数	同期点		系統点指定:FE82
	追従幅		
	追従階梯秒数配分		
	主現示追従階梯		
	従現示追従階梯		
連動子機能定数	時刻修正		分 分周期連動指定 実行しきい値 連動パターン 連動方式指定:DB30(ROM) 同期階梯1:DB31(ROM) 同期階梯2:DB32(ROM) 周期監視:FF74, FF75 オフセット1:FF70, FF71 オフセット2:FF72, FF73
	DC方式	●	
	AC方式		
	同期階梯1(B/Y1)	1ステップ待機	
	同期階梯2(A/Y2)		
	周期監視時間	255	
	共通オフセット1	0	
運動親機	共通オフセット2		分 分周期連動指定 実行しきい値 連動パターン 連動方式指定:DB30(ROM) 同期階梯1:DB31(ROM) 同期階梯2:DB32(ROM) 周期監視:FF74, FF75 オフセット1:FF70, FF71 オフセット2:FF72, FF73
	運動親機	大屋橋北詰(02-0067)	

交通弱者感応定数		倍率:FF92 青時間:FF90
感応階梯	ステップ	
補正階梯	ステップ	
倍率指定 (10～19)	×0.1倍	
弱者用保証青時間(0～99)	秒	

ギャップ感応定数	単位1				単位2			
	初期青 (FF10)	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒	初期青 (FF13)	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒
	P1	18	30		P1			
	P2	8	30		P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
	P8				P8			
	P9				P9			
	PA				PA			
	感応階梯		感知器指定		感応階梯		感知器指定	
	8		D2					

備 考
 地点感応制御機の場合左記の
 ギャップ感応定数表の内容は
 下記の通りです。(Aプロの場合)

初期青 → 延長ステップの保証秒数です。
 延長 Te → 限度青(パタン時間)です。
 単位青 上り → 単位青です。
 単位1:FF11, 単位2FF14
 単位青 下り → 単位青です。
 単位1:FF12, 単位2FF15
 単位青秒数は 0.1秒単位です。
 ※初期青<単位青の場合で、感知無し時は
 単位青秒数で歩進します。

リ コ ー ル 定 数	感応階梯	1	ステップ						
	補正階梯	1	ステップ						
	感知器指定	押ボタン			車両	DR			
	押ボタン受付禁止階梯					開始		終了	
	車両リコール受付禁止階梯					開始	6	終了	8

特殊日(A70)				休日解除
切替	年/曜日	月	日	

規制番号	02-0280
名 称	呉ポートピア駅西口

設定変更履歴		変更内容
年月日		
2005年12月21日	P2削除、P1設定秒数及びパターン切替変更	
2021年10月22日	制御機更新	