

	(1) 平日	(2) 土曜	(3) 日曜	(4)特殊日1	(5)特殊日2	(6)特殊日3	(7)特殊日4				
パ タ ン 切 替	切替 番号	ハタン 番号	ハタン 番号	ハタン 番号	ハタン 番号	ハタン 番号	ハタン 番号				
	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分				
	1 6 00	2 6 00	2 6 00	2							
	2 6 30	7 6 30	6 6 30	4							
	3 9 00	5 9 00	2 10 00	6							
	4 16 00	6 13 00	4 12 00	4							
	5 19 00	2 19 00	2 16 00	6							
	6			19 00	2						
	7										
	8										
9											
A											
動 作 切 替	系統	00:00～00:00	00:00～00:00	00:00～00:00							
系 統 動 作 定 数	同期点		1ステップ始まり								
	追従幅		＋15%・－5%								
	追従階梯秒数配分		均等								
	主現示追従階梯		1ステップ								
	従現示追従階梯		8ステップ								
	時刻修正		○(ラジオ)								
	連動方式										
	AC方式										
	同期階梯1(B／Y1)										
連 動 子 機 能 定 数	同期階梯2(A／Y2)										
	周期監視時間										
	共通オフセット1										
	共通オフセット2										
	連動親機										
					実行しきい値						
					連動パターン						
交通弱者感応定数											
感応階梯			ステップ								
補正階梯			ステップ								
倍率指定 (10～19)			×0.1倍								
弱者用保証青時間(0～99)			秒								
ギ ャ ッ ブ 感 応 定 数	単位1				単位2				備考 地点感応制御機の場合左記の ギャップ感応定数表の内容は 下記の通りです。 短縮 Ts → ありません。 延長 Te → 限度青です。 単位青 上り → 単位青です。 単位青 下り → ありません。 単位青秒数は0.5秒単位です。		
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長		単位青	単位青
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te		上り0.1秒	下り0.1秒
	P1					P1					
	P2					P2					
	P3					P3					
	P4					P4					
	P5					P5					
	P6					P6					
	P7					P7					
	P8					P8					
	P9					P9					
	PA					PA					
リ コ ー ル 定 数	感応階梯		ステップ								
	補正階梯		ステップ								
	感知器指定		押ボタン		車両						
	押ボタン受付禁止階梯				開始		終了				
	車両リコール受付禁止階梯				開始		終了				
特殊日(フロ多)											
平土休	西暦	月	日	平日(1) 土曜(2) 休日(3) 毎年(55)							
設定変更履歴											
年月日		変更内容									
2008年11月19日		端末更新									
2011年9月2日		閃光時間を解除し、終日三色運用									
2012年1月16日		多現示化改良									
2012年7月2日		平日バタン切替及びP4・P6オフセット変更									
2012年7月10日		P6オフセット変更									
2012年7月12日		P7バタン設定及びバタン切替変更									
2012年7月30日		P4オフセット設定及びバタン切替変更									
2014年12月22日		設定変更(バタン秒数及びオフセット変更)									
2023年11月30日		制御機更新(支給品)									

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。