

規制番号	名称	28-0092	大野インター（北）	運用	2007/11/29	製造番号	T23484
制御機種種	A-PR 6-3-0	LTC-SN9 T	開始日時	13:05 ~	製造年月	H8/1	
警交仕規 45号	メーカー名	(株) 京三製作所	作動時間	終 日	施工会社	大亜工業	
署別	廿日市	付加機能	28-0091 大野インター南の灯器連動				

至
国道2号線

至
佐伯町

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ステップ名称	PG	PW	G	Y	R	PG	PW	G	Y	R	G	Y	R	PG	PW	G	Y	R			

流動図

1P [1P]	[Signal timing diagram]																				
1 [1V]	[Signal timing diagram]																				
2 [2V]	[Signal timing diagram]																				
3P [3P]	[Signal timing diagram]																				
3 [3V]	[Signal timing diagram]																				
4 [4V]	[Signal timing diagram]																				
5 [5V]	[Signal timing diagram]																				
6P [6P]	[Signal timing diagram]																				
6 [6V]	[Signal timing diagram]																				
ギャップ			1	(DET1)				2	(DET4)								3	(DET2, 3)			

																			周期	周期	
保 安	55	6	3	3	3	24	6	3	3	3	10	3	3	20	6	3	3	3			160
定周期	55	6	3	3	3	24	6	3	3	3	10	3	3	20	6	3	3	3			160
P 1	16	6	25	3	3	17	6	10	3	3	15	3	3	12	6	8	3	3	114	~	145
P 2	16	6	30	3	3	17	6	10	3	3	20	3	3	12	6	8	3	3	119	~	155
P 3	35	6	16	3	3	17	6	20	3	3	20	3	3	12	6	8	3	3	138	~	170
P 4																				~	0
P 5																				~	0
P 6																				~	0
P 7																				~	0
P 8																				~	0
P 9																				~	0
P A																				~	0

感知器
D5は使用
せず

パ タ ン 切 替	切替 番号	(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(5) 特殊日2			(6) 特殊日3			(7) 特殊日4		
		時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1												
	2	7	00	3	7	00	3	7	00	3												
	3	9	00	2	9	00	2	9	00	2												
	4	17	00	3	17	00	3	17	00	3												
	5	19	00	2	19	00	2	19	00	2												
	6	20	00	1	20	00	1	20	00	1												
	7																					
	8																					
	9																					
	A																					

動作切替	閃光																					
	6	00:00~00:00	00:00~00:00	00:00~00:00																		

系統動作定数	同期点	
	追従幅	
	追従階梯秒数配分	
	主現示追従階梯	
	従現示追従階梯	
	時刻修正	

FE82 →
動作切替 6 ギャップ

祝祭日テーブル			
FBE0,1	1	月	1 日
FBE2,3	FF	月	FF 日
FBE4,5	2	月	11 日
FBE6,7	4	月	29 日
FBE8,9	5	月	3 日
FBEA,B	5	月	4 日
FBEC,D	5	月	5 日
FBEE,F	FF	月	FF 日
FBF0,1	FF	月	FF 日
FBF2,3	11	月	3 日
FBF4,5	11	月	23 日
FBF6,7	12	月	23 日
FBF8,9	FF	月	FF 日
FBFA,B	FF	月	FF 日
FBFC,D	FF	月	FF 日

連動子機能定数	DC方式		分 周 期 運 動 機 能 定 数	実行しきい値	
	AC方式			運動パターン	
	同期階梯1 (B/Y1)				
	同期階梯2 (A/Y2)				
	周期監視時間				
	共通オフセット1				
	共通オフセット2				
	運動親機				

交通弱者感應定数			
感應階梯		ステップ	
補正階梯		ステップ	
倍率指定 (10~19)		×0.1倍	
弱者用保証青時間 (0~99)		秒	

ギ ャ ッ プ 感 應 定 数	単位1				単位2				単位3								
	初期青	延長	単位青	単位青	初期青	延長	単位青	単位青	初期青	延長	単位青	単位青					
		T e	上り0.1秒	下り0.1秒		T e	上り0.1秒	下り0.1秒		T e	上り0.1秒	下り0.1秒					
	P1	4	25	40		P1	4	10	40		P1	4	8	40			
	P2	4	30	40		P2	4	10	40		P2	4	8	40			
	P3	4	16	40		P3	4	20	40		P3	4	8	40			
	P4					P4					P4						
	P5					P5					P5						
	P6					P6					P6						
	P7					P7					P7						
P8					P8					P8							
P9					P9					P9							
PA					PA					PA							
感應階梯		3	補正階梯		D1	感應階梯		8	補正階梯		D2	感應階梯		16	補正階梯		D3

リ コ ー ル 定 数	感應階梯	ステップ
	補正階梯	ステップ
	感知器指定	押ボタン
	押ボタン受付禁止階梯	
	車両リコール受付禁止階梯	
	開始	終了
	開始	終了

期間 (Aフロ多)				
S	曜	日	月	日種
始	1	01	08	3
終	1	01	14	3
始	1	10	08	3
終	1	10	14	3
始	1	07	15	3
終	1	07	21	3
始	1	09	15	3
終	1	09	21	3

規制番号		28-0092
名 称		大野インター (北)
感知器 D1 (DET1)		感知器 D2 (DET4)
警交仕規 34号		警交仕規 34号
形式 SVD-D12F		形式 SVD-D12F
製造No T41052		製造No T19035
製造年月 S62/11		製造年月 S62/11
感知器 D3 (DET2,3)		感知器 無し (DET5 未使用)
警交仕規 34号		警交仕規 34号 (ユニット不良)
形式 SVD-D22F		形式 SVD-D12F
製造No T41050		製造No T41051
製造年月 S62/11		製造年月 S62/11

設定変更履歴		変 更 内 容
年 月 日		
2006年11月1日		現示変更に伴う設定変更
2006年11月9日		P1,P2,P3の周期変更
2007年11月29日		P3秒数変更 (1ステップ 35秒, 3ステップ 16秒)