

パ タ ン 切 替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1												
	2	7	00	3	7	00	3	7	00	3												
	3	9	00	2	9	00	2	9	00	2												
	4	10	00	1	10	00	1	10	00	1												
	5	16	00	3	16	00	3	16	00	3												
	6	19	00	1	19	00	1	19	00	1												
	7																					
	8																					
9																						
A																						
動 作 切 替	閃光	23:00～06:00			23:00～06:00			23:00～06:00														
	系統	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														
	リコール1	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														

系統動作定数	同期点	1ステップ 始め
	追従幅	-5% / +20%
	追従階梯秒数配分	スプリット比配分
	主現示追従階梯	1
	従現示追従階梯	6
	時刻修正	●
連動子機能定数	DC方式	
	AC方式	
	同期階梯1(B/Y1)	
	同期階梯2(A/Y2)	
	周期監視時間	
	共通オフセット1	
	共通オフセット2	
	連動親機	
	分	実行しきい値
	周期	連動パターン
	連動	
	機能	
	定数	

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10~19)	× 0.1 倍
弱者用保証青時間 (0~99)	秒

	単位1				単位2			
	短縮	延長	単位青	単位青	短縮	延長	単位青	単位青
	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒
P1					P1			
P2					P2			
P3					P3			
P4					P4			
P5					P5			
P6					P6			
P7					P7			
P8					P8			
P9					P9			
PA					PA			
感応階梯					感応階梯			
補正階梯					補正階梯			
感知器指定					感知器指定			

備考

地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
 延長 Te → 限度青です。
 単位青 上り → 単位青です。
 単位青 下り → ありません。
 単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。

リコール定数	感応階梯	1	ステップ						
	補正階梯		ステップ						
	感知器指定	押ボタン	PB1	車両					
		押ボタン受付禁止階梯		開始	9	終了	9		
		車両リコール受付禁止階梯		開始		終了			

曜日	月	週	曜日
1	1	2	1
2	10	2	1
3	7	3	1
4	9	3	1

規制番号	03-0041
名称	興亜橋東詰

設定変更履歴

年月日	変更内容
2010年2月13日	制御機更新
2021年9月29日	現示変更(リコール1機能追加)