

パ
タ
ン
切
替

	(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
切替 番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号
1	6	00	1	6	00	1	6	00	1												
2	7	00	7	7	00	7	8	00	2												
3	9	00	5	9	00	5	10	00	4												
4	11	00	4	11	00	4	11	00	5												
5	16	00	5	16	00	5	16	00	6												
6	17	00	7	17	00	7	19	00	3												
7	19	00	4	19	00	4	21	00	1												
8	22	00	1	22	00	1															
9																					
A																					

閃光	22:00～06:00	22:00～06:00	22:00～06:00				
系統	00:00～00:00	00:00～00:00	00:00～00:00				

同期点	1ステップ始まり
追従幅	+15%・-5%
追従階梯秒数配分	均等
主現示追従階梯	1ステップ
従現示追従階梯	6ステップ
時刻修正	○(GPS)

DC方式		分 周 期 運 動 機 能 定 数	実行しきい値	
AC方式			連動パターン	
同期階梯1(B/Y1)				
同期階梯2(A/Y2)				
周期監視時間				
共通オフセット1				
共通オフセット2				
連動親機				

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0.1倍
弱者用保証青時間(0～99)	秒

ギ
ャ
ッ
プ
感
応
定
数

単位1				単位2			
短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒 下り0.1秒	単位青	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒 下り0.1秒	単位青
P1				P1			
P2				P2			
P3				P3			
P4				P4			
P5				P5			
P6				P6			
P7				P7			
P8				P8			
P9				P9			
PA				PA			
感応階梯				感応階梯			

感応階梯	ステップ		
補正階梯	ステップ		
感知器指定	押ボタン	車両	
押ボタン受付禁止階梯		開始	終了
車両リコール受付禁止階梯		開始	終了

特殊日(プロ多)

平日(1)
土曜(2)
休日(3)
毎年(55)

規制番号	04-0118
名称	梶新橋西詰

設定変更履歴

年月日	変更内容
2014年11月26日	設定表確認修正
2025年11月14日	制御機更新

備考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。