

規制番号 名称		07-0165	戸手川橋東詰				運 用		2024年10月1日			製造番号		4H1469										
制御機種		交通信号制御機(UC形)						開始日時		23時45分		～		製造年月		2024年8月								
警交仕規1012号版4		製作所		コイト電工株式会社		作動時間								施工会社		ミナモト通信機								
署別		福山北		付加機能		地点制御系統機能、時刻修正																		
至府中市 至福山																								
ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 A	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R												
流動図																								
	1P [1P]																							
	1 [1V]																							
	1右矢 [1A]																							
	(2P) [2P]																							
	2 [2V]																							
パターン																			周期	オフセット秒				
保安		41	5	2	3	17	2	3	21	7	2	3	4								110			
P0																								
P1		36	5	2	3	15	2	3	18	7	2	3	4								100	19		
P2		41	5	2	3	17	2	3	21	7	2	3	4								110	20		
P3																								
P4																								
P5																								
P6																								
P7																								
P8																								
P9																								
PA																								
最長時間(秒)		110	110	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10											
最短時間(秒)		6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95											
AB出力																								

		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(5) 特殊日2			(6) 特殊日3			(7) 特殊日4																		
パ タ ン 切 替	切替 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号																
		1	0	00	1	0	00	1	0	00	1																											
		2	6	30	2	6	30	2																														
		3	19	00	1	19	00	1																														
		4																																				
		5																																				
		6																																				
		7																																				
		8																																				
		9																																				
	A																																					
動 作 切 替	系統	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00																														
系 統 動 作 定 数	同期点							1ステップ 始め							分 周 期 連 動 機 能 定 数 <table border="1" style="margin-left: 10px;"> <tr><td>実行しきい値</td><td></td></tr> <tr><td>連動パターン</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </table>								実行しきい値		連動パターン													
	実行しきい値																																					
	連動パターン																																					
追従幅							-5/+15(20%)																															
追従階梯秒数配分							等分																															
主現示追従階梯							1																															
従現示追従階梯							8																															
時刻修正							● (GPS)																															
連 動 子 機 能 定 数	DC方式														分 周 期 連 動 機 能 定 数 <table border="1" style="margin-left: 10px;"> <tr><td>実行しきい値</td><td></td></tr> <tr><td>連動パターン</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </table>								実行しきい値		連動パターン													
	実行しきい値																																					
	連動パターン																																					
AC方式																																						
同期階梯1(B/Y1)																																						
同期階梯2(A/Y2)																																						
周期監視時間																																						
共通オフセット1																																						
共通オフセット2																																						
連動親機																																						
交通弱者感応定数																																						
感応階梯											ステップ																											
補正階梯											ステップ																											
倍率指定 (10～19)											×0.1倍																											
弱者用保証青時間(0～99)											秒																											
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1								単位2								備考 地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。 短縮 Ts → ありません。 延長 Te → 限度青です。 単位青 上り → 単位青です。 単位青 下り → ありません。 単位青秒数は0.5秒単位です。																					
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青																												
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒																												
	P1					P1																																
	P2					P2																																
	P3					P3																																
	P4					P4																																
	P5					P5																																
	P6					P6																																
	P7					P7																																
	P8					P8																																
	P9					P9																																
	PA					PA																																
	感応階梯								感応階梯																													
リ コ ー ル 定 数	感応階梯				ステップ																																	
	補正階梯				ステップ																																	
	感知器指定		押ボタン				車両																															
	押ボタン受付禁止階梯										開始				終了																							
	車両リコール受付禁止階梯										開始				終了																							
特殊日(プロ多)																																						
平土休	西暦	月	日	平日(1) 土曜(																																		