

The flowchart shows the following routes and distances:

- 蓮池公園 (Renziki Kōen):** 5.9m 歩灯なし (5.9m, no crossing light)
- 福山駅 (Fukuyama Station):** 5.9m 歩灯なし (5.9m, no crossing light)
- 至 蓮池公園 (To Renziki Kōen):** 5.8m 歩灯2 (5.8m, 2 crossing lights)
- 至 商工会議所前 (To Chamber of Commerce and Industry Building Front):** 5.9m 歩灯2 (5.9m, 2 crossing lights)

[illegible][illegible]

パターン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(5) 特殊日2			(6) 特殊日3			(7) 特殊日4		
	切替番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号
	1	7	00	5	7	00	5	7	00	3												
	2	9	00	3	9	00	3	9	00	5												
	3	12	00	4	12	00	4	12	00	4												
	4	16	00	6	16	00	6	21	00	2												
	5	19	00	4	19	00	4															
	6	21	00	2	21	00	2															
	7																					
	8																					
9																						
A																						
動作切替	閃光	23:00～06:00			23:00～06:00			23:00～06:00														
	系統	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														

系 統 動 作 定 数	同期点	1ステップ始め
	追従幅	-5%/+20%
	追従階梯秒数配分	スプリット比配分
	主現示追従階梯	1
	従現示追従階梯	6
	時刻修正	●(GPS)

運 動 子 機 能 定 数	DC方式	分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値	
	AC方式		連動パターン	
	同期階梯1(B/Y1)			
	同期階梯2(A/Y2)			
	周期監視時間			
	共通オフセット1			
	共通オフセット2			
	連動親機			

高齢者感応定数			
感応階梯		ステップ	
補正階梯		ステップ	
倍率指定 (10～19)		×0.1倍	
高齢者用保証青時間(0～99)		秒	

	単位1				単位2			
	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
	P8				P8			
	P9				P9			
	PA				PA			
	感応階梯				感応階梯			
	補正階梯				補正階梯			
	感知器指定				感知器指定			

リ コ ー ル 定 数	感応階梯	ステップ		
	補正階梯	ステップ		
	感知器指定	押ボタン	車両	
	押ボタン受付禁止階梯		開始	終了
車 両 リ コ ー ル 受 付 禁 止 階 梯			開始	終了
			開始	終了

曜日固定祝祭日テーブル				
月	週	曜日	日種	
1	1	2	1	3
2	7	3	1	3
3	9	3	1	3
4	10	2	1	3

規制番号	07-0422
名 称	西町2丁目(東)

備 考
 地点感応制御機の場合左記の
 ギャップ感応定数表の内容は
 下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
 延長 Te → 限度青です。
 単位青 上り → 単位青です。
 単位青 下り → ありません。
 単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。

設定変更履歴	
年月日	変更内容
2018年12月6日	制御機更新