- 实体面积离散程度及占总幅面比
 - 1. 计算图片内所有封闭实体数量 M 及各个截面面积,分别标记为 S_1 , S_2 , S_M ,并进行过滤,过滤阈值设为截面面积 $3mm^2$ (对应直径约为2mm的圆形截面-目前齿科常用支撑最大直径为1.6mm)
 - 2. 计算剩余实体数量 N 及各个实体面积分布方差 V (反映实体面积的分布集中离散程度)
 - 标准差1: $V_1 = \sqrt{\frac{1}{N}\sum\limits_{i=1}^{N}(S_i \mu)^2}$, S_i : 幅面内实体的面积, (优先使用标准差1公式)
 - 标准差2: $V_2=\sqrt{\sum\limits_{i=1}^{N}rac{S_i}{S_{sum}}(S_i-\mu)^2}$

如果 N<10 ,按照路线1计算,如果 N>10 且 $V>V_T$ (实体面积分布方差阈值),认为幅面内实体为大小截面组合,按照路线1计算;如果 N>10 且 $V<V_T$,认为幅面内实体都是大截面或都是小截面

3. 此时计算这些实体面积 S_1 , S_2 ,, S_N 的面积总和 $S_{\dot{\otimes}}$, 如果 $10 < N < N_T$ 且 $S_{\dot{\otimes}} > S_T$, 认为幅面内实体都是大截面,按照路线1计算;否则,(也就是 $N > N_T$ 或 $S_{\dot{\otimes}} < S_T$),认为幅面内都是小截面,按照路线2计算;

