



## scheda controllo STRUMENTI ANALOGICI

Correttiva		
Fermata	V	

	_		
Dati	Stri	ıme	nto

Impianto	Та	-	Servizio			Costruttore M		Modello / Tipo		Serial Number					
1200/3	F302			S GAS A		ROSEMOUNT		3051		8255239					
			Range a DCS		Soglie di Allarme/Blocco (		DCS) <b>HH</b>	Blocco	Tipologia <sup>(6)</sup>		I.d.L. <sup>(5)</sup>				
0 ÷ 625 mmH2O			$0 \div 900 \text{ Nm}^3/\text{h}$			<b>✓</b>				DP		SP 11/01			
_			Segnale Uso				nale Uscita		Errore			I.T. <sup>(1)</sup>			
± 6350 mmH2O 4 ÷ 20 mA Lineare ☑ Quadratico □ 0,50%  Calibrazione / Allineamento Loop															
САМРО	/ DCS	U.M.	0%	25%	50%	75%	100%	75%	50%	25%	0%	Valore	Note		
Input TX mmH2O		0,00	156,25	312,50	468,75	625,00	468,75	312,50	156,25	0,00	Riferim. <sup>(2)</sup>				
Output Atteso TX mA		4,00	8,00	12,00	16,00	20,00	16,00	12,00	8,00	4,00					
Valore Atteso a DCS Nm3/h 0,00			450,00	636,40	779,42	900,00	779,42	636,40	450,00	0,00					
Valori PRIMA della Taratura (as found)															
0	Output Letto TX	mA	4,002	8,003	12,004	16,004	20,002	16,004	12,004	8,003	4,002				
Errore	Assoluto Tx <sup>(7)</sup>		0,002	0,003	0,004	0,004	0,002	0,004	0,004	0,003	0,002				
	Errore % Tx <sup>(8)</sup>	%	0,01%	0,02%	0,02%	0,03%	0,01%	0,03%	0,02%	0,02%	0,01%				
Valor	re Letto a DCS	Nm3/h	0,10	450,00	637,00	779,50	900,00	779,50	637,00	450,00	0,10				
Errore A	ssoluto DCS <sup>(9)</sup>		0,100	0,000	0,604	0,077	0,000	0,077	0,604	0,000	0,100				
Erro	ore % DCS <sup>(10)</sup>	%	0,01%	0,00%	0,07%	0,01%	0,00%	0,01%	0,07%	0,00%	0,01%				
0	Output Letto TX				Valor	ri <b>DOPO</b> la	l aratura (a	s left)							
	Assoluto Tx <sup>(7)</sup>														
	Errore % Tx <sup>(8)</sup>														
	re Letto a DCS														
Errore A	ssoluto DCS <sup>(9)</sup>														
Err	ore % DCS <sup>(10)</sup>														
		l.	L			Controllo /	Ripristin	0				·	·		
Anomalie Risco	ontrate:							Targhettatura	V						
						Pressacavi / Cappucci 🖸									
Descrizione Interventi Manutenzione Correttiva:					Guarnizione Coperchio 🗹										
						Flussaggi 🗹 REGOLATI FLUSSAGGI									
Ricambi Utilizz	ati:					Primari 🕡									
							Manifold ☑								
Dati eventuale	strumento so	ostituito (3):				Coibentazione / Tracciatura									
						Etich	Etichettatura Controllo eseguito 🗵								
					Dati	l Apparecci			<u> </u>						
Modello	/ Tipo	Costr	uttore	Matı	ricola		trumento		max %	Certificato	Taratura	Scaden	za Certificato		
MANOMETRO	O DIGITALE	WI	KA	1A00G	6KJFIG	-1 ÷	3 Bar	0,0	5%	110	-25	06/	05/2026		
CALIBRATOF	RE DI LOOP	FLU	JKE	628	3041	4 ÷ 2	4 ÷ 20 mA		0,07%		044-25		13/02/2026		
MULTIMETRO	O DIGITALE	FLU	JKE	62680	905WS	0 ÷ 6	0 mA 0,03		018		3-25 04/		02/2026		
(1) Istruzione Te	Note (1) Istruzione Tecnica ISAB che si aggiunge all' Istruzione di lavoro assuntore.  Annotazioni IL CALCOLO IN QUADRATURA VIENE FATTO A DCS.										S.				
(2) Valido solo per Misuratori di livello: indica il valore del livello reale; (3) Da compilare con i dati dell'eventuale strumento sostituito per guasto e indicando il numero di															
protocollo della scheda di verifica dello stesso (5) I.d.L. utilizzata dall'assuntore in riferimento al proprio piano di controllo qualità.															
(6) Es. DP, Magnetico, Ultrasuoni, Dislocatore, Barra di Torsione, etc (7) Errore Assoluto Tx = (Output Atteso Tx - Output Letto Tx)															
(8) Errore % Tx = Errore Assoluto Tx/ ΔRange di Taratura * 100 (9) Errore Assoluto DCS = (Valore Atteso a DCS - Valore Letto a DCS)															
(10) Errore % DCS =Errore Assoluto DCS/\(\Delta\)Range DCS *100  Data   N. PdL.   ODC															
12/08/2025				547592/C						5400259	9461				
Assuntore N. Contratto  COEMI 4600002254  Esecutore SPIN			ALLD / LOMBARDO G.			Supervisore ISAB CALDARELLA F.									
				Eirma					Eirma		,	UNLUM IL			
Num.Prot. Scheda				Firma	irma SANTERE ISAB SUD					Firma					