



## scheda controllo STRUMENTI ANALOGICI

Fermata		
Correttiva	1	

lati	Ctrumonto	

Impianto	Та	-	Servizio					Modello / Tipo		Serial Number			
300	F151			CITA DSH			BORO		IDP10	,	7611392		
Ra	nge Taratura			Range a DC		Sog LL	lie di Allarn L	ne/Blocco ([ H	DCS) HH	Blocco		logia <sup>(6)</sup>	I.d.L. <sup>(5)</sup>
		mmH <sub>2</sub> O		0 ÷ 3500		v v				<b>V</b>		OP	SP 11/01
	nge Strument		S	egnale Usc				ale Uscita		<b>Errore Max %</b> 0,50%			I.T. <sup>(1)</sup>
±21	336 mmH2	20		4 ÷ 20		Line azione / Al		Quadra	atico 🗌	0,5	0%		
	/200											Valore	
CAMPO	) / DCS	U.M.	0%	25%	50%	75%	100%	75%	50%	25%	0%	Riferim.(2)	Note
	Input TX	mmH2O	0,00	625,00	1250,00	1875,00	2500,00	1875,00	1250,00	625,00	0,00		
Οι	utput Atteso TX	mA	4,00	8,00	12,00	16,00	20,00	16,00	12,00	8,00	4,00		
Valore	Atteso a DCS	Kg/h	0,00	1750,00	2474,87	3031,09	3500,00	3031,09	2474,87	1750,00	0,00		
			1	I	Valori <b>P</b> l	RIMA della	Taratura (a	s found)	1	1		1	1
C	Output Letto TX	mA	3,992	7,992	11,993	15,994	19,991	15,994	11,993	7,992	3,992		
Errore	e Assoluto Tx <sup>(7)</sup>		-0,008	-0,008	-0,007	-0,006	-0,009	-0,006	-0,007	-0,008	-0,008		
	Errore % Tx <sup>(8)</sup>	%	0,05%	0,05%	0,04%	0,04%	0,06%	0,04%	0,04%	0,05%	0,05%		
Valor	re Letto a DCS	Kg/h	-121,00	1740,00	2470,00	3020,00	3470,00	3020,00	2470,00	1740,00	-121,00		
Errore A	Assoluto DCS <sup>(9)</sup>		-121,000	-10,000	-4,874	-11,089	-30,000	-11,089	-4,874	-10.000	-121,000		
	rore % DCS <sup>(10)</sup>	%	3,46%	0,29%	0,14%	0,32%	0,86%	0,32%	0,14%	0,29%	3,46%		
	016 % 003	76	0,4070	0,2076		i <b>DOPO</b> la	-	1	0,1476	0,2376	0,4070	<u> </u>	
C	Output Letto TX	mA					(4.						
Errore	e Assoluto Tx <sup>(7)</sup>												
	Errore % Tx <sup>(8)</sup>	%											
	re Letto a DCS	,~											
	(0)												
	Assoluto DCS <sup>(9)</sup>												
Err	ore % DCS <sup>(10)</sup>					     Controllo	/ Binriotin						
Anomalie Riscor							-	Targhettatura					
POSITIVA TAP VALVOLA DI RA		CATA APER	TA										
VALVOLA DI RA Descrizione In			rrottivo:			Pressacavi / Cappucci 🔽							
ESEGUITO TE				TO NEGAT	IVO	Guarnizione Coperchio			7				
DA PROGRAMMARE LAVORI PER FERMATA GENERALE IMPIANTI				IPIANTI	Flussaggi 🗆								
Ricambi Utilizz	zati:					Primari 🔽							
								<u> </u>					
Dati eventuale strumento sostituito (3):						Manifold							
Dati eventuale	strumento so	stituito (°':				(	Coibentazione	/ Tracciatura					
						Etich	ettatura Cont	rollo eseguito	7				
					Dati A	Apparecci		Prova	•				
Modello	•		uttore		ricola		trumento		max %	Certificate			za Certificato
MULTIMETRO			JKE		905WS		0 mA		3%	018			02/2026
MANOMETR			KA	1A00G6KLT2V			-1 ÷ 3 Bar		)5%	111			
	ALIBRATORE DI LOOP WII		KA	305	3150	4 ÷ 2	÷ 20 mA 0,0		)7%	105	30/04/2026		04/2026
Note (1) Istruzione Te	ecnica ISAB che	e si aggiunge	all' Istruzione	di lavoro ass	untore.		Annotazion IL calcol		uadratura	a viene fa	itto a DC	s	
<ul><li>(2) Valido solo p</li><li>(3) Da compilare</li></ul>					to e indicando		ALLARM					_	
protocollo della s (5) I.d.L. utilizzat				ano di control	llo qualità		ALLARM	IE ALTO:	2333,5 K	(g/h			
(6) Es. DP, Mag (7) Errore Assoli	netico, Ultrasuo	ni, Dislocato	re, Barra di T	orsione, etc									
(8) Errore % Tx	= Errore Assolu	ıto Tx/ ΔRang	je di Taratura	* 100									
(9) Errore Assolu (10) Errore % De													
Data	2	7/08/2025	 5	N. PdL.		5474	198/C		ODC			5400259	9464
A = =		- / 55/2020	-	F		J-7-	. 50, 0		Committee	- 1045			
Assuntore N. Contratto	COEM	II 460000	02254	Esecutore	SPI	IALI DALI	OMBARI	00 G.	Supervisor	e ISAB		NASELL	LIF.
Num.Prot.				Firma		2005		-	Firma				
Schoda					9	ANTERE	ISAB SUD	)	a				