

Anlagenname : SP Imming ; Gerätename : WR12 ; Land (Region) : Deutschland Mittelspannung ; Geräte-S/N : A2332101970

Aktuelle Version :

Modulname	Modul aktuelle Version
SDSP	DIOPSIDE-S_04011.01.05
MDSP	DIOPSIDE-S_03011.01.07
CPLD	DIOPSIDE-S_08011.01.01
LCD	DIOPSIDE-S_01011.01.06

Einstellungen :

Parametername	Parameterwert
Globalen MPP-Scan aktivieren	Aktiv/Aktivieren
Einmaliger manueller MPP-Scan für Tests	85
Regelmässiger MPP-Scan, Abstand einstellbar	Deaktivieren
MPP-Scan Abstand	30(min)
Ertragskoeffizient	1
Unterdrückung Spannungsanstieg	Deaktivieren
Blindleistungs-Deratingpunkt	880(V)
Wirkleistungs-Deratingpunkt	890(V)
Schutz vor Netzunsymmetrie	Deaktivieren
Amplitude der Netzunsymmetrie	20(%)
Schutzzeit für Netzunsymmetrie	5(s)
PID-Recovery	Deaktivieren
Anti-PID	Deaktivieren
PID-Alarm quittieren	0
PID-Schema	Positive Spannung anlegen
PID ganztägig einstellbar	Deaktivieren
Zurücksetzen der Strangüberwachung	85
Strangüberwachung	Aktiv/Aktivieren
Erkennung niedriger Strom	Deaktivieren
Alarm Stromgrenzwert Rückwärtsstrang	3(A)
Alarm Fehlergrenzwert Rückwärtsstrang	5(A)
Automatisches Wiederanfahren nach Fehler	Aktiv/Aktivieren
Aktivieren der Wirkleistungswiederzuschaltung als Sanftanlauf nach einem Fehler	Aktiv/Aktivieren
Sanftanlauf Wirkleistung als Hochlaufstreckung (in s) nach Fehler	200(s)
Aktivieren von Wirkleistungsrampen im laufenden Betrieb	Aktiv/Aktivieren
Abfallender Gradient Wirkleistung	3000(%/min)
Wirkleistung Anstiegsgradient im laufenden Betrieb	3000(%/min)
Wirkleistungseinstellung nach Ausschalten beibehalten	Deaktivieren
Begrenzung Wirkleistung	Aktiv/Aktivieren
Grenzwertverhältnis Wirkleistung	100(%)
Herunterfahren bei Grenzverhältnis Wirkleistung 0 %	Aktiv/Aktivieren
Aktive Leistungsregelung bei Netzüberspannung	Deaktivieren
OPU_V1	864(V)
OPU_V2	880(V)
OPU_V3	880(V)
OPU_V4	880(V)
OPU_P1	100(%)
OPU_P2	20(%)
OPU_P3	20(%)
OPU_P4	20(%)
Netzüberspannung Derating-Zeit (3 Tau)	60(s)
Leistungsreduktion bei Überfrequenz	Aktiv/Aktivieren
Überfrequenz-Derating F1	50,2(Hz)
Überfrequenz-Derating F2	51,5(Hz)
Überfrequenz-Derating F3	51,55(Hz)
Überfrequenz-Derating P1	100(%)
Überfrequenz-Derating P2	48(%)

Überfrequenz-Derating P3	0(%)
Rückkehrfrequenz aus Überfrequenz-Derating	50,18(Hz)
Überfrequenz Derating Kurve	Kurve A
Wirkleistungs-Deratingrate bei Überfrequenz-Derating	6000(%/min)
Wartezeit nach Überfrequenzrückkehr bis Gradient P	0,1(s)
Gradient P nach Überfrequ.-Rückkehr in Normalbetrieb	10(%/min)
Überfrequenz Derating Verzögerungszeit	0(s)
Leistungserhöhung bei Unterfrequenz	Aktiv/Aktivieren 
Unterfrequenz Uprating F1	49,8(Hz)
Unterfrequenz Uprating F2	47,5(Hz)
Unterfrequenz Uprating F3	47,5(Hz)
Unterfrequenz Uprating P1	0(%)
Unterfrequenz Uprating P2	92(%)
Unterfrequenz Uprating P3	92(%)
Frequenz für Rückkehr in Normalbetrieb	49,82(Hz)
Unterfrequenz Uprating Kurve	Kurve A
Gradient Leistungssteigerung bei Unterfrequenz	6000(%/min)
Wartezeit nach Unterfrequenzrückkehr bis Gradient P	0,1(s)
Gradient P nach Unterfrequ.-Rückkehr in Normalbetrieb	10(%/min)
Unterfrequenz Uprating Verzögerungszeit	0(s)
Weiterbetrieb mit ggf. dem letzten empfangenen Wert	Fallback-Werte Modus 
Fallbackwerte verwenden ... s nach letztem empfangenem Wert	60(s)
Rückkehr zur externen Kommunikation nach Unterbrechung	Aktiv/Aktivieren
Rückkehr zu externen Vorgaben nach ... s und stabiler Kommunikation	60(s)
Fallback-Wert max. Wirkleistung in % der WR-Nennleistung	100(%)
Fallback-Wert Blindleistungsverhalten	Deaktivieren
Voreinstellung Blindleistungsverhältnis	0(%)
Voreinstellung Leistungsfaktor	1
Fallback Q(U) Kurve	--
Fallback Hystereseverhältnis	--(%)
Preset QU_V1	--(%)
Preset QU_Q1	--(%)
Preset QU_V2	--(%)
Preset QU_Q2	--(%)
Preset QU_V3	--(%)
Preset QU_Q3	--(%)
Preset QU_V4	--(%)
Preset QU_Q4	--(%)
Preset QU_EnterPower	--(%)
Preset QU_ExitPower	--(%)
Preset QU_EnableMode	--
Preset QU_Limited PF Value	--
Fallback Q(P) Kurve	--
Preset QP_P1	--(%)
Einstellung QP_P2	--(%)
Einstellung QP_P3	--(%)
Einstellung QP_K1	--
Einstellung QP_K2	--
Einstellung QP_K3	--
Preset QP_EnterVoltage	--(%)
Preset QP_ExitVoltageRatio	--(%)
Preset QP_ExitPower	--(%)
Preset QP_EnableMode	--
Blindleistungsbereitstellung bei Nacht	Deaktivieren
Blindleistungsverhältnis bei Nacht	0(%)
Blindleistungseinstellung nach Ausschalten beibehalten	Aktiv/Aktivieren
Regelmodus Blindleistung	Q(t)
Regelung Blindleistung	Antwort erster Ordnung
Regelzeit Blindleistung (3 Tau)	10(s)
Blindleistungsanteil Q/Qmax (mit Qmax = 0,6xSn)	1,3(%)
PF	1
Q(U)-Kurve	--
Hystereseverhältnis	--(%)
QU_V1	--(%)

QU_V2	--(%)
QU_V3	--(%)
QU_V4	--(%)
Q(U)_Q1 , in % von S	--(%)
QU_Q2	--(%)
QU_Q3	--(%)
QU_Q4	--(%)
QU_EnterPower	--(%)
QU_ExitPower	--(%)
QU_EnableMode	--
QU_Limited PF Value	--
Q(P)-Kurve	--
QP_P1	--(%)
QP_P2	--(%)
QP_P3	--(%)
cosphi(P)_cosphi1	--
cosphi(P)_cosphi2	--
cosphi(P)_cosphi3	--
QP_EnterVoltage	--(%)
QP_ExitVoltage	--(%)
QP_ExitPower	--(%)
QP_EnableMode	--
IV-Scan-Begrenzung	IV-Scan nur wenn keine Leistungsbegrenzung aktiv
Erdungsprüfung	Aktiv/Aktivieren
Schwellenwert für Alarmmeldung der Erdungskontrolle	45(V)
Blindleistungssteuerung im geschlossenen Regelkreis	Aktiv/Aktivieren
MPPT-Verbindungsmodus (nicht für alle WR verfügbar)	unabhängig
Limitierung unterhalb Nennwirkleistung	125(kW)
Begrenzung Scheinleistung	125(kVA)
Selbsttest der Leistungsrelais	Aktiv/Aktivieren
Selbsttest von Überspannungsschutz und internen Lüftern	Deaktivieren
Aktiver Überlastungsschalter	Deaktivieren
Schalter für Relais-Selbsttest im Parallelmodus umgehen	Deaktivieren
Prohibit Frequent HVRT	Aktiv/Aktivieren
Prohibit Frequent LVRT	Aktiv/Aktivieren
HVRT limit times	10
LVRT limit times	10
Bypass relay self-checking switch in separate mode	Deaktivieren
Efficiency optimization switch	Deaktivieren
10-min Überspannungs-Schutz	Deaktivieren
Schutzwert 10-Minuten-Überspannung	896(V)
Wiederherstellungswert 10-Minuten-Überspannung	864(V)
Erkennungskriterien Inselbildung	Deaktivieren
Frequenzänderung Inselerkennung	0,2(Hz/s)
Phasenänderung Inseln	12(°)
Schutzzeit Inselerkennung	0,5(s)
LVRT zero power modus	Deaktivieren
LVRT	Aktiv/Aktivieren
LVRT-Schutzkonzept	1
LVRT Spannung 1	720(V)
LVRT Spannung 2	--(V)
LVRT Spannung 3	--(V)
LVRT Spannung 4	--(V)
LVRT Spannung 5	--(V)
LVRT Dauer 1	40(ms)
LVRT Dauer 2	--(ms)
LVRT Zeit 3	--(ms)
LVRT Zeit 4	--(ms)
LVRT Zeit 5	--(ms)
LVRT-Netzunsymmetrie-Toleranz	Aktiv/Aktivieren
LVRT-Energieprioritätsmodus	Priorität der Blindleistung
LVRT-Blindstrombegrenzung	Deaktivieren
Maximaler Blindstrom LVRT	100(%)
LVRT-Nullstrom-Trigger	Aktiv/Aktivieren

LVRT-Nullstrom-Auslösespannung	70(%)
Vorherige Blindleistung während der LVRT hinzufügen	Aktiv/Aktivieren
LVRT ausgelöst durch Spannungstransiente	Aktiv/Aktivieren
LVRT-Spannungsänderungswert	5(%)
LVRT-Deaktivierung	Aktiv/Aktivieren
LVRT Zeit des Rücktritts	5(s)
LVRT-Ansprechzeit	30(ms)
LVRT k-Faktor	0
HVRT zero power modus	Deaktivieren
HVRT	Aktiv/Aktivieren
HVRT-Schutzkonzept	1
HVRT Spannung 1	893,9(V)
HVRT Spannung 2	--(V)
HVRT Spannung 3	--(V)
HVRT Spannung 4	--(V)
HVRT Spannung 5	--(V)
HVRT Dauer 1	40(ms)
HVRT Dauer 2	--(ms)
HVRT Zeit 3	--(ms)
HVRT Zeit 4	--(ms)
HVRT Zeit 5	--(ms)
HVRT-Leistungsprioritätsmodus	Priorität der Blindleistung
HVRT-Netzunsymmetrie-Toleranz	Aktiv/Aktivieren
HVRT-Blindstrombegrenzung	Deaktivieren
Maximaler Blindstrom HVRT	100(%)
HVRT-Nullstrom-Trigger	Deaktivieren
HVRT-Nullstrom-Auslösespannung	115(%)
Vorherige Blindleistung während der HVRT hinzufügen	Aktiv/Aktivieren
HVRT ausgelöst durch Spannungstransiente	Aktiv/Aktivieren
HVRT-Spannungsänderungswert	5(%)
HVRT-Deaktivierung	Aktiv/Aktivieren
HVRT Zeit des Rücktritts	5(s)
HVRT-Ansprechzeit	30(ms)
HVRT k-Faktor	2
Netzspannungsanpassung	Deaktivieren
Netzprüfung vor der Verbindung	Aktiv/Aktivieren
Untergrenze der Netzfrequenz bei Netzanbindung	47,5(Hz)
Obergrenze der Netzfrequenz bei Netzanbindung	50,2(Hz)
Untergrenze der Netzspannung	90(%)
Obergrenze der Netzspannung	110(%)
Erkennungszeit der Netzanbindung	60(s)
Wirkleistungsgradient bei Netzzuschaltung ohne Fehler	3000(%)
Ileak 3	Aktiv/Aktivieren
Ileak 3 Value	20(mA)
Ileak 6	Aktiv/Aktivieren
Ileak 6 Value	35(mA)
Ileak 15	Aktiv/Aktivieren
Ileak 15 Value	90(mA)
Grenzwert langsam ändernder Differenzstrom	1250(mA)
Ileak Mode	Aktiv/Aktivieren
Fehlerstrom-/Ableitstrom-Selbsttest	Aktiv/Aktivieren
Ileak Control	Aktiv/Aktivieren
Aktive Inselnetzerkennung	Aktiv/Aktivieren
FRT (LVRT/HVRT). "Schliessen/Deaktivieren" nur für Tests	--