wcs_gettask_p

- 1.wcs_opcitem中是否存在对应任务
  - 存在则从wcs_opcitem获取对应站台类型
  - 不存在:RETURN
- 2.stationtype=1,入库申请
  - goodstype = 2(实托盘) and tostation = 5225 —— 调用[]wcs_updatetaskstatus_p更新任务状态为 已完成
  - goodstype = 1 (单个空托盘) —— 禁止入库
  - taskno<10000(plc)
    - goodstype = 3(空托盘组) —— 调用[]wcs_getinboundtask_p获取入库任务 —— 成功则调用[]wcs_updatetaskstatus_p更新任务状态为 执行中
    - goodstype = 2(实托盘)
      - 调用[]wcs_getinboundtask_p
        - IF (TRIM(i_items) IS NOT NULL) THEN v_itemflag := 1;
          - v_itemflag := 1;调用[]wcs_getinboundtask_p时,需要写入一号工程条码)
          - v_itemflag := 0;调用[]wcs_getinboundtask_p时,无需写入一号工程条码)
        - 申请成功
          - []wcs_updatetaskstatus_p更新任务状态为 执行中
          - UPDATE wcs_jkinterface,更新中软接口站台状态
        - 申请失败
        - **疑问点:**
          - **i_items(物料条码集)为空代表什么 为什么不为空时要写入一号工程条码 一号工程条码是什么**
          - **中软接口站台是什么 什么时候需要更新其状态**
- 3.i_emptyneed(空盘需求量) > 0 —— 执行i_emptyneed 次[]WCS_PALLETOUTBOUND_P, 每次产生一个空托盘出库任务
- 4.stationtype=3,输送机出入库到位申请
  - []wcs_updatetaskstatus_p更新状态为 任务完成
  - 检查更新是否成功
    - 站台到位成功
    - 站台到位失败
- 5.stationtype=4,拆垛站台申请
  - 实托盘，i_taskno > 10000
    - 获取wcs_taskinfo里指定任务的tostation,去掉'DockOut',仅保留数字
    - 从wcs_fpitemcode表中获取与该数字对应的数据有多少行
    - 调用[]wcs_updatetaskstatus_p更新任务状态为 已完成
    - 检查更新是否成功
      - 更新成功--站台到位成功
      - 更新失败--站台到位失败
    - **疑问点:**
      - **tostaion中的 DockOut+数字 表示什么,去掉DockOut后留下的数字是什么**
      - **wcs_fpitemcode是什么表,获取这个数据干嘛**
  - 实托盘，i_taskno < 10000
    - v_tostation := 0; v_splitconfirm :=1;
    - **疑问点:这个操作的意义是什么**
    - i_goodstype = 4余料托盘
      - i_returntolocation_cp:退回货位,生成wms入库任务,并返回wms任务数据（游标） —— 成功:则生成wcs任务(wcs_gettaskno_p) —— 成功:插入入库任务 (wcs_insertinboundtask_p) —— 成功:更新垛型到容器明细表(containerinfo); 更新任务状态为执行中[]wcs_updatetaskstatus_p) —— 更新成功:从子任务中获取目标站台
- 6.stationtype = 5,RFID核对站台
  - 检查任务是否存在 (wcs_taskinfo) —— 存在:获取wcs目标站台 (v_tostation)
    - 如果i_tostation='5152' —— 获取子任务起始站台与目标站台（v_tostation, v_fromstation）
    - 如果wcs目标站台v_tostation <> '5125' AND 输送机i_tostation = '5117'
      - 根据v_tostation 的不同，设置不同的v_fromstation（目标地址暂存于起始地址）
      - 再把v_tostation 改为'5128'，到5128时将目标地址放回
    - 如果i_tostation = '5160'
      - 从wcs_equipmentstatus，获取field1写 i_tostation，作为新目标站台 v_tostation与起始站台v_fromstation
      - **疑问点:wcs_equipmentstatus判断where equipmenttype = v_tostation时怎么进行的判断，equipmenttype 都是'5C'，"robot"这种数据**

- 7.stationtype=7，其他站台入库申请
  - 单个空托盘禁止入库
  - i_taskno < 10000
    - 空托盘组入库：[]wcs_getinboundtask_p申请入库任务；[]wcs_updatetaskstatus_p更新任务状态为执行中
      - 若i_tostation IN (5236)
        - 从task中查询，是否有对应的，未执行的(Task_NotExecute)， 来源单据类型为RF_PGroupSet 的任务
          - 若有：v_insertwmsflag := 0（[]wcs_getinboundtask_p不产生wms任务）, v_barcode := i_tostation
          - 没有：从wcs_itemcodeHP，取对应的第一个条码作为 v_barcode
            - **疑问点：为什么要把条码赋值为 i_tostation**
        - if i_tostation = 5025 AND i_taskno > 9999 then v_insertwmsflag := 0;
        - **疑问点：v_itemflag := 1 -> 一号工程条码** —— IF (TRIM(i_items) IS NOT NULL) THEN v_itemflag := 1;
      - 实托盘入库：设置 v_insertwmsflag := 1
        - []wcs_getinboundtask_p申请入库
          - 申请成功则[]wcs_updatetaskstatus_p更新任务状态为执行中，并更新wcs_itemcode的tobaccotype = 1
            - **疑问点：wcs_itemcode是什么表，tobaccotype 是什么数据**
        - 若i_tostation <> '5235',
          - IF v_result = 1 AND i_tostation IN ('5235', '5236') AND v_tostation NOT IN ('5235', '5236') THEN
            - 将目标地址暂存于起始地址，目标地址设置为 5087（穿梭车目标地址）
            - **疑问点：不明白这串判断的意思**
          - elsif i_tostation IN ('5235', '5236') —— []wcs_updatetaskstatus_p更新任务状态为已完成
- 8.stationtype=9，散盘申请站台
  - 查询未分拣条码数量 (wcs_fpitemcode)
    - 若 i_goodstype = 2 AND i_tostation IN (5214, 5234)) THEN
      - 若余码数量等于未分拣条码数量
        - 循环读取物料条码与托盘条码，并将v_items与v_itembarcode拼接为新物料条码
          - 若物料条码存在，则调用 wcs_insertintoitemcode_p 写入一号工程条码
            - 若写入成功，则调用接口, returntostation_cp(生成 wms退料至余料回库区 任务，返回数据wms任务数据（游标），然后从游标中获取信息
              - 获取成功:
              - 删除wcs_fpitemcode表数据
              - 成功：更新垛型，更新任务状态为执行中 —— 插入wcs入库任务（wcs_insertinboundtask_p）
  - v_tostation := i_tostation
  - 若 i_goodstype = 2 AND i_tastkno >= 10000 THEN 更新任务状态为已完成
  - 若i_goodstype = 4 AND i_taskno < 10000
    - i_createmovetask_cp(生成wms移库任务)
      - wcs_gettaskno_p获取wcs任务号
        - wcs_insertinboundtask_p插入wcs任务
          - 从子任务表获取目标站台
          - 更新成功：把目标站台设置为'5149'（穿梭车目标站台） —— []wcs_updatetaskstatus_p更新状态为执行中
- 9.stationtype=10，质检站台申请
  - 任务号>10000,从wcs_taskinfo获取信息
    - 若任务号<10000 则v_tostation := 0;
    - wcs任务存在:
      - 若任务类型为出库（'Task_QCOutBound','Task_CountOutBound','Task_OutBound'），则更新状态为已完成
      - 若任务类型为入库（'Task_InBound'），则从子任务查询目标站台
    - wcs任务不存在:
      - v_insertwmsflag := 0;
      - []wcs_getinboundtask_p 生成入库任务（实托盘中调质检盘点回库任务），更新状态为执行中
        - **疑问点：为什么wcs不存在时，要让v_insertwmsflag := 0，不生成wms任务**