CS 2104 02 Hardware Design and Labs 2018 Lab 8

學號:105072123 姓名:黃海茵

1. 實作過程

首先說明除了 top module 以外,助教給的 sample code 中我改了哪些地方。

(1) Music.v

```
else if(en==0 && Music==1) begin // jingle bell
case(ibeatNum)
8'd0 :begin
tone_b = `NM0;
tone_c = `NM0;
end
8'd1 :begin
tone_b = `NM0;
tone_c = `NM0;
end
else if(en==0 && Music==0)begin //告白氣球
case(ibeatNum)
8'd0 :begin
tone_b = `NM0;
end
else if(en==0 && Music==0)begin //告白氣球
case(ibeatNum)
8'd0 :begin
end
else if(en==0 && Music==1) begin //告白氣球
tone_c = `NM6;
end
else if(en==0 && Music==1) begin //告白氣球
tone_c = `NM6;
end
else if(en==0 && Music==1) begin //告白氣球
tone_c = `NM6;
end
```

我多加了一個判斷 StartPause 的部分,因為當音樂暫停時,不是播放當下的音頻,而是要無聲。以及把原本的 tone 改成了 tone_b 和 tone_c,分別是左聲道和右聲道的音頻,並加了 Music 等於 1 還是 0 的判斷,來選擇播放哪一首歌,其他都和原本的 sample code 相同。

(2) note gen.v

我把原本的 note_div 改成了 note_div_b 和 note_div_c,分别是傳入的 freq_out_b(左)和 freq_out_c(右)。還有加了 LED 燈(Volume)的判斷條件,來

改變音量大小,由小到大分別是 8FFF, D556, 2AAB, 7FFF, 然後當 Mute 打開時(Volume 為 4'b0)為靜音。其他都和原本的 sample code 相同。

(3) SevenSegment.v

```
display_num <= tone_c;</pre>
                  digit <= 4'b1110;
         default
                  display_num <= 32'd0;
                  digit <= 4'b1110;
case (display_num)
    32'd262 :display = 7'b1000110;// C
32'd294 :display = 7'b0100001;// D
32'd330 :display = 7'b0000110;// E
32'd349 :display = 7'b0001110;// F
    32'd370 :display = 7'b0001110://
    32'd392 :display = 7'b0010000;//
    32'd440 :display = 7'b0001000;//
    32'd494 :display = 7'b0000011;//
    32'd524 :display = 7'b1000110;// C sharp
    32'd588 :display =
                           7'b0100001;// D sharp
                         = 7'b0000110;//
    32'd660
               display
    32'd698 :display = 7'b0001110;//
    32'd740 :display = 7'b0001110;// #F
    32'd784 :display = 7'b0010000;// G sharp
    32'd880 :display = 7'b0001000;// A sharp
    32'd988 :display = 7'b0000011;// B sharp
    default : display = 7'b0111111;
```

讓 DIGIT[0]顯示右聲道的音名(顯示左聲道也一樣,反正是差八度)。

其餘有用到的 module: clock_divider, debounce, onepulse, speaker_contro,都和原本的 sample code 相同。

不過我把 PlayerCtrl.v 拉到 top module 裡跟 state 一起做了,以下說明。

(1) RESET

```
always @(*) begin
  case(state)
  RESET: begin
    next_ibeat = 0;
  next_state = (!StartPause)? RESET : (!Music)? BALLON : JINGEL;
  end
```

用來把 ibeat 歸零的 state, 然後判斷 StartPause 是否等於 1,來決定要不要開始撥放音樂。若要播放,再判斷 Music 等於 1 還是 0,決定要播告白氣球還是 JINGLE BELLS。

(2) BALLON

```
BALLON: begin
   if (!Music) begin
      if(ibeat < BEATLEAGTH) begin
        next_ibeat = (!StartPause)? ibeat : ibeat + 1;
   end
   else if (ibeat == BEATLEAGTH)begin
        next_ibeat = (Repeat && StartPause)? 0 : ibeat;
   end
   end
   else if(Music) begin
      next_ibeat = 0;
   end
   next_state = (Music)? JINGEL : BALLON;
end</pre>
```

用來播放告白氣球的 state,若 StartPause 為 0,歌曲就會暫停。在 ibeat 等於 beat 長度時,只要 Repeat 為 1 且 StartPause 為 1,歌曲就會從頭再播放一遍(ibeat 歸零),若沒有的話則停止,持續播放最後一個音(無聲)。因為切換歌曲要從頭開始撥放,所以當 Music 切為 1 時,ibeat 就要馬上歸零,並且進入播放 JINGEL BELLS 的 state。

(3) JINGLE

```
JINGEL: begin
  if (Music) begin
  if(ibeat < BEATLEAGTH) begin
       next_ibeat = (!StartPause)? ibeat : ibeat + 1;
  end
  else if (ibeat == BEATLEAGTH)begin
       next_ibeat = (Repeat && StartPause)? 0 : ibeat;
  end
  end
  else if(!Music) begin
       next_ibeat = 0;
  end
  next_state = (!Music)? BALLON : JINGEL;
  end</pre>
```

用來播放 JINGLE BELLS 的 state,和 BALLON 相同。若 StartPause 為 0,歌曲就會暫停。在 ibeat 等於 beat 長度時,只要 Repeat 為 1 且 StartPause 為 1,歌曲就會從頭再播放一遍(ibeat 歸零),若沒有的話則停止,持續播放最後一個音(無聲)。唯一不同的是,在這個 state 是 Music 切為 0 時,ibeat 馬上歸零,並且進入播放告白氣球的 state。

以下說明 LED 灯(Volume)的部分。

```
always@(posedge clk16 or posedge Reset_one)begin
    if(Reset_one)begin
        Volume <= 4'b0001;
        temp <= 4'b0001;
    end
    else begin
        Volume <= (Mute)? 4'b0 : next_Volume;
        temp <= (Mute)? temp : next_Volume;
    end
end

always@(*)begin
    if(VolumeUp_one)begin
        next_Volume = (Mute)? Volume : (Volume == 4'b1111)? 4'b1111 : (Volume<<1)+1;
    end
    else if(VolumeDown_one)begin
        next_Volume = (Mute)? Volume : (Volume == 4'b0001)? 4'b0001 : Volume>>1;
    end
    else begin
        next_Volume = temp;
    end
end
```

只要 Mute 為 1,LED 燈即為全部熄滅的狀態。當 Mute 為 0 時,按下 VolumeUp 的按鈕,LED 燈往右邊多亮一個;按下 VolumeDown 的按鈕,LED 燈往左邊多熄一個。而 temp 是用來存 Mute 沒有打開時的 LED 燈狀態。(這部分遇到了一點小問題,下面遇到的困難會說明~)

2. 學到的東西與遇到的困難

當我使用原始的 clk trigger LED 燈時(debounce 跟 onepulse 也是用 clk),就會有按一下按鈕,結果一次亮兩顆或熄兩顆,甚至是三顆的問題。但把 clk 改為 clk/(2^16)就沒有這個問題,其他的 code 完全沒有動過。求解~~Demo時問了助教,助教也說不知道,然後我問了系上的同學,有人也有一樣的問題 QQ

3. 想對老師或助教說的話

終於打完這學期全部的 Lab 了,感動 $\sim \sim \cdot$ 。 \cdot (PД`q。) \cdot 。 • 希望期末可以平安的度過這門課……