Launch Control XL 3 — Track 006 (lean, mix)

Zwei Custom Modes: Mode 16 (Kanal 16) spielt die Stems, Mode 2 die Melodien (alle CCs + 48). Spalte 8 ist in beiden Modes global und steuert dasselbe: Der Fader nimmt den zuletzt bewegten Wert, die Knöpfe sind gekoppelt (jeder Dreh verschiebt den gemeinsamen Wert relativ).

Filter-Knöpfe laufen exponentiell, damit der ganze Weg hörbar ist. Density (Knopfreihe 3) ist ein Crossfade: 0 = nur Hauptlayer, 0.5 = beide, 1 = nur Extra-Layer.

Knopf | Fader | Button | global (alle Modes) | frei

Mode 16 — Stems

	1 Kick	2 Sub	3 Bass	4 Hats	5 Clap	6 Bongos	7 Space	8 Global
Reihe 1 HPF	CC 13 **HPF** 20–2000 Hz. Ganz offen: nur noch der Klick.	CC 14 **HPF** 20–300 Hz	CC 15 **HPF** 20–600 Hz	CC 16 **HPF** 300–8000 Hz	CC 17 **HPF** 150–3000 Hz	CC 18 **HPF** 60–600 Hz	CC 19 **HPF** 80–1200 Hz	CC 20 / 68 **Global HPF** 0–1000 Hz (quadratisch), addiert auf Kick, Sub, Bass, Bongos, Space. Nicht auf Hats, Clap, Melodien.
Reihe 2 LPF	CC 21 **LPF** 100–12800 Hz (+1.5 kHz mit Softness)	CC 22 **LPF** 80–2000 Hz	CC 23 **LPF / Cutoff** 150–4000 Hz. Mit Acid zusammen der 303-Cutoff.	CC 24 **LPF** 2–16 kHz	CC 25 **LPF** 1.5–15 kHz	CC 26 **LPF** 1–10 kHz	CC 27 **LPF-Sweep** Obergrenze des langsamen Filter-Sweeps, 0.8–12 kHz	CC 28 / 76 **Global LPF** 100–12800 Hz (exp.), nur Melodien (nicht Baselines).
Reihe 3 Charakter	CC 29 **Softness** 0 = 909. 1 = weicher Sinus-Kick + 808, leicht angezerrt.	CC 30 **Density** Viertel-Saw + Sinus-Sub → pulsierende 8tel	CC 31 **Acid** 0 = warme Saw. 1 = 303: Resonanz, Filterhüllkurve, Akzente, Drive.	CC 32 **Density** Open Hats → 16tel Hats	CC 33 **Density** Backbeat → Ghosts + Double Taps	CC 34 **Density** Low/High Taps → Ghosts, Rolls, Fingers	CC 35 **Feedback** Delay-Feedback 0.23–1.14. Über ~0.9 schaukelt es sich auf!	CC 36 / 84 **Swing** Offbeat-8tel später: 0 gerade … 1 schwerer Shuffle.
Fader Level	CC 5 **Level** 0–1	CC 6 **Level** 0–2	CC 7 **Level** 0–2, sinkt leicht mit Acid	CC 8 **Level** 0–0.4	CC 9 **Level** 0–1.4	CC 10 **Level** 0–0.8	CC 11 **Level** 0–0.7	CC 12 / 60 **Master Level** Lautstärke von allem.
Buttons 1	CC 37 —	CC 38 —	CC 39 —	CC 40 —	CC 41 **Clap Room** aus / 0.5	CC 42 —	CC 43 —	CC 44 —
Buttons 2	CC 45 —	CC 46 —	CC 47 —	CC 48 —	CC 49 —	CC 50 —	CC 51 —	CC 52 —

Mode 2 — Melodien (CC + 48)

	Melodie 1	Melodie 2	Melodie 3	Melodie 4	Melodie 5	Melodie 6	Melodie 7	8 Global
Reihe 1 Charakter	CC 61 **Wobble** 0 = trocken. 0.5 = organisch: Drift + Vibrato. 1 = Acid: 303-Hüllkurve, Akzente, Drive. Wirkt auch auf die Baseline.	CC 62 **Wobble** wie Melodie 1	CC 63 **Wobble** wie Melodie 1	CC 64 **Wobble** wie Melodie 1	CC 65 **Wobble** wie Melodie 1	CC 66 **Wobble** wie Melodie 1	CC 67 **Wobble** wie Melodie 1	CC 20 / 68 **Global HPF** 0–1000 Hz (quadratisch), addiert auf Kick, Sub, Bass, Bongos, Space. Nicht auf Hats, Clap, Melodien.
Reihe 2 Baseline	CC 69 **Baseline LPF** 0–800 Hz. Bei 0 ist die Baseline stumm; aufdrehen blendet sie ein.	CC 70 **Baseline LPF** wie Melodie 1	CC 71 **Baseline LPF** wie Melodie 1	CC 72 **Baseline LPF** wie Melodie 1	CC 73 **Baseline LPF** wie Melodie 1	CC 74 **Baseline LPF** wie Melodie 1	CC 75 **Baseline LPF** wie Melodie 1	CC 28 / 76 **Global LPF** 100–12800 Hz (exp.), nur Melodien (nicht Baselines).
Reihe 3 Density	CC 77 **Obertöne** Blendet in 3 Stufen Stimmen ein (0–0.3, 0.3–0.6, 0.6–0.9). Welche, bestimmt der Button darunter.	CC 78 **Obertöne** wie Melodie 1	CC 79 **Obertöne** wie Melodie 1	CC 80 **Obertöne** wie Melodie 1	CC 81 **Obertöne** wie Melodie 1	CC 82 **Obertöne** wie Melodie 1	CC 83 **Obertöne** wie Melodie 1	CC 36 / 84 **Swing** Offbeat-8tel später: 0 gerade … 1 schwerer Shuffle.
Fader Level	CC 53 **Level** Melodie + Obertöne (nicht Baseline). E F G A in Oktaven	CC 54 **Level** Melodie + Obertöne (nicht Baseline). D E C F B G A	CC 55 **Level** Melodie + Obertöne (nicht Baseline). 16 Töne, halbes Tempo	CC 56 **Level** Melodie + Obertöne (nicht Baseline). C♯ F♯ A G / E	CC 57 **Level** Melodie + Obertöne (nicht Baseline). D♭ F B E	CC 58 **Level** Melodie + Obertöne (nicht Baseline). C♯ F A/G E	CC 59 **Level** Melodie + Obertöne (nicht Baseline). D♭ E♭ B F	CC 12 / 60 **Master Level** Lautstärke von allem.
Buttons 1	CC 85 **Obertonmodus** Jeder Druck: Dur → Moll → Oktaven	CC 86 **Obertonmodus** wie Melodie 1	CC 87 **Obertonmodus** wie Melodie 1	CC 88 **Obertonmodus** wie Melodie 1	CC 89 **Obertonmodus** wie Melodie 1	CC 90 **Obertonmodus** wie Melodie 1	CC 91 **Obertonmodus** wie Melodie 1	CC 92 —
Buttons 2	CC 93 —	CC 94 —	CC 95 —	CC 96 —	CC 97 —	CC 98 —	CC 99 —	CC 100 —