

Design

TOF

Confidential

(2016-12-6)

Draft

Requirements

- โปรแกรมสามารถแสดงระยะห่างระหว่าง controller กับคนที่จะข้ามถนน (เซนติเมตร)
- โปรแกรมสามารถปรับค่า Min และ Max ของบอร์ดได้
- สามารถใช้งานได้กับบอร์ดที่มีเซ็นเซอร์ 8 และ 16 เส้น
- User Interface ใช้งานง่าย


Program Overview




ภาพที่ 1: ภาพแสดงตัวอย่างหน้าต่างการทำงานของโปรแกรมเมื่อผู้ใช้เริ่มเปิดโปรแกรม

จากภาพด้านบนเมื่อผู้ใช้เปิดโปรแกรมก็จะต้องทำการเลือก Port ที่ Arduino ต่ออยู่ นอกจากนั้นผู้ใช้ยัง สามารถเลือกได้ว่าจะใช้ค่า Min และ Max เดิมที่บันทึกอยู่ใน Arduino หรือจะโหลดค่า Min และ Max จากไฟล์ config.txt ก็ได้ ซึ่งทำได้โดยคลิกที่กล่อง Checkbox ด้านล่าง


เมื่อเลือก Port เสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Start เพื่อเริ่มการติดต่อกับบอร์ด Arduino ซึ่งตัวโปรแกรมนี้ สามารถใช้งานได้กับบอร์ด Arduino ที่มีเซ็นเซอร์ทั้ง 8 และ 16 เส้น ซึ่งหน้าตาโปรแกรมก็จะแตกต่างกันออกไป ตามภาพที่2 และ 3 ตามลำดับ



ภาพที่ 2: ภาพแสดงตัวอย่างหน้าต่างการทำงานของโปรแกรมเมื่อเชื่อมต่อกับบอร์ด Arduino ที่มีเ**ช็นเซอร์** 8 เส้น



ภาพที่ 3: ภาพแสดงตัวอย่างหน้าต่างการทำงานของโปรแกรมเมื่อเชื่อมต่อกับบอร์ด Arduino ที่มีเ**ซ็นเซอร์** 16 เส้น



ภาพที่ 4: ภาพอธิบายความหมายของเส้นบนจอ Monitor

จากภาพด้านบนแสดงระยะทางทั้งหมดที่เซ็นเซอร์อ่านได้ ซึ่งจุดสีแดงที่เห็น(Distance Value) แสดงถึง ค่าระยะทางที่เซ็นเซอร์แต่ละเส้นนั้นตรวจพบวัตถุ และเส้นสีน้ำเงินแสดงถึงขอบเขตของค่า Min และค่า Max ของ บอร์ด Arduino โดยระยะทางจากตำแหน่งปลายสุดของเส้นทุกเส้น(ค่า Max) ถึงจุดล่างสุดจะมีระยะทางคงที่เสมอ

	1	2	3	4	5	6	7	8
Max:	222	222	222	222	222	222	222	222
Min:	111	111	111	111	111	100	100	100
Distance:	222	214	211	207	204	201	201	199
Interval:	500 Update	Updating Success!! Updating Success!!						

ภาพที่ 5: ภาพแสดงแผงควบคุมในโปรแกรม เมื่อต่อเข้ากับของบอร์ด Arduino ที่มีเ**ซ็นเซอร์ ท**ั้งหมด 8 เส้น

จากภาพด้านบน แถวแรกและแถวที่สอง คือแถวที่แสดงค่า Max และค่า Min ของบอร์ดตามลำดับ ซึ่ง ผู้ใช้ต้องการจะเปลี่ยนค่า Min และ Max ของบอร์ด ก็สามารถแก้ไขค่าดังกล่าวได้ตามใจชอบ และกดปุ่ม "Update" เพื่อทำการส่งค่า Min และ Max ดังกล่าวไปยังบอร์ดนั้นเอง และเมื่อบอร์ดถูกเซ็ตค่า Min และ Max เรียบร้อยแล้ว โปรแกรมก็จะแสดงสถานะ "Updating Success!!" ให้ทราบ

ส่วนแถวที่ 3 นั้นคือค่า Distance หรือค่าระยะทางที่เซ็นเซอร์ทุกตัวอ่านได้ (หน่วยเป็นเซนติเมตร) ซึ่งค่า Distance ทั้งหมดนี้ก็จะอัพเดททุกๆช่วงเวลาตามค่า Interval นั้นเอง (ในที่นี้ใช้ค่า Interval = 500 millisecond หรือ ½ วินาทีนั้นเอง)

	1	2	3	4	5	6	7	8	
Max:	222	222	222	222	222	222	222	222	
Min:	111	111	111	111	111	111	111	111	
Distance:	217 210	209 204	200 198	198 196	196 195	195 194	196 197	201 205	
Interval: 500 Device Number: 3 Major Version: 1.0 Minor Version: 0.0 Updating Success!!									

ภาพที่ 6: ภาพแสดงแผงควบคุมในโปรแกรม เมื่อต่อเข้ากับของบอร์ด Arduino ที่มีเ**ข็นเซอร์ทั้**งหมด 16 เส้น

จากภาพด้านบนแสดงให้เห็นถึงแผงควบคุมบอร์ด Arduino แบบ 16เส้น ซึ่งจะมีความแตกต่างจาก แผง ที่ใช้ควบคุม Arduino 8 เส้น อยู่เล็กน้อย

อันดับแรกคือ แถว Distance จะมีตัวเลขทั้งหมด 16 ตัว ซึ่งแทนค่าระยะทางของเซ็นเซอร์ทั้ง 16 ตัว เรียงลำดับจากซ้ายไปขวา

อย่างที่สองคือ ในการเซ็ตค่า Min และ Max นั้นเมื่อผู้ใช้เซ็ตค่าที่ช่อง 1 ค่าMin และ Max ของบอร์ดที่จะ ถูกเปลี่ยนคือ ค่าMin และ Max ของเซ็นเซอร์เส้นที่ 1 และ 2 และถ้าผู้ใช้เซ็ตค่าที่ช่อง 2 ค่าMin และ Max ของ บอร์ดที่จะถูกเปลี่ยนคือ ค่าMin และ Max ของเซ็นเซอร์เส้นที่ 3 และ 4 แบบนี้ไปเรื่อยๆนั้นเอง

Protocol

การเชื่อมต่อ CPU โดยอุปกรณ์ที่ทำการเชื่อมต่อผ่านทาง RS232 โดยตั้งค่าดังต่อไปนี้

Bits per second: 115200

Data bits : 8
Parity : None
Stop bits : 1

Flow control : None

Commands (16 เส้น)

รหัส	คำสั่ง	รายละเอียด
0	Get Version	ขอข้อมูลหมายเลขเครื่องและ version
1	Send Data	ส่ง Min[16] และ Max[16] ที่อ่านได้จาก config.txt ไปยัง Arduino
2	Get Data	รับ Min[16] และ Max[16] จาก Arduino
3	Get Distance	รับค่า Distance[16] ที่ได้จากเซ็นเซอร์

^{*} ในการส่งข้อมูลไปแต่ละไบต์ไปตู้ Controller ให้ delay ระหว่างไบต์อย่างน้อย 60 millisecond Computer ทำการส่งคำสั่งเพื่อร้องขอไปยัง CPU แล้ว CPU จึงตอบกลับมา

1. Get version

ส่งคำสั่งไปยัง Arduino เพื่อขอรับข้อมูลข้อมูลหมายเลขเครื่องและ version จาก Arduino Computer -> Arduino (4 bytes)

ลำดับ	ชื่อ	ความยาว (byte)	รายละเอียด
0	Start	1	`{{`
1	Command ID	1	รหัสคำสั่ง = 0
2	CRC8	1	CRC8
3	End	1	'}'


Arduino -> Computer (7 bytes)

ลำดับ	ชื่อ	ความยาว	รายละเอียด		
		(byte)			
0	Start	1	' {'		
1	Command ID	1	รหัสคำสั่ง = 0		
2	Device number 1		หมายเลขเครื่อง เช่น 3 หมายถึง เซ็นเซอร์ 16 เส้น		
			4 หมายถึง เซ็นเซอร์ 8 เส้น		
3	Major version	1	เลขตัวหน้า เช่น version 1.0 , major version คือ 1		
4	Minor version	1	เลขตัวหลัง เช่น version 1.0 , minor version คือ 0		
3	CRC8	1	CRC8		
4	End	1	'}'		

2. Send Data

ส่งค่า Min และ Max ไปยัง Arduino เพื่อเซ็ตค่า Min และ Max ของ Arduino ใหม่ Computer -> Arduino (68 bytes)

ลำดับ	ชื่อ	ความยาว (byte)	รายละเอียด
		(byte)	
0	Start	1	' {'
1	Command ID	1	รหัสคำสั่ง = 1
2-33	Min	32	ค่า Min[16] ที่ส่งไปให้บอร์ด
			min[HI] = (byte)((min >> 8) & 0xFF);
			min[Lo] = (byte)(min & 0xFF);
34-65	Max	32	ค่า Max[16] ที่ส่งไปให้บอร์ด
			max[HI] = (byte)((max >> 8) & 0xFF);
			max[Lo] = (byte)(max & 0xFF);
66	CRC16	1	CRC8
67	End	1	'}'



ภาพที่ 7: ภาพแสดงโครงสร้างคำสั่ง Send Data

Arduino -> Computer (5 bytes)

ลำดับ	ชื่อ	ความยาว	รายละเอียด
		(byte)	
0	Start	1	' {'
1	Command ID	1	รหัสคำสั่ง = 1
2	Status	1	สถานะปกติ = 0
3	CRC8	1	CRC8
4	End	1	'}'


3. Get Data

ส่งคำสั่งไปยัง Arduino เพื่อขอรับค่า Min[16] และค่า Max[16] ปัจจุบันของ Arduino Computer -> Arduino (4 bytes)

ลำดับ	ชื่อ	ความยาว	รายละเอียด
		(byte)	
0	Start	1	' {'
1	Command ID	2	รหัสคำสั่ง = 2
2	CRC8	1	CRC8
3	End	1	'}'

Arduino -> Computer (68 bytes)

ลำดับ	ชื่อ	ความยาว	รายละเอียด
		(byte)	
0	Start	1	·{·'
1	Command ID	2	รหัสคำสั่ง = 2
2-33	Min	32	ค่า Min[16] ที่อ่านจาก EEPROM ตำแหน่งที่ 0-31
34-65	Max	32	ค่า Max[16] ที่อ่านจาก EEPROM ตำแหน่งที่ 32-63
66	CRC16	1	CRC8
67	End	1	'}'



ภาพที่ 8: ภาพแสดงโครงสร้างคำสั่ง Get Data


4. Get Distance

ส่งคำสั่งไปยัง Arduino เพื่อขอรับค่า Distance[16] ที่ Arduino ได้รับจากเซ็นเซอร์ทั้งหมด Computer -> Arduino (4 bytes)

ลำดับ	ชื่อ	ความยาว	รายละเอียด
		(byte)	
0	Start	1	' {'
1	Command ID	3	รหัสคำสั่ง = 3
2	CRC8	1	CRC8
3	End	1	'}'

Arduino -> Computer (38 bytes)


ลำดับ	ชื่อ	ความยาว (byte)	รายละเอียด
0	Start	1	·{·'
1	Command ID	1	รหัสคำสั่ง = 3
2-33	Distance	32	ค่า Distance[16] ที่ได้จากเซ็นเซอร์
			b[HI] = (byte)((c >> 8) & 0xFF); // CRC16 [HI]
			b[Lo] = (byte)(c & 0xFF); // CRC16 [LO]
34	valid	1	ได้รับข้อมูลจาก เซ็นเซอร์
			0 = ไม่ได้รับข้อมูล
			1 = ได้รับข้อมูล
35	detected	1	ตรวจพบวัตถุ
			0 = ไม่พบวัตถุ
			1 = ตรวจพบวัตถุ
36	CRC8	1	CRC8
37	End	1	'}'



ภาพที่ 9: ภาพแสดงโครงสร้างคำสั่ง Get Distance

Flow Chart (16 เส้น)

1. ฝั่ง Arduino




ภาพที่ 10: ภาพแสดงโครงสร้างการทำงานของโปรแกรมทางฝั่ง Arduino

จากภาพด้านบนโปรแกรมจะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน ได้แก่

ส่วนแรก ซึ่งทำหน้าที่ส่ง Request ไปหาเซ็นเซอร์ เพื่อขอรับค่า Distance ที่เซ็นเซอร์อ่านได้ ปละทำการ บันทึกค่าระยะทางทั้งหมดนั้นลงในตัวแปล _distance และทำการเช็คเงื่อนไขว่าตรวจพบวัตถุหรือไม่เพื่อบันทึกลง ในตัวแปล detected นั้นเอง

ส่วนที่สองทำหน้าที่รับคำสั่งจาก Computer และแปลความหมายเพื่อทำตามคำสั่งต่างๆ และเมื่อทำตาม คำสั่งต่างๆเสร็จแล้วก็จะหน่วงเวลา 200 millisecond จากนั้นก็จะวนกลับไปทำในส่วนแรกแบบนี้ไปเรื่อยๆ นั้นเอง

2. ฝั่ง Computer




ภาพที่ 11: ภาพแสดงโครงสร้างการทำงานของโปรแกรมทางฝั่ง Computer

จากภาพด้านบน เมื่อเริ่มทำงานโปรแกรมจะรอฟังคำสั่งเริ่มจากปุ่ม startButton เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม ก็จะเช็ค ว่า checkbox ถูกเลือกหรือไม่ ถ้าถูกเลือกก็จะทำการอ่านค่า Min และ Max จากไฟล์ config.txt และส่งค่าไปยัง บอร์ดเพื่อตั้งค่า Min และ Max แต่ถ้าไม่ได้เลือก ก็จะส่งคำขอไปยังบอร์ดเพื่อขอค่า Min และ Max มาแสดงผล นั้นเอง

เมื่อแสดงผลค่า Min และ Max เสร็จ โปรแกรมจะสร้าง Thread ขึ้นมา 1 Thread ซึ่งทำหน้าที่ส่งคำสั่ง getDistance() ไปยังบอร์ด เพื่ออัพเดทค่า Distance และวาดภาพบนหน้าจอทั้งหมด ทุกๆ 500 millisecond นอกจากสร้างThreadแล้ว ตัวโปรแกรมก็ยังต้องรอฟังคำสั่งจากปุ่ม "update" เพื่อทำการอัพเดทค่า Min และ Max ให้กับบอร์ดอีกด้วย

References

2 Byte Integer (Little-endian)



Bits

การระบุ Bit ในแต่ละ Byte ใช้การเรียงลำดับจากขวาไปซ้ายเป็นเลข 0 - 7 เช่น

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Value	0	0	0	0	0	0	1	0

CRC16

Effective data length < 16kB

```
unsigned char crc16 table[/*512*/] = {
0,193,129,64,1,192,128,65,1,192,128,65,0,193,129,64,
1,192,128,65,0,193,129,64,0,193,129,64,1,192,128,65,
1,192,128,65,0,193,129,64,0,193,129,64,1,192,128,65,
0,193,129,64,1,192,128,65,1,192,128,65,0,193,129,64,
1,192,128,65,0,193,129,64,0,193,129,64,1,192,128,65,
0,193,129,64,1,192,128,65,1,192,128,65,0,193,129,64,
0,193,129,64,1,192,128,65,1,192,128,65,0,193,129,64,
1,192,128,65,0,193,129,64,0,193,129,64,1,192,128,65,
1,192,128,65,0,193,129,64,0,193,129,64,1,192,128,65,
0,193,129,64,1,192,128,65,1,192,128,65,0,193,129,64,
0,193,129,64,1,192,128,65,1,192,128,65,0,193,129,64,
1,192,128,65,0,193,129,64,0,193,129,64,1,192,128,65,
0,193,129,64,1,192,128,65,1,192,128,65,0,193,129,64,
1,192,128,65,0,193,129,64,0,193,129,64,1,192,128,65,
1,192,128,65,0,193,129,64,0,193,129,64,1,192,128,65,
0,193,129,64,1,192,128,65,1,192,128,65,0,193,129,64,
0,192,193,1,195,3,2,194,198,6,7,199,5,197,196,4,
204,12,13,205,15,207,206,14,10,202,203,11,201,9,8,200,
216,24,25,217,27,219,218,26,30,222,223,31,221,29,28,220,
20,212,213,21,215,23,22,214,210,18,19,211,17,209,208,16,
240,48,49,241,51,243,242,50,54,246,247,55,245,53,52,244,
60,252,253,61,255,63,62,254,250,58,59,251,57,249,248,56,
40,232,233,41,235,43,42,234,238,46,47,239,45,237,236,44,
228,36,37,229,39,231,230,38,34,226,227,35,225,33,32,224,
160,96,97,161,99,163,162,98,102,166,167,103,165,101,100,164,
108,172,173,109,175,111,110,174,170,106,107,171,105,169,168,104,
120,184,185,121,187,123,122,186,190,126,127,191,125,189,188,124,
180,116,117,181,119,183,182,118,114,178,179,115,177,113,112,176,
80,144,145,81,147,83,82,146,150,86,87,151,85,149,148,84,
156,92,93,157,95,159,158,94,90,154,155,91,153,89,88,152,
136,72,73,137,75,139,138,74,78,142,143,79,141,77,76,140,
```

```
68,132,133,69,135,71,70,134,130,66,67,131,65,129,128,64
};
int crc16(unsigned char *data, int length)
        int index;
       int crc Low = 255;
       int crc High = 255;
        for (int i = 0; i<length; i++)</pre>
                index = crc High ^ (char)data[i];
                crc_High = crc_Low ^ crc16_table[index];
                crc_Low = (unsigned char)crc16_table[index+256];
        }
        return (crc_High << 8) + crc_Low;</pre>
byte _crc8(byte data[], int offset, int length)
   int crc = 0xFF;
  for (int i = 0; i < length; i++)
       crc ^= data[i+offset];
      for (int b = 0; b < 8; b++)
          if ((crc \& 0x80) > 0) crc = (crc << 1) \land 0x31;
          else crc = (crc << 1);
       }
   return (byte)crc;
```

การคำนวณ CRC16 จะคิดจากข้อมูลตัวแรกจนถึงข้อมูลก่อนหน้า CRC16 เช่น

ลำดับ	ชื่อ	ประเภท ข้อมูล	ขนาด (byte)	รายละเอียด
0	Start		1	`{`
1	Command		1	
2 – 4	Data		3	
5	CRC16 (Hi)		1	
6	CRC16 (Lo)		1	
7	End		1	'}' }

^{*} CRC16 ถูกคำนวณจากข้อมูลตำแหน่งที่ 0 - 4

^{*} CRC16 เรียง Hi ก่อน Lo (Big-endian)

Revision History

Revision	Date	Ву	Change	
0	2016-10-	Supattra	ipattra Start	
	28			
1	2016-11-	Supattra	เพิ่ม valid และ detected	
	08			