



Identifiant automate 1
Mnemo automate AAP
Mnemo usine C
Mnemo frontal F
Identifiant usine 23







	ENTREES	24 VCC					
REP %I.	MNEMO	Superviseur		onsignation	DESIGNATION	Action	interv
%I0.3.0	BPCY_PECHE	BE[0].0	X.BE[0].0		BP cycle pecheur		
%I0.3.1	SLC1	BE[0].1	X.BE[0].1		1ere came selecteur cadence		
%I0.3.2	SLC2	BE[0].2	X.BE[0].2		2eme came selecteur cadence		
%10.3.3	SLC3	BE[0].3	X.BE[0].3		3eme came selecteur cadence		
%I0.3.4	MANU	BE[0].4	X.BE[0].4		Marche manuelle		
%I0.3.5	AUTO	BE[0].5	X.BE[0].5		Marche automatique		
%I0.3.6	BP_MONPV	BE[0].6	X.BE[0].6		BP montee PV		
%I0.3.7	BP_MONGV	BE[0].7	X.BE[0].7		BP monte GV		
%I0.3.8	BP_DESPV	BE[0].8	X.BE[0].8		BP descente PV		
%10.3.9	BP_DESGV	BE[0].9	X.BE[0].9		BP descente GV		
%I0.3.10	DETECMDC	BE[0].10	X.BE[0].10		Detecteur mou de cable		
%I0.3.11	DETECSURCH	BE[0].11	X.BE[0].11		Detecteur de surcharge		
%I0.3.12	DETECHCUVE	BE[0].12	X.BE[0].12		Cuve-Detecteur haut		
%I0.3.13	DETECHGVPV	BE[0].13	X.BE[0].13		Cuve-Detecteur haut GV PV		
%I0.3.14	DETECBGVPV	BE[0].14	X.BE[0].14		Cuve-Detecteur bas GV PV		
%I0.3.15	DETECTBAS	BE[0].15	X.BE[0].15		Cuve-Detecteur tres bas		
%I0.3.16	CDM_MONCU	BE[1].0	X.BE[1].0		Confirmation de montee cuve KM1M		
%I0.3.17	CDM_DESCU	BE[1].1	X.BE[1].1		Confirmation de descente cuve KM1D		
%I0.3.18	CDM_PV	BE[1].2	X.BE[1].2		Confirmation petite vitesse KM1PV		
%I0.3.19	CDM_GV	BE[1].3	X.BE[1].3		Confirmation grande vitesse KM1GV		
%I0.3.20	BPMARCENHY	BE[1].4	X.BE[1].4		BP marche centrale hydraulique		
%I0.3.21	BPARRCENHY	BE[1].5	X.BE[1].5		BP arret centrale hydraulique		
%I0.3.22	TH	BE[1].6	X.BE[1].6		Thermostat huile		
%I0.3.23	NB_HUILE	BE[1].7	X.BE[1].7		Niveau bas huile		
%I0.3.24	CDM_CENHY	BE[1].8	X.BE[1].8		Confirmation centrale hydraulique KM2		
%10.3.25	BPMONGRILL	BE[1].9	X.BE[1].9		BP montee grille		
%10.3.26	BPDESGRILL	BE[1].10	X.BE[1].10		BP descente grille		
%10.3.27	DETECHGRIL	BE[1].11	X.BE[1].11		Grille-Detecteur haut		
%10.3.28	DETECBGRIL	BE[1].12	X.BE[1].12		Grille-Detecteur bas		
%10.3.29	BPMONVANNE	BE[1].13	X.BE[1].13		BP montee vanne		
%10.3.30	BPDESVANNE	BE[1].14	X.BE[1].14		BP descente vanne		
%10.3.31	DETECHVANN	BE[1].15	X.BE[1].15		Detecteur haut vanne		





	ENTREES	24 VCC					
REP %I.	MNEMO	Superviseur	XBT Co	nsignation	DESIGNATION	Action	interv
%10.3.32	DETECBVANN	BE[2].0	X.BE[2].0		Detecteur bas vanne		
%10.3.33	BPMARPOMPE	BE[2].1	X.BE[2].1		BP marche pompe		
%10.3.34	BPARRPOMPE	BE[2].2	X.BE[2].2		BP arret pompe		
%10.3.35	NB_ASPIR	BE[2].3	X.BE[2].3		Niveau bas poire pompe		
%10.3.36	CDM_POMPE	BE[2].4	X.BE[2].4		Confirmation marche pompe KM3		
%10.3.37	LANCYARMOI	BE[2].5	X.BE[2].5		BP lancement cycle sur armoire		
%10.3.38	Reserve_I0_3_38	BE[2].6	X.BE[2].6		Reserve %I0.3.38		
%10.3.39	BRRA_PECHE	BE[2].7	X.BE[2].7		Acquittement defauts coffret pecheur		
%10.3.40	BPAU_PECHE	BE[2].8	X.BE[2].8		BP arret urgence coffret pecheur		
%I0.3.41	BPAU_ARMOI	BE[2].9	X.BE[2].9		BP arret urgence armoire		
%10.3.42	Reserve_I0_3_42	BE[2].10	X.BE[2].10		Reserve %I0.3.42		
%10.3.43	Reserve_I0_3_43	BE[2].11	X.BE[2].11		Reserve %I0.3.43		
%10.3.44	Reserve_I0_3_44	BE[2].12	X.BE[2].12		Reserve %I0.3.44		
%10.3.45	Reserve_I0_3_45	BE[2].13	X.BE[2].13		Reserve %I0.3.45		
%10.3.46	Reserve_I0_3_46	BE[2].14	X.BE[2].14		Reserve %I0.3.46		
%10.3.47	Reserve_I0_3_47	BE[2].15	X.BE[2].15		Reserve %I0.3.47		
%10.3.48							
%10.3.49							
%10.3.50							
%10.3.51							
%10.3.52							
%10.3.53							
%10.3.54							
%10.3.55							
%10.3.56							
%10.3.57							
%10.3.58					No. of the second secon		
%10.3.59							
%10.3.60							
%10.3.61							
%10.3.62							
%10.3.63							





	Sorties	24 VCC					
REP %Q.	MNEMO	Superviseur	ХВТ Со	nsignation	DESIGNATION	Action	interv
%Q0.4.0	Def_TempNivBHui	BE[3].0	X.BE[3].0	_	Voyant defaut temperature ou niveau bas huile		
%Q0.4.1	Def_NivBPoire	BE[3].1	X.BE[3].1		Voyant niveau bas poire (pompage)		
%Q0.4.2	TTLE	BE[3].2	X.BE[3].2		Voyant defaut cycle		
%Q0.4.3	Def_Treuil	BE[3].3	X.BE[3].3		Voyant defaut treuil		
%Q0.4.4	Def_CentraleHydro	BE[3].4	X.BE[3].4		Voyant defaut centrale hydraulique		
%Q0.4.5	Def_PompeAttrait	BE[3].5	X.BE[3].5		Voyant defaut pompe attrait		
%Q0.4.6	CptCycles	BE[3].6	X.BE[3].6		Compteur de cycles KAC		
%Q0.4.7	Def_General	BE[3].7	X.BE[3].7		Defaut general KA2 (coffret pecheur)		
%Q0.4.8	MONTECUVE	BE[3].8	X.BE[3].8		Montee cuve KM1M		
%Q0.4.9	DESC_CUVE	BE[3].9	X.BE[3].9		Descente cuve KM1D		
%Q0.4.10	PV	BE[3].10	X.BE[3].10		Petite vitesse KM1PV		
%Q0.4.11	GV	BE[3].11	X.BE[3].11		Grande vitesse KM1GV		
%Q0.4.12	MONTEGRILL	BE[3].12	X.BE[3].12		Montee grille KA3		
%Q0.4.13	DESC_GRILL	BE[3].13	X.BE[3].13		Descente grille KA4		
%Q0.4.14	MONTEVANNE	BE[3].14	X.BE[3].14		Montee vanne KA5		
%Q0.4.15	DESC_VANNE	BE[3].15	X.BE[3].15		Descente vanne KA6		
%Q0.4.16	CentraleHydro	BE[4].0	X.BE[4].0		Centrale hydraulique KM2		
%Q0.4.17	VANNEBYPAS	BE[4].1	X.BE[4].1		Vanne by-pass KA7		
%Q0.4.18	PompeAttraitGoulotte	BE[4].2	X.BE[4].2		Pompe attrait goulotte KM3		
%Q0.4.19	Reserve_Q0_4_19	BE[4].3	X.BE[4].3		Reserve %Q0.4.19		
%Q0.4.20	Reserve_Q0_4_20	BE[4].4	X.BE[4].4		Reserve %Q0.4.20		
%Q0.4.21	Reserve_Q0_4_21	BE[4].5	X.BE[4].5		Reserve %Q0.4.21		
%Q0.4.22	Reserve_Q0_4_22	BE[4].6	X.BE[4].6		Reserve %Q0.4.22		
%Q0.4.23	Reserve_Q0_4_23	BE[4].7	X.BE[4].7		Reserve %Q0.4.23		
%Q0.4.24	Reserve_Q0_4_24	BE[4].8	X.BE[4].8		Reserve %Q0.4.24		
%Q0.4.25	Reserve_Q0_4_25	BE[4].9	X.BE[4].9		Reserve %Q0.4.25		
%Q0.4.26	Reserve_Q0_4_26	BE[4].10	X.BE[4].10		Reserve %Q0.4.26		
%Q0.4.27	Reserve_Q0_4_27	BE[4].11	X.BE[4].11		Reserve %Q0.4.27		
%Q0.4.28	Reserve_Q0_4_28	BE[4].12	X.BE[4].12		Reserve %Q0.4.28		
%Q0.4.29	Reserve_Q0_4_29	BE[4].13	X.BE[4].13		Reserve %Q0.4.29		
%Q0.4.30	Reserve_Q0_4_30	BE[4].14	X.BE[4].14		Reserve %Q0.4.30		
%Q0.4.31	Reserve_Q0_4_31	BE[4].15	X.BE[4].15		Reserve %Q0.4.31		





	Sorties	24 VCC					
REP %Q.	MNEMO	Superviseur	XBT	Consignation	DESIGNATION	Action	interv
%Q0.4.32							
%Q0.4.33							
%Q0.4.34							
%Q0.4.35							
%Q0.4.36							
%Q0.4.37							
%Q0.4.38							
%Q0.4.39							
%Q0.4.40							
%Q0.4.41							
%Q0.4.42							
%Q0.4.43							
%Q0.4.44							
%Q0.4.45							
%Q0.4.46							
%Q0.4.47							
%Q0.4.48							
%Q0.4.49							
%Q0.4.50							
%Q0.4.51							
%Q0.4.52							
%Q0.4.53							
%Q0.4.54							
%Q0.4.55							
%Q0.4.56							
%Q0.4.57							
%Q0.4.58							
%Q0.4.59							
%Q0.4.60							
%Q0.4.61							
%Q0.4.62							
%Q0.4.63							





	ENTREES	ANALOGIQUES	S PT100		
REP %OW.	MNEMO	Superviseur	ХВТ	Consignation	DESIGNATION(voie.carte)
%IW0.6.0	SIGNACANAL	ME[0]	X.ME[0]	Consignation	Signal analogique canal
%IW0.6.1	SIGNARIVIE	ME[1]	X.ME[1]		Signal analogique riviere
%IW0.6.2	Reserve_IW0_6_2	ME[2]	X.ME[2]		Reserve %IW0.6.2
%IW0.6.3	Reserve_IW0_6_3	ME[3]	X.ME[3]		Reserve %IW0.6.3
%IW0.6.4	Reserve_IW0_6_4	ME[4]	X.ME[4]		Reserve %IW0.6.4
%IW0.6.5	Reserve_IW0_6_5	ME[5]	X.ME[5]		Reserve %IW0.6.5
%IW0.6.6	Reserve_IW0_6_6	ME[6]	X.ME[6]		Reserve %IW0.6.6
%IW0 6 7	Reserve IW0 6 7	MF[7]	X MF[7]		Reserve %IW0 6 7





	Bits elabores		24 VCC		
REP %I.	MNEMO	Superviseur	XBT	Consignation	DESIGNATION
%BI		BE[5].0	X.BE[5].0		
%BI	REPO	BE[5].1	X.BE[5].1		Repos arret prolonge
%BI	RMP	BE[5].2	X.BE[5].2		Relais manuel pecheur
%BI	AC1	BE[5].3	X.BE[5].3		Auto cadence 1
%BI	AC2	BE[5].4	X.BE[5].4		Auto cadence 2
%BI	AC3	BE[5].5	X.BE[5].5		Auto cadence 3
%BI	AC4	BE[5].6	X.BE[5].6		Auto cadence 4
%BI	AC5	BE[5].7	X.BE[5].7		Auto cadence 5
%BI	AC6	BE[5].8	X.BE[5].8		Auto cadence 6
%BI	LANC	BE[5].9	X.BE[5].9		Lancement cycle
%BI	DER_PAS	BE[5].10	X.BE[5].10		Dernier pas
%BI	ODM_PO_CH	BE[5].11	X.BE[5].11		Ordre de marche pompe centrale a huile
%BI	ARRETHAUT	BE[5].12	X.BE[5].12		Arret cuve en haut
%BI	L1M0	BE[5].13	X.BE[5].13		Lancement 1er mouvement
%BI	ODM_MONGR	BE[5].14	X.BE[5].14		Ordre de marche montee grille
%BI	ODM_DESGR	BE[5].15	X.BE[5].15		Ordre de marche descente grille
%BI	ODM_MONCU	BE[6].0	X.BE[6].0		Ordre de marche montee cuve
%BI	ODM_PV1	BE[6].1	X.BE[6].1		Ordre de marche PV1
%BI	ODM_PV2	BE[6].2	X.BE[6].2		Ordre de marche PV2
%BI	ODM_VIDAN	BE[6].3	X.BE[6].3		Ordre de marche vidange
%BI	ODM_DESCU	BE[6].4	X.BE[6].4		Ordre de marche descente cuve
%BI	ODM_PV3	BE[6].5	X.BE[6].5		Ordre de marche PV3
%BI	ODM_PV4	BE[6].6	X.BE[6].6		Ordre de marche PV4
%BI		BE[6].7	X.BE[6].7		
%BI		BE[6].8	X.BE[6].8		
%BI		BE[6].9	X.BE[6].9		
%BI		BE[6].10	X.BE[6].10		
%BI		BE[6].11	X.BE[6].11		
%BI		BE[6].12	X.BE[6].12		
%BI		BE[6].13	X.BE[6].13		
%BI	CycleEnCours	BE[6].14	X.BE[6].14		Cycle en cours
%BI	NivAspirationOk	BE[6].15	X.BE[6].15		Niveau aspiration OK





	Bits elabores		24 VCC				
	MNEMO	Superviseur	ХВТ	Consignation	DESIGNATION	Action	interv
%BI	Def_ArretUrgence	BE[7].0	X.BE[7].0		Defaut arret urgence		
%BI	Def_LimiteurEffort	BE[7].1	X.BE[7].1		Defaut limiteur effort		
%BI	Def_MouDeCable	BE[7].2	X.BE[7].2		Defaut mou de cable		
%BI	Def_NivCanalTB	BE[7].3	X.BE[7].3		Defaut niveau canal tres bas		
%BI	Def_NivCanalTH	BE[7].4	X.BE[7].4		Defaut niveau canal tres haut		
%BI	Def_SondesNiveau	BE[7].5	X.BE[7].5		Defaut sondes de niveau		
%BI		BE[7].6	X.BE[7].6				
%BI		BE[7].7	X.BE[7].7				
%BI		BE[7].8	X.BE[7].8				
%BI		BE[7].9	X.BE[7].9				
%BI		BE[7].10	X.BE[7].10				
%BI		BE[7].11	X.BE[7].11				
%BI		BE[7].12	X.BE[7].12				
%BI		BE[7].13	X.BE[7].13				
%BI		BE[7].14	X.BE[7].14				
%BI		BE[7].15	X.BE[7].15				
%BI		BE[8].0	X.BE[8].0				
%BI		BE[8].1	X.BE[8].1				
%BI		BE[8].2	X.BE[8].2				
%BI		BE[8].3	X.BE[8].3				
%BI		BE[8].4	X.BE[8].4				
%BI		BE[8].5	X.BE[8].5				
%BI		BE[8].6	X.BE[8].6				
%BI		BE[8].7	X.BE[8].7				
%BI		BE[8].8	X.BE[8].8				
%BI		BE[8].9	X.BE[8].9				
%BI		BE[8].10	X.BE[8].10				
%BI		BE[8].11	X.BE[8].11				
%BI		BE[8].12	X.BE[8].12				
%BI		BE[8].13	X.BE[8].13				
%BI		BE[8].14	X.BE[8].14				
%BI		BE[8].15	X.BE[8].15				





	Bits elabores		24 VCC				
	MNEMO	Superviseur	ХВТ	Consignation	DESIGNATION	Action	interv
%BI		BE[9].0	X.BE[9].0				
%BI		BE[9].1	X.BE[9].1				
%BI		BE[9].2	X.BE[9].2				
%BI		BE[9].3	X.BE[9].3				
%BI		BE[9].4	X.BE[9].4				
%BI		BE[9].5	X.BE[9].5				
%BI		BE[9].6	X.BE[9].6				
%BI		BE[9].7	X.BE[9].7				
%BI		BE[9].8	X.BE[9].8				
%BI		BE[9].9	X.BE[9].9				
%BI		BE[9].10	X.BE[9].10				
%BI		BE[9].11	X.BE[9].11				
%BI		BE[9].12	X.BE[9].12				
%BI		BE[9].13	X.BE[9].13				
%BI		BE[9].14	X.BE[9].14				
%BI		BE[9].15	X.BE[9].15				
%BI		BE[10].0	X.BE[10].0				
%BI		BE[10].1	X.BE[10].1				
%BI		BE[10].2	X.BE[10].2				
%BI		BE[10].3	X.BE[10].3				
%BI		BE[10].4	X.BE[10].4				
%BI		BE[10].5	X.BE[10].5				
%BI		BE[10].6	X.BE[10].6				
%BI		BE[10].7	X.BE[10].7				
%BI		BE[10].8	X.BE[10].8				
%BI		BE[10].9	X.BE[10].9				
%BI		BE[10].10	X.BE[10].10				
%BI		BE[10].11	X.BE[10].11				
%BI		BE[10].12	X.BE[10].12				
%BI		BE[10].13	X.BE[10].13				
%BI		BE[10].14	X.BE[10].14				
%BI		BE[10].15	X.BE[10].15				