



화면 설계

🕒 생성일	2026년 7월 21일 오후 3:14
🗳️ 선택	☒

0. 공통

- 관제 / 대원 선택
 - 관제 → 로그인 → 임무 목록으로 진입
 - 대원 → 임무 코드 + 이름 입력 (대원 접속 순으로 내부 식별자 자동 발급) → 대원 UI로 진입

1. 관제

- 임무 목록에서 임무 선택
- 임무 생성
 - 임무 명, 화재 위치, 신고 내용
 - 지도 파일 업로드 + 축척 설정
 - 로봇 위치, 방향 설정
 - 임무 코드 발급
 - 관제 페이지 진입
- 관제 페이지
 - 2D 메인 지도
 - a. 기본 화면
 - 레이어 선택 및 표시(기본 도면, SLAM 지도, 대원 위치, 이벤트 마커)
 - slam 진행 레이어 선택 시 로봇 탐색구역 + 장애물 반영
 - b. 대원 마커 및 대원 경로
 - 대원 마커의 현재 및 과거 위치를 지도 상에 표시
 - 대원 마커에는 대원이 입력한 이름을 아래에 작게 표시

- 대원 현재 위치 마커는 진하게, 과거 위치는 연하게, 연결선은 점선으로 표시
- 탐지된 이벤트들의 마커 표시 (미확인 이벤트는 주의 마커, 인명 확인 시 사람 형태로)
- 탐지 이벤트에 대해 대원 경로 요청 수신 시, 지정한 대원부터 이벤트까지 산출된 경로를 특정 색상으로 표시
- 대원 마커 선택 시 지도 화면 하단부에 텍스트 필드 등장.
- 텍스트 필드 좌측에는 전송 대상 토글이 있어서, 선택한 대원 또는 전체 전송 선택 가능
- 텍스트 입력 후 필드 우측 전송 버튼 클릭 시 대상 대원(들)에게 메시지 전송 및 대원 UI에 표기

c. 출입구 경로

- 탐지 이벤트에 대해 출입구 경로(진입 및 퇴출 경로) 요청 수신 시, 출입구로부터 이벤트까지 산출된 경로를 특정 색상으로 표시

o 열화상 스트리밍 화면

- 비전 탐지 바운딩 박스 + 신뢰도 표시

o RGB 스트리밍 화면

o 탐지 이벤트 리스트

- 클릭하면 확장되며 스크롤 요소가 됨, 우측 열 스트리밍 화면들은 텍스트만 남기고 토글 축소
- 이벤트 클릭 시 대응되는 지도상 마커 하이라이트, 보기 말풍선
- 보기 클릭 시 탐지 이벤트 팝업 진입

o 탐지 이벤트 팝업

- 이벤트 태그, 이벤트 명, 이벤트 상태 태그
- 열화상 스트리밍 캡처 이미지 + 바운딩 박스 + 신뢰도
- RGB 스트리밍 캡처 이미지
- 하단 박스: 신뢰도, 감지 정보(온도, 시간)
- 요원 경로 / 출입구 경로 / 탐지 오류
- 요원 경로 선택 시 대원 경로 생성 요청 및 관제 페이지로 돌아가기 (b.)
- 출입구 경로 선택 시 탐지 이벤트 - 출입구 경로 생성 요청 및 관제 페이지로 돌아가기 (c.)
- 탐지 오류 선택 시 이벤트 상태 완료로 변경 및 마커 삭제

o 현재 시간 / 경과 시간 / 임무 종료

- 우측 상단

2. 대원

- 관제 UI와 실시간 연동되는 지도 정보 표시
- 지도 하단부에는 관제UI에서 전송한 텍스트 지시가 표시. 터치 시 위로 확장되며 스크롤 요소로 지시 내역 확인 가능.
- 본인 위치 핑 찍기 → 마커 터치 후 드래그시 지도 화면 상단에 휴지통 모양의 삭제 영역이 드롭다운 등장 및 활성화. 삭제 위치에 드롭하면 마커 사라짐. 마커들은 관제 UI 지도에 연동
- 마커 과거 이력 = 흐리고 작게 / 현재 핑 = 선명하게 (관제UI와 동일)
- 인명/열원 확인 O/X 클릭. O : 인명/열원 확인, X : 확인 불가. 확인 불가 클릭 시 해당 탐지 이벤트는 미분류(Unknown) 상태로 되돌아가며 관제 UI에 알림
- 무전기 기능 (무전 버튼을 클릭하는 동안 음소거 해제, WebRTC 기반 관제 측과 통화 기능)

