



ساخت سه درجه آزادی اول universal-UR5

فروغ افخمي ٩٨٢٣٠٠۶

علی بهمنیار ۹۸۲۳۰۱۸

سینا ربیعی ۹۸۲۳۰۳۵

سميرا سلجوقي ٩٨٢٣٠۴٨

دکتر شریفی

زمستان ۱۴۰۰

فهرست

اهداف و فر آیند پروژه	٣
انتخاب نحوه فیدبک و actuator	۴
انتخاب موتور	۵
طراحی اجزای ربات در Solidworks	۶
پرینت سهبعدی و برش لیزری لینکها و صفحات	٧
بخش مكانيكي پروژه	٨
شفت	٨
کوپلینگ	٩
بلبرینگ	٩
انواع پیچ و مهره و واشر	١.
مراحل ساخت ربات	11
بخش طراحي كنترلر پروژه	17
مراحل طراحي كنترل كننده	١٢
نحوه عملکرد Anti-wind up	١٣
به دست آوردن ضرایب کنترلکننده	١٣

اهداف و فرآیند پروژه

ربات پروژه ما ربات سری ۶ درجه آزادی UR5 از شرکت universal است که در پروژه اول درس به شبیه سازی کامل آن در متلب پرداختیم و در پروژه عملی به ساخت ربات با ۳ درجه آزادی اول آن می پردازیم و در ادامه با استفاده از کنترل error-based آن را کنترل می کنیم.

مراحل این پروژه به شرح زیر می باشد:

- انتخاب نوع موتور مناسب و نحوه فیدبک گرفتن
- طراحی کامل اجزا و قسمت های ربات در نرم افزار solidworks
 - يرينت سه بعدى قطعات
 - خرید موتور ها و تجهیزات مورد نیاز
 - ساخت ربات براساس طراحی
 - برقراری ارتباط متلب با آردوینو
 - ایجاد یک کنترل کننده

انتخاب نحوه فیدبک و actuator

برای کنترل موقعیت بازوی ربات، میبایست از یک سیستم کنترلی حلقه بسته استفاده شود، برای ایجاد این سیستم به یک فیدبک از موقعیت بازو نیازمندیم، برای ایجاد این فیدبک میتوانیم از روشهای زیر استفاده کنیم:

۱. انکودر چرخشی افزایشی(Rotary Incremental Encoder)

این نوع از انکودرها به ازای هر دور موتور تعدادی پالس روی دو فاز مختلف ایجاد می کنند، با شمارش تعداد این پالسها می توان میزان چرخش موتور را تعیین کرد و با توجه به اختلاف فاز میان دو فاز می توان جهت چرخش را مشخص نمود، این نوع فیدبک اما به صورت نسبی است به این معنا که تنها می توان میزان تغییر موقعیت موتور را با استفاده از آن به دست آورد و موقعیت موتور را به صورت مطلق نمی توان در اختیار داشت. در این روش میزان تغییر موقعیت موتور به صورت دقیق به دست می آید و این روش نسبت به نویز تا حد خوبی مقاوم است.

۲. پتانسپومتر(Potentiometer)

با استفاده از یک پتانسیومتر متصل به شفت موتور می توان موقعیت شفت را با استفاده از تقسیم ولتاژ میان مقاومتها به صورت مطلق به دست آورد. با این که این روش موقعیت مطلق شفت را به ما می دهد و از این نظر مناسب تر است اما دارای دقت کمی است واز آن جا که عملاً موقعیت موتور می بایست به صورت آنالوگ مورد خوانش قرار گیرد این روش در برابر نویز حساسیت بیش تری دارد.

۳. انکودر چرخشی مطلق(Absolute Rotary Encoders)

انکودرهای مطلق با قابلیت خوانش دیجیتال که دقت بسیار مطلوبی را فراهم میکنند اما قیمت بسیار بالایی دارند.

در نهایت با توجه به محدودیتهای فیزیکی و مالی استفاده از روش دوم یعنی پتانسیومتر ترجیح داده شد، در این روش با هزینه ی کم می توانیم موقعیت شفت موتور را به صورت مطلق در اختیار داشته باشیم اما از طرف دیگر سیستم حساس به نویز خواهد بود و همچنین پتانسیومتر استفاده شده دارای حدوداً ۱۰ تا ۱۵ درجه dead می باشد، به این معنا که در این ناحیه خروجی ثابت مانده و با تغییر موقعیت شفت موتور سیستم قادر به تشخیص این تغییر نخواهد بود.

برای خواندن موقعیت موتور با استفاده از پتانسیومتر به واسطه ی برد آردوینو (Arduino Mega) ، از واحد ADC میکروکنترلر ATmega2560 استفاده می کنیم، این واحد ADC دارای دقت 10 بیتی است بنابراین می توانیم به صورت تئوری موقعیت موتور را با دقت 360/1024 یعنی 3.351 درجه در اختیار داشته باشیم، اما نویز و dead zone باعث می شوند تا در عمل دقت کمتری داشته باشیم.

برای ایجاد نیروی محرکه می توانیم از انواع موتورهای الکتریکی استفاده کنیم که موتورهای DC ساده ترین آنها می باشند، در موتورهای DC، با تعیین جهت جریان عبوری از موتور می توان جهت چرخش موتور را تعیین کرد.

برای کنترل توان تحویلی به موتور و نتیجتاً سرعت و گشتاور موتور نیز می توان از پالس PWM با Duty cycle متغیر استفاده کرد.

برای کنترل جهت جریان عبوری از موتور می توان از مدار H-Bridge استفاده کرد، با استفاده از این مدار می توان جهت جریان عبوری از موتور را با ولتاژ مناسب موتور کنترل کرد.

آیسی L298 شرکت STMicroelectronics دارای دو مدار H-Bridge میباشد که برای استفاده ی بیان شده بسیار مناسب میباشد.

انتخاب موتور

موتور مورد نظر برای این پروژه سروو موتور MG 996R دنده فلزی ۳۶۰ درجه دارای پتانسیومتر است. این موتور دارای مشخصات زیر می باشد که مقدار گشتاور، ابعاد و جرم آن برای پروژه مناسب می باشد. با توجه به نکات ذکر شده در بالا موتور MG996R گزینه مناسبی است زیرا در درون خود دارای فیدبک موقعیت از نوع پتانسیومتر نیز میباشد.برای کنترل این موتور، اتصال موتور به برد خود را قطع کرده ایم و از خروجی پتانسیومتر فیدبک میگیریم.

Basic Information:

Modulation:Digital

Torque: 4.8V: 130.5 oz-in (9.40 kg-cm)

6.0V: 152.8 oz-in (11.00 kg-cm)

Speed: 4.8V: 0.19 sec/60°

6.0V: 0.15 sec/60°

Weight: 1.94 oz (55.0 g)

Dimensions:Length:1.60 in (40.7 mm)

Width:0.78 in (19.7 mm)

Height: 1.69 in (42.9 mm)

Motor Type:3-pole


Gear Type:Metal




شكل ۱: سرو موتور MG996R به همراه ديتاشيت خلاصه

طراحی اجزای ربات در Solidworks


با استفاده از نرم افزار solidworks قسمت های مختلف ربات را با جزئیات کامل طراحی می کنیم. این طراحی شامل یک بیس برای ربات است که موتور اول زیر آن قرار می گیرد. در ادامه آن نیز لینک های دوم و سوم قرار می گیرند. همچنین محل قرار گیری بلبرینگ ها، شفت ها و سایر اتصالات نیز به طور دقیق مشخص می شوند.



شکل ۲: نمای ربات طراحی شده در




شکل ۳: نمای ربات طراحی شده در



شکل ۴: نمای ربات طراحی شده در Solidworks

پرینت سهبعدی و برش لیزری لینکها و صفحات

پس از کامل شدن طراحی ربات در نرم افزار solidworks ، لینک های مورد نظر را در نرم افزار Cura انتخاب کرده و درصد خلوص قطعات و ابعاد آن ها را نهایی می کنیم. مدت زمانی که پرینت هر قطعه طول می کشد نیز قابل مشاهده است که با درصد خلوص قطعه ارتباط دارد. همچنین جهت تسریع در کار، قطعات بیس ربات را به صورت پلکسی لیزر می کنیم.



شکل ۵: نمای نرم/فزار Cura و مدت زمان مورد نیاز برای پرینت یکی از لینکها

بخش مكانيكي پروژه

تجهيزات مكانيكي استفاده شده

- ۱. شفت
- ۲. کوپلینگ
- ۳. بلبرینگ
- ۴. انواع پیچ و مهره و واشر

شفت

به سه عدد شفت هارد کروم به قطر ۵ میلیمتر نیاز داریم تا موتورها را به لینکها متصل کنیم. شفتهای تهیه شده ساخت چین و دارای مشخصات زیر هستند:



مشخصات محصول	
guig	CFO#, COOE
سایر ویژگی ها	سختی سطحی: SYHRC
ساير ويزگى ها	استاندارد تاورانس: استاندارد ISO hb برابر یا ۲۸ه میکرومتر
سایر ویژگی ها	ضخامت لایه کروم: ۵(۰/۰)۱۲
سایر ویژگی ها	نوع: هارد کروم
قطر شفت و متعلقات (میلیمتر)	٥
als	P.S. T

شکل ۶: شفت هاردکروم ۵ میلیمتر

کوپلینگ

به سه عدد کوپلینگ ۵ به ۶ میلیمتر نیاز داریم که دارای مشخصات زیر هستند:



مشخصات محصول	
مدل	ثابت
قطر شفت	۵۰۶ میلیمتر
قطر خارجي	۹ میلیمتر
جنس	برنج
طول	۲۰ میلیمتر

شکل ۷: کوپلینگ ۵ به ۶ برنجی

بلبرينگ

به شش عدد بلبرینگ شیار عمیق فلنج دار نیاز داریم که دارای مشخصات زیر هستند:

مشخصات محصول

مدل	F9raZZ
نوع بنبرینگ شیار عمیق	فلتج دار
عرض بلبرینگ شیار عمیق (میلیمتر)	۵
قطر داخلی بلیرینگ شیار عمیق (میلیمتر)	۵
قطر خارجی بلبرینگ شیار عمیق (میلیمتر)	15



شکل ۸: بلبرینگ قطر ۵ میلیمتر


ساخت ربات 1.

انواع پیچ و مهره و واشر

برای اتصال صفحات مربعی بیس به پیچ متری با قطر ۴ میلی متر (M4) نیاز داریم که به اندازه یک متر تهیه شده.

همچنین برای سایر اتصالات از پیچ و مهره و واشر به قطر ۴ میلیمتر به مقدار لازم استفاده می کنیم.







پیچ دو سو - چهار سو آهنی سایز M۴





مهره شش گوش فلزی ساده سایز M۴ واشر فنری فلزی سایز M۴

شکل ۹: پیچ و مهرههای استفاده شده

مراحل ساخت ربات

شفتها و پیچمتریها در ابعاد خاصی موجود هستند در نتیجه آنها را به اندازههای مورد نیازمان با فرز و تیغهاره برش میدهیم. در ادامه برای پرس کردن شفتها و بلبرینگها به دلیل اینکه در پرینت قطعات حدود ۴٫۳-۰٫۱ میلیمتر امکان خطا دارند، میتوان در صورت نیاز از سمباده یا چسب (برای از بین بردن لقی) استفاده کرد.

ارتفاع لینک اول را نسبت به بیس با پیچ متریهای ۲۵ سانتیمتر تنظیم میکنیم. در نهایت نیز لینک ها را مطابق با طراحی انجام شده در Solidworks به یکدیگر متصل میکنیم.


بخش طراحی کنترلر پروژه مراحل طراحی کنترل کننده

میخواهیم یک کنترل کننده error_based برای ربات با استفاده از MATLAB Simulink طراحی کنیم. به این منظور ابتدا لازم است تا دو پکیج MATLAB support package for Arduino و support را نصب کرده و سپس از بلوکهای موجود در آن برای برنامهریزی برد استفاده می شود.



شكل ۱۰: تصاوير محيط اضافه كردن پكيج آردينو در Simulink

بعد از آنکه موفق شدیم ارتباط متلب با برد آردوینو را برقرار کنیم، بلوک دیاگرام کنترلر error_based که مطابق شکل زیر می باشد را طراحی می کنیم:



شکل ۱۱: بلوک دیاگرام کنترلر error_based

در ورودی مقدار زاویه مورد نظر (desired) داده شده و از پین آنالوگ آردوینو متصل به پتانسیومتر فیدبک گرفته می شود. در ادامه کنترلر شامل ضریب تناسبی (proportional)، قسمت مشتق گیر و بخش انتگرال گیر به همراه anti-windup است که نحوه عملکرد بخش انتگرال گیر به همراه و anti-windup در ادامه شرح داده می شود. همچنین در انتهای بلوک دیاگرام مقدار مطلق خروجی کنترلر به بلوک PWM میکروکنترلر داده می شود تا همانطور که در قسمتهای قبلی شرح داده شد توان تحویلی به موتور به صورت مناسب کنترل گردد.

همچنین برای تعیین جهت چرخش موتور متناسب با علامت خروجی کنترلر، خروجی پینهای متصل به درایور موتور (L298) با استفاده از واحد خروجی دیجیتال میکروکنترلر تعیین می گردد.

نحوه عملکرد Anti-wind up

در بسیاری از فرآیندها فرمان کنترل کننده از سقف اشباع بالاتر می رود و چون کنترل کنندهها دارای محدویت میباشند در عمل حلقه فیدبک کارایی خود را از دست می دهد.

عاملی که بیشترین تاثیر در به اشباع رفتن کنترل کننده دارد ترم انتگرال گیر میباشد. بخاطر عمل انتگرال گیری، خطا روی هم انباشته شده و ممکن است از حد اشباع عبور کند. به این فرآیند جمعشوندگی یا Windup گفته میشود.

اگر جلوی جمعشوندگی گرفته نشود چون زمان زیادی نیاز است تا خطای منفی جمع گردد و اثر جمعشوندگی را از بین ببرد پاسخ سیستم خیلی کند شود و ناپایدار میشود. در این حالت کنترل کننده نمی تواند ورودی را دنبال کند.

روشهای زیادی برای جلوگیری از جمعشوندگی (Anti-wind up) ارائه شدهاست که به دو صورت آنالوگ و دیجیتال قابل پیاده سازی می باشد.

ایده اصلی تمام روشهای Anti-windup این است که زمانی که کنترلکننده به اشباع می رود، چون انتگرال گیری از خطا تاثیری ندارد پس بهتر است که انتگرال گیر خاموش شود. بصورت دیجیتالی کافی است که اگر مقدار خروجی کنترل کننده از ماکزیمم خود بیشتر شد مقدار انتگرال گیر را صفر کنیم.


به دست آوردن ضرایب کنترل کننده

پس از تکمیل بلوک دیاگرام اتصالات موتور، درایور، منبع تغذیه و برد آردوینو را برقرار کرده و سپس با تست کردن بر روی موتور و مشاهده رفتار آن به ازای مقادیر مختلف ضرایب کنترلکننده، سعی میکنیم تا بهترین ضرایب را به دست آوریم، به طوری که سرعت موتور و خطای حالت دائم آن مناسب باشد و اورشوت ناچیزی داشته باشد.

در این کنترلر ابتدا ضریب تناسبی را تنظیم می کنیم تا پاسخ سیستم با سرعت مناسب به مقدار مطلوب برسد. اما پس از تنظیم این ضریب، سیستم نوسان و اورشوت پیدا خواهد کرد که برای از بین بردن نوسانات، ضریب مشتق گیر و برای کاهش خطای حالت دائم ضریب انتگرال گیر را تنظیم می کنیم.

با مشاهده نحوه عملکرد پتانسیومتر و موتور و با تنظیم و تست ضرایب مختلف و با در نظر گرفتن ناحیه مرده (Dead zone) موتور و پتانسیومتر و ناحیه اشباع میتوان ضرایب کنترلر را به نحوی به دست آورد تا ربات زاویه یا ترجکتوری مورد نظر را با سرعت مناسب و با اورشوت ناچیز به صورت پایدار دنبال کند.

همانطور که ذکر شد خروجی پتانسیومتر میبایست به صورت آنالوگ نمونهبرداری شود و درنتیجه حساسیت به نویز به در این سیستم قابل توجه خواهد بود که عدم وجود مدار چاپی (PCB) و اتصالات بلند نیز این مسأله را تشدید خواهد کرد. بنابر دلایل بیان شده، نیاز است که از فیلتر در ورودی فیدبک استفاده کنیم. در غیر این صورت، به دلیل وجود ترم مشتق گیر در کنترلر، نویز موجود در سیستم تقویت شده و همچنین تأخیر در سیستم نیز نمود بیش تری پیدا می کند و باتوجه به نکات ذکر شده امکان استفاده از مد Tracking وجود نخواهد داشت.



شکل ۱۲: خروجی Simulink برای دنبال کردن یک موج سینوسی

موج زرد رنگ مربوط به سیگنال ورودی(desired) است که میخواهیم دنبال کنیم و موج آبی، موقعیت شفت در عمل را نشان می دهد.