Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського» Факультет Інформатики та Обчислювальної Техніки Кафедра інформаційних систем та технологій

Лабораторна робота №4

з дисципліни «Програмування мікропроцесорних систем»

на тему

«Програмування мікропроцесорних систем. Робота з серво та кроковим двигунами.»

Виконав:

студент групи ІП-11

Дякунчак I. Викладач:

доц. Голубєв Л. П.

Зміст

Зміст	2
1. Постановка задачі	4 5 6

1. Постановка задачі

<u>Мета:</u> навчити роботі з серво та кроковим двигунами, за допомогою мікроконтролера Arduino.

Завдання до роботи:

В кожній з робіт потрібно розробити схеми та заставити її працювати за правилами, що викладені в задачах. До кожної із задач у звіті повинні бути намальовані відповідні схеми.

За допомогою сервісу **tinkercad.com** створити наступні проекти:

В середовищі tinkercad створити на малий макетній платі принципіальну схему пристрою, а в розділі «Текст» написати текст програми.

1. Робота з серводвигуном. Створити проект швидкого повороту серводвигуна на кут

$$\alpha = \begin{cases} n*5+20, n \le 10 \\ n*4+20, \land 10 < x \le 20 \\ n*3+20, \land x > 20 \end{cases}$$

і повільного його повернення в початкове положення (з затримкою n * 10).

Значення кута ввести:

- в моніторі порту.
- за допомогою потенціометра.
- 2. Робота з кроковим двигуном (виконується за допомогою інтернетсервісу WokWi) Написати програму повороту крокового двигуна на кут, заданий в п.1 за допомогою бібліотеки Stepper.

На першому натисканні на кнопку він повертається за годинниковою стрілкою, при другому - проти.

Додати можливість змінювати швидкість обертання (за допомогою потенціометра).


- 3. Робота з двигуном постійного струму. Режими обертання:
 - за годинниковою стрілкою;
 - проти годинникової стрілки;
 - збільшення швидкості обертання;
 - зменшення швидкості обертання;

Вибір режимів роботи здійснити за допомогою пульта дистанційного керування.

Змінювати швидкість обертання за допомогою ШІМ.


2. Виконання

Спочатку потрібно було створити перший проект швидкого повороту серводвигуна на кут, заданий в моніторі порту або за допомогою потенціометра, код та знімки екрану наведені нижче:




Як бачимо, усе працю ϵ , отже можна переходити до створення другого проекту з кроковим двигуном.

Результати роботи наведено на знімку екрану нижче, повний код програми можна знайти у додатках, також там знаходиться і посилання на проект.



Як бачимо на екрані, усе працює, отже можна переходити до створення третього проекту з двигуном постійного струму.



3. Контрольні питання

- I. Що таке сервопривід?
 Сервопривід це електромеханічний пристрій, призначений для точного керування кутом обертання валу.
- 2. Яка бібліотека дозволяє керувати сервоприводом?

Бібліотека, що дозволяє керувати сервоприводом в Arduino, – це Servo.

- $\it 3.$ Як підключити бібліотеку, що є серед бібліотек вашого Arduino, до поточного скетчу?
- Щоб підключити бібліотеку в Arduino, потрібно використати команду #include <Servo.h> на початку скетчу.
- 4. Як заставити серводвигун повернутися на потрібний кут? Щоб змусити серводвигун повернутися на потрібний кут, потрібно використати функцію servo.write(кут);, де кут це значення від 0 до 180.
- 5. Що таке кроковий двигун? Кроковий двигун – це електродвигун, що обертається на визначені кути (кроки), що дозволяє здійснювати точне позиціонування.
- 6. Принцип роботи крокового двигуна. Принцип роботи крокового двигуна полягає в активації котушок в певній послідовності, що дозволяє йому обертатися на заданий кут (крок).
- 7. Що означають терміни 8 керуюча послідовність, 64 передаточне число редуктора, 512 кроків для здійснення повного оберту валу при роботі з кроковим двигуном? Керуюча послідовність це послідовність активування котушок; передаточне число редуктора співвідношення обертів двигуна до обертів виходу; кроки для повного оберту кількість кроків, необхідних для 360° обертання.
- 8. Що таке ULN2003 і як працювати з нею? ULN2003 це інтерфейсний чіп для керування індуктивними навантаженнями (такі як крокові двигуни), що дозволяє підключати їх до мікроконтролерів, використовуючи низькі керуючі напруги.
- 9. На який мінімальний кут можна повернути кроковий двигун? Мінімальний кут, на який можна повернути кроковий двигун, залежить від його конструкції, але зазвичай складає 1.8° за крок, отже, 0.9° з використанням половинного кроку.
- 10. Як заставити кроковий двигун повертатися в ту чи іншу сторону? Щоб змусити кроковий двигун повертатися в ту чи іншу сторону, потрібно активувати його котушки в потрібній послідовності (за годинниковою стрілкою або проти).

4. Висновок

У даній лабораторній роботі я навчилась роботі з серво та кроковим двигунами, за допомогою мікроконтролера Arduino. В процесі виконнання я створила 3 проекти з використанням серводвигуна, крокового двигуна та двигуна постійного струму. Усі результати наведені на знімках екрану вище, код програми та посилання на сам проект

5. Додатки

Посилання на перший проект: https://wokwi.com/projects/409576948987139073

Код проекту:

```
#include <Servo.h>
Servo myServo; // Об'єкт серводвигуна
int potPin = A2; // Пін потенціометра
int servoPin = 9; // Пін серводвигуна
int targetAngle = 230; // Цільовий кут повороту
int delayTime = 700; // Затримка для повільного повернення
void setup() {
 Serial.begin(9600);
                      // Ініціалізація серійного зв'язку для монітора порту
 myServo.attach(servoPin); // Підключаємо серводвигун до зазначеного піна
 myServo.write(0);
                       // Початкове положення серводвигуна на 0 градусів
void loop() {
 // Поворот серводвигуна на кут, введений через монітор порту
 if (Serial.available() > 0) {
  targetAngle = Serial.parseInt(); // Читання значення кута з монітора порту
  if (targetAngle >= 0 && targetAngle <= 230) {
   Serial.println("Швидкий поворот на: " + String(targetAngle) + " градусів");
   myServo.write(targetAngle); // Швидкий поворот на введений кут
   delay(1000);
                         // Затримка перед поверненням
   slowReturnToStart();
                             // Повільне повернення до 0 градусів
```

```
} else {
   Serial.println("Будь ласка, введіть кут від 0 до 230.");
 // Зчитуємо кут з потенціометра
 int potValue = analogRead(potPin);
 targetAngle = map(potValue, 0, 1023, 0, 230); // Мапуємо значення
потенціометра до кута 0-230
 myServo.write(targetAngle);
                                      // Поворот на заданий кут з
потенціометра
 delay(1000);
                                // Затримка перед повільним поверненням
 slowReturnToStart();
                                   // Повільне повернення
void slowReturnToStart() {
// Повільне повернення серводвигуна до 0 градусів
 for (int pos = targetAngle; pos \geq 0; pos--) {
  myServo.write(pos);
  delay(delayTime); // Затримка між змінами положення для повільного руху
 Serial.println("Повернувся в початкове положення.");
```

Посилання на другий проект:

Код проекту: https://wokwi.com/projects/409577111079176193

```
#include <Stepper.h>
const int stepsPerRevolution = 200; // це залежить від вашого крокового двигуна
Stepper myStepper(stepsPerRevolution, 8, 9, 10, 11);
const int buttonPin = 2; // пін для кнопки const int potPin = A2; // пін для потенціометра
```

```
int buttonState = 0; // поточний стан кнопки
int lastButtonState = 0; // попередній стан кнопки
bool clockwise = false; // напрямок обертання
                    // швидкість обертання
int speed = 0;
bool shouldRotate = false; // чи потрібно виконати обертання
void setup() {
 pinMode(buttonPin, INPUT PULLUP);
Serial.begin(9600);
 Serial.println("Натисніть кнопку, щоб повернути двигун на 230 градусів.");
void loop() {
// Зчитування стану кнопки
 buttonState = digitalRead(buttonPin);
// Перевірка зміни стану кнопки
 if (buttonState != lastButtonState) {
  if (buttonState == LOW) {
   // Кнопка натиснута
   shouldRotate = true;
   clockwise = !clockwise; // Зміна напрямку при кожному натисканні
   Serial.println(clockwise? "Підготовка до повороту за годинниковою
стрілкою" : "Підготовка до повороту проти годинникової стрілки");
  delay(5); // Затримка для дебаунсингу
 lastButtonState = buttonState;
 // Зчитування значення з потенціометра та встановлення швидкості
 speed = map(analogRead(potPin), 0, 1023, 1, 100);
myStepper.setSpeed(speed);
 if (shouldRotate) {
```

```
// Обертання двигуна
int stepsToMove = (230.0 / 360.0) * stepsPerRevolution;
if (clockwise) {
   myStepper.step(stepsToMove);
} else {
   myStepper.step(-stepsToMove);
}

Serial.print("Виконано поворот на 230 градусів. Швидкість: ");
Serial.println(speed);

shouldRotate = false; // Скидаємо прапорець, щоб запобігти повторному обертанню
}
}
```

Посилання на третій проект :

Код проекту: https://www.tinkercad.com/things/6JdxWWJ9Dos-lab43

```
#include <IRremote.h>

int IR_Sensor = 0;
int motorSpeed = 50; // Початкова швидкість обертання
int motorPin1 = 2; // Пін для управління двигуном (вперед)
int motorPin2 = 3; // Пін для управління двигуном (назад)
int enablePin = 9; // Пін для ШІМ управління швидкістю двигуна

// Відповідність кодів пульта і дій
int mapCodeToButton(unsigned long code) {
  if ((code & 0x0000FFFF) == 0x0000BF00) {
    code >>= 16;
    if (((code >> 8) ^ (code & 0x00FF)) == 0x00FF) {
      return code & 0xFF;
    }
```

```
return -1;
int readInfrared() {
 int result = -1;
 if (IrReceiver.decode()) {
  unsigned long code = IrReceiver.decodedIRData.decodedRawData;
  result = mapCodeToButton(code);
  IrReceiver.resume();
 return result;
void setup() {
 IrReceiver.begin(7); // IЧ датчик підключено до піна 7
 Serial.begin(9600);
 pinMode(motorPin1, OUTPUT);
 pinMode(motorPin2, OUTPUT);
 pinMode(enablePin, OUTPUT); // ШІМ пін для управління швидкістю
void loop() {
 IR Sensor = readInfrared();
 Serial.println(IR Sensor);
 // Обертання за годинниковою стрілкою
 if (IR Sensor == 16) {
  digitalWrite(motorPin1, HIGH);
  digitalWrite(motorPin2, LOW);
  analogWrite(enablePin, motorSpeed); // Встановлення швидкості
 // Обертання проти годинникової стрілки
if (IR Sensor == 17) {
```

```
digitalWrite(motorPin1, LOW);
 digitalWrite(motorPin2, HIGH);
 analogWrite(enablePin, motorSpeed);
//Збільшення швидкості
if (IR Sensor == 18) {
 for(int i = 0; i \le 255; i + = 15)
     analogWrite(enablePin, i);
     Serial.print("Speed: ");
     Serial.println(i);
     delay(1000);
//Зменшення швидкості
if (IR Sensor == 20) {
 for(int i = 255; i \ge 0; i = 15)
     analogWrite(enablePin, i);
     Serial.print("Speed: ");
     Serial.println(i);
     delay(1000);
delay(10); // Затримка для оптимізації симуляції
```