بصير — عيون المالك

OWNER EYES

ملف تسليم المطوّر + قائمة التحقّق

بصير — عيون المالك · ملف تسليم المطوّر وقائمة التحقّق

وثيقة تسليم شاملة: ماذا بُني، أين يقع في الكود، وكيف يتأكّد المبرمج أنّ كل ما هو مطلوب نُفّذ. آخر تحديث: أكتوبر 2026 · الفرع: `claude/bassir-owner-eyes-system-aogee5` → مدموج في `main` .

1) نظرة عامة

بصير — عيون المالك منصّة سعودية لمراقبة المشاريع الإنشائية بصرياً، تربط المالك وممثّله والاستشاري والمقاول في مكان واحد. فوقها طبقة تجارية **«بصير بزنس»** تتيح بيع النظام للعملاء باشتراك شهري لكل مشروع.

- **الواجهة:** JavaScript خالص بلا خطوة بناء (تُحمَّل السكربتات بالترتيب من `public/index.html`).
- **النواة المشتركة:** `shared/seed-data.js` + `shared/api-core.js` تعمل في خادم Node وفي المتصفّح (وضع الديمو).
- **الخادم:** `server/server.js` (Node، قاعدة SQLite، رفع ملفات، CSP).
- **التسعير: 2,000 ر.س لكل مشروع / شهرياً** (مشروعان = 4,000، ثلاثة = 6,000…).

حسابات الدخول

الحساب	المستخدم / المرور	الدور
المالك	`owner / owner123`	owner

الحساب	المستخدم / المرور	الدور
ممثل المالك	`rep / rep123`	owner_rep
الاستشاري	`consultant / consult123`	consultant
مدير المشروع	`pm / pm123`	project_manager
مقاول معماري	`cont-arch / cont123`	contractor
مقاول إنشائي	`cont-str / cont123`	contractor
الأدمن	`admin / admin123`	admin
مالك المنصّة	`biz / biz123`	**platform_admin** (دخول مخفيّ)

---

2) ماذا بُني — الوحدات الأساسية (النظام)

الوحدة	الوصف	الصفحة
عين المالك	مؤشّر صحّة مركّب (زمن/كلفة/جودة/سلامة/مقاولون) + إشارات مرور للكلفة والإنجاز والزمن	`owner-eye`
لوحة القيادة	مؤشّرات المشروع الرئيسية	`dashboard`
خريطة الإنجاز	مناطق تضيء حسب نسبة الإنجاز + عرض المخططات الحقيقية (باهتة → بولد عند تنفيذ الكميات) + عرض خطّي للطرق	`progress-map`
نماذج BIM/IFC	قراءة نماذج IFC حقيقية وعرضها ثلاثية الأبعاد	`bim`
جداول الكميات	إدخال البنود يدوياً (الملف اختياري) + توزيعها على الأدوار (متساوٍ/بالمساحة/يدوي/كامل المشروع)	`boq`
التقديمات والاعتمادات	مستخلصات، أوامر تغيير، RFI، طلبات استلام — موثّقة بالاسم والوقت	`submittals`
التقارير	تقارير يومية/أسبوعية	`reports`
المقاولون	أداء كل مقاول	`contractors`
الجدول الزمني	المعالم وحالتها	`schedule`
مراقبة الموقع + الرصد البصري	الكاميرات + مقارنة آلية للتقدّم	`cameras` / `ai`
المستندات	معزولة لكل مشروع (لا تسرّب بين المشاريع)	`documents`
التسليم والإغلاق	قوائم الملاحظات والضمانات	`handover`

الوحدة	الوصف	الصفحة
خريطة مواقع المشاريع	خريطة السعودية بنقاط ملوّنة (حالة كل مشروع) + إحداثيات عند إنشاء المشروع	على `owner-eye` و `portfolio`
معالج هيكلة المشروع	اختيار نوع المشروع (مبنى/طرق/بنية تحتية…) فيُبنى الهيكل تلقائياً	عند إنشاء المشروع

---

3) ماذا بُني — طبقة «بصير بزنس» التجارية (محور التسليم)

3.1 لوحة مالك المنصّة (قسم «بصير بزنس» — يظهر فقط لدور `admin` / `platform_admin`)

الصفحة	المحتوى	الملف/الدالة
لوحة المنصّة	MRR/ARR، الإيراد المحصّل، المشتركون الفعّالون، المستحقّات، 🚀 **نمو النظام**، 🧲 **قمع التحويل**، رسم الإيراد الشهري، توزيع الحالات، بطاقات القيمة لكل دور، زر «تشغيل الفوترة»	`renderPlatformOverview`
المشتركون	جدول الشركات: الباقة، عدد المشاريع، قيمة الاشتراك (شهري+سنوي)، **مدّة الاشتراك (بداية→نهاية)**، الحالة، آخر دفع والتجديد، تفعيل/إيقاف، فواتير، إضافة مشترك	`renderTenants`
الفواتير والتحصيل	كل الفواتير + تحصيل أي فاتورة	`renderInvoices`
الباقات والتسعير	الباقات ومزاياها	`renderPlans`

الكود كله في `public/js/views-platform.js` (كائن `window.ViewsPlatform`).

3.2 الدخول المخفيّ لمالك المنصّة

- في صفحة الدخول: **الضغط ثلاث مرّات على شعار العين** 👁 يكشف زرّ «بوّابة مالك المنصّة».
- لا يظهر لأي مستخدم عادي؛ الحركة يعرفها الأدمن فقط. الكود في `public/js/app.js` (داخل `renderLogin`، عنصر `#plat-gate` + وِصال `#lg-logo`).

3.3 صفحة الهبوط (التسويق + الشراء)

الملف: `public/landing.html` + السكربت الخارجي `public/js/landing.js` (العنوان `landing.html/`).

- Hero + القيمة لكل دور + **كيف يعمل**.
- 🧮 **حاسبة العائد (ROI):** يُدخل العميل قيمة مشروعه وعدد مشاريعه فيرى التوفير السنوي التقديري (منع تجاوز الميزانية ~3٪ + تقليل الهدر ~1.5٪ + تسريع الاعتماد ~0.5٪) مقابل تكلفة الاشتراك، ومضاعف العائد.
- قسم **«لماذا بصير هو الخيار التقني المناسب»**.
- التسعير + حاسبة سعر حيّة + **نموذج تسجيل ودفع ببطاقة** (معاينة بطاقة حيّة) → تفعيل فوري.

- تعمل مع الخادم، وتسقط تلقائياً على نواة المتصفّح للعرض الثابت.

3.4 محرّك الفوترة والتفعيل الآلي (`shared/api-core.js`)

- `()platformStats` — يحسب كل المؤشّرات (انظر 4.3).
- `()recordVisit` — يزيد عدّاد زيارات صفحة الهبوط (قياس التحويل).
- `registerTenant(payload)` — تسجيل عام ← حالة `pending` .
- `subscribeTenant(payload)` — دفع عام ← تفعيل + فاتورة مدفوعة + تحديد بداية/نهاية الاشتراك.
- `createTenant(user,payload)` — إنشاء من اللوحة.
- `payTenantInvoice(user,invoiceId,card)` — تحصيل فاتورة (يعيد تفعيل الموقوف).
- `setTenantStatus(user,tenantId,status,reason)` — تفعيل/إيقاف يدوي.
- `runBilling(user)` — **التفعيل/الإيقاف الآلي:** يُصدر فواتير الاستحقاق، يعلّم المتأخرة، ويوقف غير المسدِّدين؛ والدفع يعيد التفعيل.

---

4) البنية التقنية (للمطوّر)

4.1 الملفات المعنيّة بطبقة المنصّة

- `shared/seed-data.js` — الباقات، المستأجرون، الفواتير، مستخدم `db.meta.landingVisits` ، `biz` ، الإصدار **v23**.
- `shared/api-core.js` — محرّك الفوترة والإحصاءات (ثابت `DEFAULT_PRICE = 2000`).
- `public/js/api.js` — توجيه الديمو + دوال `*Api.platform` .
- `server/server.js` — مسارات المنصّة + سياسة أمان المحتوى (CSP).
- `public/js/views-platform.js` — لوحات المالك الأربع.
- `public/js/app.js` — دور `platform_admin` ، الصفحات الأربع، والبوّابة المخفيّة.
- `public/js/landing.js` + `public/landing.html` — صفحة الهبوط.

4.2 المسارات (API)

عامة (بلا مصادقة — لصفحة الهبوط):

- `GET /api/platform/plans`
- `POST /api/platform/visit`
- `POST /api/platform/register`
- `POST /api/platform/subscribe`

لمالك المنصّة (تتطلّب `admin` / `platform_admin`):

- `GET /api/platform/state`
- `POST /api/actions/platform-create-tenant`
- `POST /api/actions/platform-pay-invoice`

- `POST /api/actions/platform-set-status`
- `POST /api/actions/platform-run-billing`

4.3 نموذج البيانات

المستأجر (tenant): `id, companyName, contactName, email, phone, planId, pricePerProject, projectCount, status (active|trial|suspended|pending), createdAt, activatedAt, subscriptionStart, subscriptionEnd, billingCycle, trialEndsAt, nextInvoiceDate, lastPaymentAt, usersCount, cardLast4, statusReason`.

الفاتورة (invoice): `id, number, tenantId, period, projectCount, pricePerProject, amount, currency, status (paid|unpaid|overdue), issuedAt, dueAt, paidAt, method, cardLast4`.

مؤشّرات `platformStats`**:** `tenants, active, trial, suspended, pending, projects, activeProjects, users, mrr, arr, totalRevenue, revThisMonth, newThisMonth, newLastMonth, mrrLastMonth, mrrGrowthPct, tenantGrowthPct, visits, buyers, leads, notBought, conversionPct, unpaid, overdue, outstanding, pricePerProject`.

---

5) نقاط يجب على المطوّر إكمالها قبل الإطلاق

1. **بوابة الدفع الحقيقية (الأهم):** الدفع الآن **مُحاكى** في دالة `chargeCard(card, amount)` بـ `shared/api-core.js` (تتحقّق فقط من طول رقم البطاقة). للإنتاج:
   - اربط **Moyasar** أو **Tap** (الأنسب للسوق السعودي، mada/Visa/Apple Pay).
   - **لا تمرّر رقم البطاقة للخادم:** استخدم توكن الدفع من مكتبة البوّابة في صفحة الهبوط، وأرسل الـ `token` فقط إلى `api/platform/subscribe/`، ونفّذ الدفع من الخادم بمفتاح `env.` (مثل `MOYASAR_SECRET_KEY`).
   - أضف **Webhook** لتأكيد الدفع (idempotent) وتحديث حالة الفاتورة/المستأجر.
   - راجع التفاصيل في `docs/SAAS-COMMERCIALIZATION.md`.
2. **جدولة الفوترة:** استدعِ `runBilling` يومياً عبر Cron/مهمة مجدولة (حالياً يدوي بزر في اللوحة).
3. **كلمة مرور مالك المنصّة:** غيّر `biz/biz123` لكلمة قويّة، واجعل البوّابة المخفيّة تطلب كلمة المرور بدل الدخول المباشر في الإنتاج.
4. **سياسة أمان المحتوى (CSP):** الخادم يمنع السكربت المضمّن (`'script-src 'self'`). **أي سكربت جديد يجب أن يكون ملفاً خارجياً** يُحمَّل عبر `src` (كما في `js/landing.js`) — لا تضع `<script>…</script>` مضمّناً.
5. **البريد/واتساب للإشعارات:** عند الاشتراك/الإيقاف، أضف إشعاراً للعميل (التكامل موجود في `server/integrations` للنظام الأساسي).

---

6) ✅ قائمة التحقّق (يتبعها المبرمج للتأكّد من تنفيذ كل المطلوب)

ضع ✔ أمام كل بند بعد تجربته على الموقع المنشور.

أ) الدخول والصلاحيات

- [ ] تظهر صفحة الدخول بشعار العين والحسابات التجريبية.
- [ ] **الضغط ثلاث مرّات على شعار العين** 👁 يُظهر زرّ «بوّابة مالك المنصّة» (وكان مخفياً قبلها).
- [ ] الضغط على الزر يُدخل كمالك المنصّة ويظهر قسم «بصير بزنس» في القائمة الجانبية.
- [ ] الحسابات العادية (مالك/استشاري/مقاول) **لا ترى** قسم «بصير بزنس».

ب) لوحة مالك المنصّة

- [ ] صفحة «لوحة المنصّة» تعرض MRR والإيراد المحصّل وعدد المشتركين الفعّالين والمستحقّات.
- [ ] تظهر بطاقة 🚀 **نمو النظام**: مشتركون جدد هذا الشهر مقابل الماضي (نسبة ▲/▼)، ونمو الدخل المتكرّر.
- [ ] تظهر بطاقة 🧲 **قمع التحويل**: زوّار دخلوا النظام → سجّلوا → اشتركوا، مع **نسبة التحويل** وعدد **من زار ولم يشترِ** ومن **سجّل ولم يدفع**.
- [ ] يظهر رسم الإيراد الشهري وتوزيع المشتركين حسب الحالة.

ج) المشتركون وبياناتهم

- [ ] صفحة «المشتركون» تعرض كل شركة: الاسم والمسؤول والبريد.
- [ ] لكل شركة: **الباقة، عدد المشاريع، قيمة الاشتراك (شهري + سنوي)**.
- [ ] لكل شركة: **مدّة الاشتراك (تاريخ البداية → تاريخ النهاية)**.
- [ ] لكل شركة: الحالة (فعّال/تجريبي/موقوف/بانتظار الدفع)، وآخر دفع والتجديد القادم.
- [ ] زر **«إضافة مشترك»** يفتح نموذجاً ويُضيف شركة جديدة.
- [ ] زرّا **تفعيل/إيقاف** يغيّران حالة المشترك، وزر **«فواتير»** يعرض فواتيره.

د) الفوترة والتفعيل الآلي

- [ ] صفحة «الفواتير والتحصيل» تعرض كل الفواتير بحالاتها (مدفوعة/غير مدفوعة/متأخرة).
- [ ] زر **«تحصيل»** يحوّل الفاتورة إلى مدفوعة ويعيد تفعيل الحساب الموقوف.
- [ ] زر **«تشغيل الفوترة»** يُصدر فواتير الاستحقاق ويوقف المتأخرين آلياً.

هـ) صفحة الهبوط والشراء

- [ ] `/(موقعك)/landing.html` تفتح وتعرض القيمة لكل دور و«كيف يعمل».
- [ ] **حاسبة العائد (ROI):** إدخال قيمة المشروع وعدد المشاريع يُظهر **التوفير السنوي التقديري** وتكلفة الاشتراك و**مضاعف العائد** (كم ريال يوفّر لكل ريال).
- [ ] يظهر قسم **«لماذا بصير هو الخيار التقني المناسب»**.
- [ ] حاسبة السعر الحيّة تحسب (عدد المشاريع × 2,000).
- [ ] نموذج التسجيل + الدفع ببطاقة تجريبية (`4111 1111 1111 1111`) → تظهر رسالة **«تم تفعيل حسابك»** وتُنشأ شركة فعّالة بفاتورة مدفوعة.
- [ ] **مهم:** تأكّد أنّ كل وظائف صفحة الهبوط تعمل على **الخادم المنشور** (ليس محلياً فقط) — أي أنّ السكربت الخارجي يعمل تحت CSP.

و) النمو والتحويل (الربط بصفحة الهبوط)

- [ ] فتح صفحة الهبوط يزيد عدّاد الزوّار (يظهر الأثر في «قمع التحويل» بلوحة المالك).

- ☐ العملاء الذين سجّلوا ولم يدفعوا يظهرون ضمن «سجّلوا ولم يدفعوا».

ز) جاهزية الإنتاج (مهام المطوّر)

- ☐ رُبطت بوّابة دفع حقيقية (Moyasar/Tap) بدل المحاكاة، مع Webhook تأكيد.
- ☐ جُدولت `runBilling` يومياً (Cron).
- ☐ غُيّرت كلمة مرور `biz` وأصبحت البوّابة تطلب كلمة المرور.
- ☐ أي سكربت جديد خارجي (لا مضمّن) لاحترام CSP.

---

7) كيفية التشغيل والاختبار محلياً

```
npm install
npm start          # http://localhost:3000
```

- لوحة المالك: ادخل `biz / biz123` (أو الحركة السرية على صفحة الدخول).
- صفحة الهبوط: `http://localhost:3000/landing.html` .
- نسخة الديمو الثابتة (بلا خادم): `demo/bassir-demo.html` .

التحقق المرجعي المنجز: زحف 6 أدوار = 81 زيارة صفحة / صفر أخطاء، واختبار كل ميزات المنصّة والهبوط على الخادم الحقيقي وفي الديمو.