
readme.md 6/13/2019

CAN模块使用说明

模块功能

- 1. 接收种猪测定设备发送的测定数据
- 2. 监控每台设备的运行情况
- 3. 提供接口给Web应用程序

模块结构



协议

1. CAN协议

标准帧

11位ID中,高3位作为功能码,低8位作为节点ID,0号ID保留,最大允许255台设备 多数使用远程帧传输,使用功能码识别消息类型,节点ID识别设备号 上传数据使用数据帧传输,长度最长为8

2. 设备命令(开关机,工作模式切换)

直接通过远程帧发送,格式: 功能码+ 节点ID

3. 接收设备请求

数据请求: 设备采集完一次数据后会发送数据请求, 若此时主机不空闲(*正在接收其他设备的数*

readme.md 6/13/2019

据)则会先放入队列,等待空闲;若主机空闲且在超时允许范围内则将此请求原格式发回,以示可以开始接收数据

4. 数据传输

数据格式JSON 非末帧功能码不为零,末帧功能码为零,末帧只带有一个字节,内容为帧数,用 以校检是否缺帧

JSON字符串发送时拆分成字节数组,需要用"utf-8"解码成字符串,再用"json.load"解码成字典, 此过程成功则发送*接收完成*远程帧,否则清除缓存接收完成后将数据对象放入队列等待上传,为 防止掉电丢失,每次将队列序列化保存在硬盘中

5. 设备监控

在心跳请求中,dlc位包含了设备状态信息DEVICE_STATUS_CODE 定时对心跳请求计数,若长时间未收到某台设备的心跳,则状态信息设为"disconnect"接收到的心跳不在设备目录中时按空白模版新建

格式

• USR以太网模块设为UDP协议,模块会向主机IP发送一个数据,主机即可获得模块IP。若主机IP更改需要 修改代码和模块配置

变量

- data_Receiving --- 0: 主机空闲,非0: 主机正在接收NodeID为data_Receiving
- device_status --- {"<节点>",{"frame": [<第一帧>,<第二帧>...], 'frame_status':<帧计数>, "can_status":<CAN状态,非0表示正常连接>, "work_status": <设备工作信息>}}

函数

• Web应用接口

```
CANCommunication --- 'CAN模块,阻塞型'
setDeviceStatus --- setDeviceStatus '设定测定站状态,[[nodeld,"open_device"],
[nodeld,"close_device"]]' getDeviceStatus --- '获得测定站状态,返回["ON","00000"]'
```

逻辑

readme.md 6/13/2019

```
getFunctionCode --- '获取节点'
getNodelD --- '获取节点'
syncTime --- '同步时间'
deviceStart --- '上位机命令'
dataAnalyse --- '数据包解析'
clearTemp --- '解除接收态'
timeoutHandler --- '接收超时处理'
network_management --- '节点状态'
nodeMonitor --- '节点监控定时函数'
promiseRequest --- '处理数据包发送请求'
sysInit --- '设备状态初始化'
```

系统

```
CANHand --- 'CAN处理'
CANSocket --- 'CAN Socket 初始化'
CANSend --- 'CAN发送'
CANRecv --- 'CAN接收'
serverSend --- '上传数据'
timer --- '定时任务'
```

• Usr通信

```
arbitration_id,dlc,data,timestamp,is_extended_id,is_remote_frame属性 --- '消息体' msg2byte --- '消息转字节' byte2msg --- '字节转消息'
```