



SN: 960680105676

Tiempo: 03/07/2025 09:43:42

Nombre del cliente: N/A

Nombre del técnico: N/A

Nombre de tienda: CarsService	Teléfono: 0971 855976
Correo electrónico: N/A	País: N/A
Estado: N/A	Ciudad: N/A
Dirección 1: N/A	Dirección 2: N/A

Hacer: BENZ	Modelo: 203.040 - C 230 KOMP
Año: 2005	Desplazamiento: N/A
Número de bastidor: WDBRF40J35F674636	Cuentakilómetros: 183972 millas
Número de licencia: N/A	Versión de software del vehículo: V10.96

Sistema (15)	Estado (99)
--------------	-------------

SRS - Sistema de Restricción Inflable Suplemental	Falla 7
WSS-Sistema de sensores de peso (USA)	Sin culpa
OCP-panel de control de la parte de arriba	Falla 13
EIS - Interruptor electrónico de encendido y arranque/KG - Keyless Go (Equipos especiales)	Falla 1
UCP - Campo de mando superior	Falla 4
SAM_F - Módulo de registro de señales y activación, delante.	Falla 20
SAM TRAS. - Módulo de registro de señales y activación en el compartimento trasero	Falla 20
IC - Panel de Instrumentos	Falla 6
SCM - Módulo tubo envolvente	Falla 4
AGW - Audiogateway (gestión de redes MOST, gateway de diagnósticos, sintonizador de radio)	Falla 8
DCM_FL - Unidad de control de puerta delantera izquierda	Falla 4
DCM_FR - Unidad de control de puerta delantera derecha	Falla 3
DCM_RL - Unidad de control de puerta trasera izquierda	Falla 1

DCM_RR - Unidad de control de puerta trasera derecha	Falla 1
AC - Aire acondicionado	Falla 7

DTC

Sistema	Código	Descripción	Estado
SRS - Sistema de Restricción Inflable Suplemental	9007	The component or the signal line to the component S68/3(Driver-side seat belt buckle restraint systems switch) has Short circuit to positive or Open circuit.	Almacenado
SRS - Sistema de Restricción Inflable Suplemental	900B	The component or the signal line to the component S68/4(Passenger-side seat belt buckle restraint systems switch) has Short circuit to positive or Open circuit.	Almacenado
SRS - Sistema de Restricción Inflable Suplemental	907C	Fault in CAN communication with control unit WSS.	Almacenado
SRS - Sistema de Restricción Inflable Suplemental	907D	Fault in CAN communication with control unit WSS.	Almacenado
SRS - Sistema de Restricción Inflable Suplemental	907E	Fault in CAN communication with control unit WSS.	Almacenado

SRS - Sistema de Restricción Inflable Suplemental	9003	El suministro de voltaje de la unidad de control es muy baja(bajo voltaje).	Almacenado
SRS - Sistema de Restricción Inflable Suplemental	9058	N2/7(Restraint systems control unit): coding is faulty.	Almacenado
OCP-panel de control de la parte de arriba	B1062	The voltage supply of the sensors M12b1(Hall sensor 1) and M12b2(Hall sensor 2) has Short circuit or Open circuit.	Almacenado
OCP-panel de control de la parte de arriba	B1080	Fault in communication with component B38(Rain sensor) or open circuit in data cable to this component or Fault in communication with component B38/2(Rain/light sensor) or open circuit in data cable to this component.	Almacenado
OCP-panel de control de la parte de arriba	B10DF	Controlador CAN: CAN bus OFF	Almacenado
OCP-panel de control de la parte de arriba	B10D3	Error en comunicación CAN con unidad de control ICM.	Almacenado
OCP-panel de control de la parte de arriba	B10D6	Fault in CAN communication with control unit SAM-F.	Almacenado
OCP-panel de control de la parte de arriba	B10D1	Fault in CAN communication with control unit SCM [MRM].	Almacenado

OCP-panel de control de la parte de arriba	B10D0	Falla en la comunicación de CAN con la unidad de control EZS.	Almacenado
OCP-panel de control de la parte de arriba	B10D5	Culpa en la comunicación CAN con control unidad de REAR SAM.	Almacenado
OCP-panel de control de la parte de arriba	B10D7	La culpa en la comunicación de CAN con la unidad de control AAC.	Almacenado
OCP-panel de control de la parte de arriba	B1063	The sensors M12b1(Hall sensor 1) and M12b2(Hall sensor 2) have detected incorrect direction of rotation of motor M12(Roof system drive unit).	Almacenado
OCP-panel de control de la parte de arriba	B1060	Motor M12(Roof system drive unit) does not run.	Almacenado
OCP-panel de control de la parte de arriba	B1001	El suministro de voltaje de la unidad de control es muy baja(bajo voltaje).	Almacenado
OCP-panel de control de la parte de arriba	B1066	Roof system is not normalized.	Actual y almacenado
EIS - Interruptor electrónico de encendido y arranque/KG - Keyless Go(Equipos especiales)	B1001	Suministro de voltaje bajo	Almacenado
UCP - Campo de mando superior	9020	Fault in CAN communication with control unit N73(EIS [EZS] control unit).	Almacenado

UCP - Campo de mando superior	9026	Error de la comunicación CAN.	Almacenado
UCP - Campo de mando superior	9028	Fault in CAN communication with control unit N22 (AAC pushbutton control module). If the fault code 9028 appears without any complaints or problems, disregard and delete it from the memory.	Almacenado
UCP - Campo de mando superior	9035	Control module N72/1 (Upper control panel control unit) has detected undervoltage.	Almacenado
SAM_F - Módulo de registro de señales y activación, delante.	B1001	Component M5/1 (Windshield washer fluid pump) or the line to the component has a short circuit to ground or open circuit.	Almacenado
SAM_F - Módulo de registro de señales y activación, delante.	B1047	Component B12 (Refrigerant pressure sensor) or line to component has short circuit or open circuit. OR Component B12/2 (Refrigerant pressure and temperature sensor 1) or line to component has short circuit or open circuit. (Refrigerant pressure)	Almacenado
SAM_F - Módulo de registro de señales y activación, delante.	B1030	Control module UCP is not sending any data. If fault code occurs with no complaint reported and no malfunctions, erase fault memory and perform a function check.	Almacenado
SAM_F - Módulo de registro de señales y activación, delante.	B1031	Control module OCP is not sending any data. If fault code occurs with no complaint reported and no malfunctions, erase fault memory and perform a function check.	Almacenado

SAM_F - Módulo de registro de señales y activación, delante.	B1014	Component E1e3(Left standing and parking lamp) is faulty or the line to the component has a short circuit or open circuit.	Almacenado
SAM_F - Módulo de registro de señales y activación, delante.	B1028	Control module REAR SAM is not sending any data. If fault code occurs with no complaint reported and no malfunctions, erase fault memory and perform a function check.	Almacenado
SAM_F - Módulo de registro de señales y activación, delante.	B1029	Control module AAC is not sending any data. If fault code occurs with no complaint reported and no malfunctions, erase fault memory and perform a function check.	Almacenado
SAM_F - Módulo de registro de señales y activación, delante.	B1017	Component E2e5(Right turn signal lamp) is faulty or the line to the component has a short circuit or open circuit.	Almacenado
SAM_F - Módulo de registro de señales y activación, delante.	B1026	Control modules EZS and SCM [MRM] are not linked via the CAN bus. If fault code occurs with no complaint reported and no malfunctions, erase fault memory and perform a function check.	Almacenado
SAM_F - Módulo de registro de señales y activación, delante.	B1009	Component E2e2(Right low beam) is faulty or the line to the component has a short circuit or open circuit.	Almacenado
SAM_F - Módulo de registro de señales y activación, delante.	B1050	Circuit 30 has an undervoltage of < 8 V.	Almacenado

SAM_F - Módulo de registro de señales y activación, delante.	B1051	Circuit 30 has an undervoltage of < 10,5 V.	Almacenado
SAM_F - Módulo de registro de señales y activación, delante.	B1040	Control module ICM is not sending any data. If fault code occurs with no complaint reported and no malfunctions, erase fault memory and perform a function check.	Almacenado
SAM_F - Módulo de registro de señales y activación, delante.	B1010	Component Ele2(Left low beam) is faulty or the line to the component has a short circuit or open circuit.	Almacenado
SAM_F - Módulo de registro de señales y activación, delante.	B1003	Component M13(Heating water circulation pump) or the line to the component has a short circuit to ground or open circuit. If component M13(Heating water circulation pump) is not installed, check relevant coding and correct if necessary. Ignore fault code if it nevertheless occurs.	Almacenado
SAM_F - Módulo de registro de señales y activación, delante.	B1000	Component A9(AC compressor) or the line to the component has a short circuit to ground or open circuit.	Almacenado
SAM_F - Módulo de registro de señales y activación, delante.	B1012	Component E5/1(Left fog lamp is faulty or the line to the component has a short circuit or open circuit.	Almacenado

SAM_F - Módulo de registro de señales y activación, delante.	B1011	Component E5/2 (Right fog lamp) is faulty or the line to the component has a short circuit or open circuit.	Almacenado
SAM_F - Módulo de registro de señales y activación, delante.	B1032	The input signal 'circuit 15R' is not o.k.	Almacenado
SAM_F - Módulo de registro de señales y activación, delante.	B1025	The input signal 'circuit 15' is not o.k.	Almacenado
SAM TRAS. - Módulo de registro de señales y activación en el compartimento trasero	B1071	Component E19/1 (Left license plate lamp) has Short circuit or open circuit.	Almacenado
SAM TRAS. - Módulo de registro de señales y activación en el compartimento trasero	B1050	Component E3e2 (Left taillamp and parking lamp) has Short circuit or open circuit. (Outer)	Almacenado
SAM TRAS. - Módulo de registro de señales y activación en el compartimento trasero	B1054	Component E3e4 (Left stop lamp) has Short circuit or open circuit.	Almacenado
SAM TRAS. - Módulo de registro de señales y activación en el compartimento trasero	B1066	Component E3e1 (Left turn signal lamp) has Short circuit or open circuit.	Almacenado

SAM TRAS. - Módulo de registro de señales y activación en el compartimento trasero	B1059	Fault in communication with component B33(ATA inclination sensor) or there is a cable fault.	Almacenado
SAM TRAS. - Módulo de registro de señales y activación en el compartimento trasero	B1085	Component B4/1(Fuel gauge sensor, left half of tank) or line to component has short circuit or open circuit. Or Component B4(Fuel level sensor) or line to component has short circuit or open circuit.	Almacenado
SAM TRAS. - Módulo de registro de señales y activación en el compartimento trasero	B10A0	Component B4/2(Fuel gauge sensor, right half of tank) or line to component has short circuit or open circuit. Or Erase and ignore fault code: the component is not installed in this model series and(or) vehicle variant. Check the coding option 'Fuel tank sensor' in control module N10/2(Rear SAM control unit with fuse and relay module).	Almacenado
SAM TRAS. - Módulo de registro de señales y activación en el compartimento trasero	B1090	Fault in CAN communication with control unit N70(Overhead control panel control unit). If fault code occurs with no complaint reported and no malfunctions, erase fault memory and perform a function check.	Almacenado
SAM TRAS. - Módulo de registro de señales y activación en el compartimento trasero	B1096	Fault in CAN communication with control unit N72/1(Upper control panel control unit). If fault code occurs with no complaint reported and no malfunctions, erase fault memory and perform a function check.	Almacenado

SAM TRAS. - Módulo de registro de señales y activación en el compartimento trasero	B1095	Fault in CAN communication with control unit N10/1(Front SAM control unit with fuse and relay module). If fault code occurs with no complaint reported and no malfunctions, erase fault memory and perform a function check.	Almacenado
SAM TRAS. - Módulo de registro de señales y activación en el compartimento trasero	B1088	Fault in CAN communication with control unit N73(EIS [EVS] control unit). If fault code occurs with no complaint reported and no malfunctions, erase fault memory and perform a function check.	Almacenado
SAM TRAS. - Módulo de registro de señales y activación en el compartimento trasero	B1091	Fault in CAN communication with control unit N22/7(Comfort AAC pushbutton control module).If fault code occurs with no complaint reported and no malfunctions, erase fault memory and perform a function check.	Almacenado
SAM TRAS. - Módulo de registro de señales y activación en el compartimento trasero	B1065	Component E4e3(Right backup lamp) has Short circuit or open circuit.	Almacenado
SAM TRAS. - Módulo de registro de señales y activación en el compartimento trasero	B1051	Component E4e2(Right taillamp and parking lamp) has Short circuit or open circuit.(Outer)	Almacenado

SAM TRAS. - Módulo de registro de señales y activación en el compartimento trasero	B1046	Component E3e2 (Left taillamp and parking lamp) has Short circuit or open circuit.(Inner)	Almacenado
SAM TRAS. - Módulo de registro de señales y activación en el compartimento trasero	B1047	Component E4e2 (Right taillamp and parking lamp) has Short circuit or open circuit.(Inner)	Almacenado
SAM TRAS. - Módulo de registro de señales y activación en el compartimento trasero	B1072	Component E19/2 (Right license plate lamp) has Short circuit or open circuit.	Almacenado
SAM TRAS. - Módulo de registro de señales y activación en el compartimento trasero	B1055	Component E4e4 (Right stop lamp) has Short circuit or open circuit.	Almacenado
SAM TRAS. - Módulo de registro de señales y activación en el compartimento trasero	B1067	Component E4e1 (Right turn signal lamp) has Short circuit or open circuit.	Almacenado
SAM TRAS. - Módulo de registro de señales y activación en el compartimento trasero	B10A1	Error en la comunicación CAN con la unidad de control N80 (Módulo de la columna de dirección). Si el código de error ocurre sin un informe de quejas y sin malfunciones, borre la memoria de errores y realice la función de comprobación.	Almacenado

IC - Panel de Instrumentos	9112	Fault in CAN communication with control unit N10/8(Rear SAM control module).	Almacenado
IC - Panel de Instrumentos	9113	Fault in CAN communication with control unit SAM-F.	Almacenado
IC - Panel de Instrumentos	9115	Fault in CAN communication with control unit N22(AAC [KLA] control and operating unit). Ignore this fault code if no other complaints exist.	Almacenado
IC - Panel de Instrumentos	911A	Fault in CAN communication with control module SCM or Steering column module.	Almacenado
IC - Panel de Instrumentos	9133	Control module EZS has detected undervoltage.	Almacenado
IC - Panel de Instrumentos	9135	Sensor 2 for fuel level is jammed.	Almacenado
SCM - Módulo tubo envolvente	9346	Fault in CAN communication with control unit Instrument cluster.	Almacenado
SCM - Módulo tubo envolvente	9010	The supply voltage of component N80(Steering column module) is too low(undervoltage).	Almacenado
SCM - Módulo tubo envolvente	9350	Comunicación a través del interior de los CAN buses defectuoso.	Almacenado
SCM - Módulo tubo envolvente	9354	Fault in CAN communication with control unit SAM.	Almacenado

AGW - Audiogateway (gestión de redes MOST, gateway de diagnósticos, sintonizador de radio)	d242	Unidad de CD y DVD:Error en la unidad de CD/DVD	MEMOR IZADO
AGW - Audiogateway (gestión de redes MOST, gateway de diagnósticos, sintonizador de radio)	d243	CD/DVD:Error de lectura del CDSi no existe ninguna queja de usuario, se puede borrar la avería.	Actua l y memor izada
AGW - Audiogateway (gestión de redes MOST, gateway de diagnósticos, sintonizador de radio)	d241	Unidad de CD y DVD:No se puede expulsar el CD o DVD.Si no existen perturbaciones del funcionamiento o irregularidades, se puede ignorar el código de avería.	MEMOR IZADO
AGW - Audiogateway (gestión de redes MOST, gateway de diagnósticos, sintonizador de radio)	d203	El componente COMAND o AUDIO tiene temperatura excesiva.	MEMOR IZADO
AGW - Audiogateway (gestión de redes MOST, gateway de diagnósticos, sintonizador de radio)	d004	La unidad de control se ha desconectado por tener temperatura demasiado alta.	MEMOR IZADO

AGW - Audiogateway (gestión de redes MOST, gateway de diagnósticos, sintonizador de radio)	d147	El mensaje CAN de la unidad de control N73 (unidad de control EZS) falta o es erróneo.	MEMOR IZADO
AGW - Audiogateway (gestión de redes MOST, gateway de diagnósticos, sintonizador de radio)	d146	El mensaje CAN de la unidad de control N73 (unidad de control EZS) falta o es erróneo.	MEMOR IZADO
AGW - Audiogateway (gestión de redes MOST, gateway de diagnósticos, sintonizador de radio)	d140	Avería general del bus CAN	MEMOR IZADO
DCM_FL - Unidad de control de puerta delantera izquierda	B1010	N69/1 (la unidad de control de puerta delantera izquierda): El suministro de voltaje de la unidad de control es muy bajo (subtensión).	Almac enado
DCM_FL - Unidad de control de puerta delantera izquierda	B1501	S20/1s1 (el interruptor de ventana izquierdo delantero): El componente es colgado o tiene un circuito corto.o S21/2 (el interruptor de ventana delantera de energía de pasajero): El componente es colgado o tiene un circuito corto.	Almac enado

DCM_FL - Unidad de control de puerta delantera izquierda	B1502	S20/1s2 (el interruptor de la ventana de energía delantera derecha): El componente es colgado o tiene un circuito corto.o ignora el código de culpa y borra la memoria de culpa.	Almacenado
DCM_FL - Unidad de control de puerta delantera izquierda	B120B	E6/5 (el espejo exterior izquierdo gira a la lámpara de señal): El circuito abierto o la bombilla averiada	Almacenado
DCM_FR - Unidad de control de puerta delantera derecha	B1010	N69/2 (Unidad de control de la puerta delantera derecha): El voltaje de suministro de la unidad de control es demasiado bajo (bajo voltaje).	Almacenado
DCM_FR - Unidad de control de puerta delantera derecha	B1501	S21/2 (el interruptor de ventana delantera de energía de pasajero): El componente es colgado o tiene un circuito corto.o S20/1s1 (el interruptor de ventana de potencia izquierdo delantero): El componente es colgado o tiene un circuito corto.	Almacenado
DCM_FR - Unidad de control de puerta delantera derecha	B120B	E6/6 (lámpara de señal de giro del espejo exterior derecho): Circuito abierto o bombilla defectuosa	Almacenado
DCM_RL - Unidad de control de puerta trasera izquierda	B1010	N69/3 (Unidad de control de la puerta trasera izquierda): El voltaje de suministro de la unidad de control es demasiado bajo (bajo voltaje).	Almacenado

DCM RR - Unidad de control de puerta trasera derecha	B1010	N69/4 (la unidad de control de puerta delantera derecha): El suministro de voltaje de la unidad de control es muy bajo (subtensión).	Almacenado
AC - Aire acondicionado	B1598	Component M2/16 (Left and right defroster flaps actuator) is stiff or blocked.	Almacenado
AC - Aire acondicionado	B13A8	Error de comunicación de AC bus con el componente M2/15 (Actuador de la aleta del hueco de los pies derecha e izquierda)	Almacenado
AC - Aire acondicionado	B15A8	Componente M2/15 (Actuador de la aleta del hueco de los pies derecha e izquierda) esta cambiado o bloqueado.	Almacenado
AC - Aire acondicionado	B15C8	Componente M2/6 (Actuador de la aleta de sangrado de aire izquierda) esta cambiado o bloqueado.	Almacenado
AC - Aire acondicionado	B15D0	Componente M2/7 (Actuador de la aleta de sangrado de aire derecha) esta cambiado o bloqueado.	Almacenado
AC - Aire acondicionado	B1460	A32n1 (regulador del ventilador)	Almacenado
AC - Aire acondicionado	B1205	La presión de refrigerante es muy baja.	Actual y almacenado