

Informe de diagnóstico

THINKCAR



SN: 960680105676

Tiempo: 01/30/2026 13:37:53

Nombre del cliente: Alberto Ocampos

Nombre del técnico: Hugo Jara

Nombre de tienda: CarsService	Teléfono: 0971 855976
Correo electrónico: N/A	País: Paraguay
Estado: N/A	Ciudad: Cnel Oviedo
Dirección 1: N/A	Dirección 2: N/A

Hacer: USAFORD	Modelo: Ranger / Mazda B-Series / Troller
Año: 2017	Número de bastidor: MM7UR4DF3HW607732
Cuentakilómetros: 104981 kilómetros	Número de licencia: N/A

Pre-reparación

01/30/2026
13:37:53

Sistema (11)	Estado (43)
ABS (Sistema de Freno de Anti-bloqueo)	Falla 4

ACM (Módulo de Control de Audio)	Sin culpa
BCMii (Módulo de Control de Carrocería)	Falla 4
FCDIM (Módulo de la Interfaz del Display/Control Delantero)	Sin culpa
HVAC (Calefacción, Ventilación y A/C)	Falla 2
IPC (Módulo de Control del panel de Instrumentos)	Falla 3
PAM (Módulo de ayuda al estacionamiento)	Falla 6
PCM (Módulo de control del tren motriz)	Falla 20
RCM (Airbag)	Falla 3
SRM (Módulo de Reconocimiento de Voz)	Sin culpa
TCM (Módulo de Control de Transmisión)	Falla 1

DTC

Sistema	Código	Descripción	Estado
ABS (Sistema de Freno de Anti-bloqueo)	C0040 :12-68	Interruptor A del pedal de freno	Los DTC de memoria continua

ABS (Sistema de Freno de Anti-bloqueo)	C0040 :64- 68	Interruptor A del pedal de freno	Los DTC de memoria continua
ABS (Sistema de Freno de Anti-bloqueo)	U0001 :88- 28	Bus de comunicación CAN de alta velocidad	Los DTC de memoria continua
ABS (Sistema de Freno de Anti-bloqueo)	U0401 :00- 28	Inválidos datos se reciben de ECM/PCM A	Los DTC de memoria continua
BCMii (Módulo de Control de Carrocería)	B109B :15- 6C	Luz de la matrícula	Los DTC de memoria continua
BCMii (Módulo de Control de Carrocería)	B1D00 :15- 6C	Luz de cruce del lado izquierdo	Los DTC de memoria continua
BCMii (Módulo de Control de Carrocería)	B1D01 :15- 6C	Luz de cruce del lado derecho	Los DTC de memoria continua

BCMii (Módulo de Control de Carrocería)	B1115 :15- 6C	Control de la tercera luz de freno, consumo de corriente incorrecto, posiblemente bombilla incorrecta montada	Los DTC de memoria continua
HVAC (Calefacción, Ventilación y A/C)	U0155 :00- 08	Comunicación perdida con el módulo de control del panel de instrumentos (IPC) 'A'	Los DTC de memoria continua
HVAC (Calefacción, Ventilación y A/C)	U0422 :00- 08	Datos no válidos recibidos desde el módulo de control de la carrocería	Los DTC de memoria continua
IPC (Módulo de Control del panel de Instrumentos)	U0184 :00- 28	Se ha perdido la comunicación con la radio	Los DTC de memoria continua
IPC (Módulo de Control del panel de Instrumentos)	U0263 :00- 28	Se ha perdido la comunicación con el módulo de reconocimiento de voz	Los DTC de memoria continua
IPC (Módulo de Control del panel de Instrumentos)	U2200 :44- 68	Memoria de configuración del módulo de control corrupta	Los DTC de memoria continua

PAM (Módulo de ayuda al estacionamiento)	B1B44:01-AF	Sensor trasero derecho exterior.	Los DTC de memoria continua
PAM (Módulo de ayuda al estacionamiento)	B1B46:01-AF	Sensor interior trasero derecho	Los DTC de memoria continua
PAM (Módulo de ayuda al estacionamiento)	B1B50:01-AF	Sensor trasero izquierdo interior.	Los DTC de memoria continua
PAM (Módulo de ayuda al estacionamiento)	B1B48:12-A4	Sensor exterior trasero izquierdo	Los DTC de memoria continua
PAM (Módulo de ayuda al estacionamiento)	B1B48:01-AF	Sensor exterior trasero izquierdo	Los DTC de memoria continua
PAM (Módulo de ayuda al estacionamiento)	U3003:16-A4	Tensión de la batería	Los DTC de memoria continua

PCM (Módulo de control del tren motriz)	P0001 :00- 28	Interrupción del circuito de control del regulador de volumen de combustible A	Los DTC de memoria continua
PCM (Módulo de control del tren motriz)	P0671 :00- 6C	Interrupción en el circuito de la bujía de calentamiento del cilindro 1	Los DTC de memoria continua
PCM (Módulo de control del tren motriz)	P0672 :00- 6C	Interrupción en el circuito de la bujía de calentamiento del cilindro 2	Los DTC de memoria continua
PCM (Módulo de control del tren motriz)	P0673 :00- 6C	Interrupción en el circuito de la bujía de calentamiento del cilindro 3	Los DTC de memoria continua
PCM (Módulo de control del tren motriz)	P0674 :00- 6C	Interrupción en el circuito de la bujía de calentamiento del cilindro 4	Los DTC de memoria continua
PCM (Módulo de control del tren motriz)	P064C :00- 68	Módulo de control de bujía incandescente 1	Los DTC de memoria continua

PCM (Módulo de control del tren motriz)	P0116 :00-64	Rendimiento/rango del circuito de sensor 1 de temperatura de refrigerante del motor	Los DTC de memoria continua
PCM (Módulo de control del tren motriz)	P0016 :62-28	Correlación entre posición del cigüeñal y posición del árbol de levas, bancada 1, sensor A.	Los DTC de memoria continua
PCM (Módulo de control del tren motriz)	P0341 :29-28	Rango/funcionamiento de circuito de sensor de posición de árbol de levas A (grupo 1 o sensor solo)	Los DTC de memoria continua
PCM (Módulo de control del tren motriz)	P0335 :31-68	Circuito A de sensor CKP	Los DTC de memoria continua
PCM (Módulo de control del tren motriz)	P2291 :00-28	Presión de control de los inyectores demasiado baja durante el arranque.	Los DTC de memoria continua
PCM (Módulo de control del tren motriz)	P228D :00-28	El regulador de presión del combustible A ha superado los límites de control: presión demasiado alta	Los DTC de memoria continua

PCM (Módulo de control del tren motriz)	P0700 :00-28	Sistema de control de transmisión (solicitud de MIL)	Los DTC de memoria continua
PCM (Módulo de control del tren motriz)	P1A05 :93-28	Señal de régimen del motor deseado	Los DTC de memoria continua
PCM (Módulo de control del tren motriz)	U0129 :00-28	Pérdida de comunicación con el módulo de control del sistema de frenos A	Los DTC de memoria continua
PCM (Módulo de control del tren motriz)	P0857 :00-28	Fallo de funcionamiento/límites de señal de entrada del control de tracción	Los DTC de memoria continua
PCM (Módulo de control del tren motriz)	U0415 :86-28	Datos no válidos recibidos del módulo de control del sistema de frenos antibloqueo (ABS)	Los DTC de memoria continua
PCM (Módulo de control del tren motriz)	U0418 :94-28	Datos recibidos del módulo de control del sistema de frenos A no válidos	Los DTC de memoria continua

PCM (Módulo de control del tren motriz)	P0857 :41- 28	Fallo de funcionamiento/límites de señal de entrada del control de tracción	Los DTC de memoria continua
PCM (Módulo de control del tren motriz)	P1935 :00- 28	Señal del sensor/interruptor de frenos	Los DTC de memoria continua
RCM (Airbag)	B0020 :13- 8B	Airbag lateral izquierdo: control de despliegue.	Los DTC de memoria continua
RCM (Airbag)	B0028 :13- 8B	Airbag lateral derecho: control de despliegue.	Los DTC de memoria continua
RCM (Airbag)	U3003 :16- 08	Tensión de la batería	Los DTC de memoria continua
TCM (Módulo de Control de Transmisión)	U0401 :00- 28	Inválidos datos se reciben de ECM/PCM A	Los DTC de memoria continua