# ازمایش سوم موضوع: شمارنده ۴ رقمی توسعه یافته

تاریخ آزمایش: ۱۴۰۲/۷/۲۶

استاد: مهندس جوادی جواد فرجی (۹۹۵۲۲۰۰۵) محمد رحمانی (۹۷۵۲۱۲۸۸)

### ورودی و خروجی:

نسبت به آزمایش قبلی ورودی reset اضافه شده است. چهار خروجی seg\_bin\_s که هر کدام برای ۴ بیت برای نمایش باینری اعداد روی تایمر است. خروجی alarm که برای آلارم است.

### • تغییر تایمر به ساعت:

برای این کار کافیست بخشی از کد که جفت رقم دقیقه و ثانیه را که بعد از ۹۹ تبدیل به ۰۰ میکند را بعد از ۵۹ تبدیل به صفر کنیم و در صورت نیاز یک واحد به دقیقه شمار اضافه شود. سلکت مربوط به دو نقطه میان دو جفت رقم دقیقه و ثانیه را روشن میکنیم.

```
if (counterseg1 < "1001") then
    counterseg1 := counterseg1 + 1;
else
    counterseg1 := "0000";
        if (counterseg2 < "0101") then
            counterseg2 := counterseg2 + 1;
            counterseg2 := "0000";
            if (counterseg3 < "1001") then
                counterseg3 := counterseg3 + 1;
            else
                counterseg3 := "0000";
                if (counterseg4 < "0101") then
                    counterseg4 := counterseg4 + 1;
                    counterseg4 := "0000";
                end if;
            end if;
        end if;
    end if:
```

# نمایش باینری اعداد خروجی:

برای این کار کافیست مقادیر **CountersegSig** را به خروجی
های جدیدی که تعریف کرده ایم
انتقال دهیم.

```
seg_bin_s0 <= counterseg1sig;
seg_bin_s1 <= counterseg2sig;
seg_bin_m0 <= counterseg3sig;
seg_bin_m1 <= counterseg4sig;
```

نکته: این قطعه کد نباید در پروسه باشد و نیاز است در هر بار رندر این اتفاق تکرار شود.

### • تنظيم آلارم:

برای تنظیم آلارم، نیاز است که در یک زمان مشخص، خروجی alarm را که به طور پیشفرض مقدار صفر دارد را یک میکنیم.

نکته: در اینجا آلارم در لحظه ۱:۱۰ فعال می شود و بعد از آن خاموش می شود.

```
if(counterseg1 = "0000" and counterseg2 = "0001" and counterseg3 = "0001" and counterseg4 = "0000") then
    alarm <= '1';
else
    alarm <= '0';
end if;</pre>
```

# if(reset /= '1') then counterseg1 := "0000"; counterseg2 := "0000"; counterseg3 := "0000"; counterseg4 := "0000"; end if;

### • تنظیم کردن reset:

برای این کار کافیست در پروسه ای که متغیرهای counterseg در آن قرار دارند. با یک شدن مقدار reset، تمام مقادیر متغیر های counterseg برابر "۰۰۰۰" شوند.

### • تنظیم start و stop:

برای این کار باید یک پروسه و دو کلید start و stop در نظر بگیریم. یک سیگنال که برای ذخیره کردن وضعیت تایمر به کار میرود به اسم holder که مقدار صفر آن برای Start است.

نکته: باید در فایل ucf دو خط اضافی بنویسیم که بیانگر این است که داریم از کلیدها، کاربردی مانند کلاک میگیریم ولی کلاک نیستند.

NET "start\_btn" CLOCK\_DEDICATED\_ROUTE = FALSE;
NET "stop btn" CLOCK DEDICATED ROUTE = FALSE;

```
process(start_btn, stop_btn)
begin
    if(start_btn = '0') then
    holder <= '0';
    elsif(stop_btn = '0') then
    holder <= '1';
    end if;
end process;</pre>
```

## مپ کردن خروجی ها به روی fpga:

برای مپ کردن روی برد های fpga، با استفاده از داکیومنت موجود، این خطوط را داخل فایل ucf قرار میدهیم:

```
NET "gclk" CLOCK_DEDICATED_ROUTE = FALSE;
NET "start btn" CLOCK DEDICATED ROUTE = FALSE;
NET "stop_btn" CLOCK_DEDICATED_ROUTE = FALSE;
NET "gclk" LOC = P184;
NET "seg_data[0]" LOC = P10;
NET "seg_data[1]" LOC = P7;
NET "seg data[2]" LOC = P11;
NET "seg data[3]" LOC = P5;
NET "seg_data[4]" LOC = P4;
NET "seg_data[5]" LOC = P12;
NET "seg_data[6]" LOC = P9;
NET "seg_sel[0]" LOC = P15;
NET "seg_sel[1]" LOC = P20;
NET "seg_sel[2]" LOC = P19;
NET "seg sel[3]" LOC = P18;
NET "seg sel[4]" LOC = P16;
NET "seg_bin_s0[0]" LOC = P42;
NET "seg_bin_s0[1]" LOC = P43;
NET "seg_bin_s0[2]" LOC = P44;
NET "seg_bin_s0[3]" LOC = P45;
NET "seg_bin_s1[0]" LOC = P46;
NET "seg bin s1[1]" LOC = P48;
```

```
NET "seg_bin_s1[2]" LOC = P50;
NET "seg_bin_s1[3]" LOC = P51;
NET "seg_bin_m0[0]" LOC = P61;
NET "seg_bin_m0[1]" LOC = P62;
NET "seg_bin_m0[2]" LOC = P63;
NET "seg_bin_m0[3]" LOC = P64;
NET "seg_bin_m1[0]" LOC = P65;
NET "seg_bin_m1[1]" LOC = P67;
NET "seg_bin_m1[2]" LOC = P68;
NET "seg_bin_m1[3]" LOC = P71;
NET "reset" LOC = P189;
NET "reset" LOC = P189;
NET "stop_btn" LOC = P190;
NET "start_btn" LOC = P185;
```

### اجرای برنامه بر روی برد fpga:

- Synthesize
- 2. Implement design
- 3. Generate programming

در این سه مرحله گزینه run را میزنیم و در صورتی که مشکل خاصی در برنامه وجود نداشته باشد و به باگ نخوریم به مرحله بعد میرویم.

### 4. Impact

با استفاده از این برنامه، فایل باینری ساخته شده را به programmer انتقال میدهیم و programmer این برنامه را روی بردهای fpga اجرا میکند.