
# RoBoNav Bouées de régates autonomes

# Application pour smartphone

Nicolas FERRY < nicolas.ferry@icam.fr > (ICAM), Enora FREMY < enora.fremy@2024.icam.fr > ICAM), Marie LOUVET < marie.louvet@2024.icam.fr > (ICAM), Jean FRUITET < jean.fruitet@free.fr > (ARBL)

Lors de régates de voiliers radiocommandés l'une des difficultés dans le placement des bouées provient de la variabilité du vent qui peut changer plusieurs fois de direction en cours de régate en fonction des conditions météo. Or les régates doivent s'effectuer sur un parcours type constitué de 6 bouées disposées par paires en travers de l'axe du vent.

Le repositionnement est consommateur de temps et n'est pas sans risque pour ceux qui s'en chargent. Il nécessite de mettre une annexe à l'eau ; d'autre part il y a des plans d'eau sur lesquels il n'est pas possible de mouiller des bouées ce qui est un argument pour des bouées autonomes positionnées par GPS.



Problématique : repositionner les bouées en travers du vent quand la direction de celui-ci change.

#### Introduction

RoBoNav est un projet destiné à mettre en œuvre une constellation de bouées de régates autonomes pour la voile radio commandée.

Les bouées sont pilotées à distance soit par des radiocommandes soit avec une interface hommemachine tournant comme une application sur Smartphone ou Tablette.

Ce document détaille l'implantation de cette interface.

## Architecture de l'application RoBoNav

Nous avons utilisé MIT App Inventor pour développer cette application. MIT App Inventor permet de créer une application graphique portable multi plateforme en programmation de blocs. Lien permettant de créer une application Android gratuitement et en ligne: <a href="https://appinventor.mit.edu/">https://appinventor.mit.edu/</a>



L'application générée est de type Ground Control Station – Sation de Contrôle à Terre destinée à piloter à distance une constellation de bouées autonomes dans la cadre du Projet RoBoNav.

L'interface mime une radio commande avec ses différents manches de contrôles (GAZ, ROTATION, INTERRUPTEUR), cartographie du plan d'eau et pour chaque bouée de la constellation, affichage de la position des bouées, état et niveau des capteurs.

Quand une action manuelle est effectuée sur l'un des actionneurs un ordre est envoyé à la bouée sélectionnée, soit pour la déplacer, soit pour lui attribuer une mission.

La communication à distance utilise un point d'accès WiFi et des trames (diagrammes) UDP. Les ordres sont communiqués sous la forme de "Blockchains" (train de chaînes de caractères). Le traitement des commandes reçues par la bouée est effectué par une carte électronique embarquée de type Arduino qui convertit les ordres reçus en signaux PWM activant différents effecteurs de bouée ciblée : interrupteurs et moteurs.

La bouée est munie de capteurs de position (GPS, Boussole) et de tension électrique dont les valeurs sont retournés à l'application permettant de positionner les bouées sur une carte du plan d'eau.

Les trains de commandes sont préfixés par des "mots clés" qui permettent de repérer et d'interpréter ces commandes .

## Création d'une application MIT App Inventor

Le générateur d'application MIT App Inventor génère un fichier de type .apk pour Android qui peut ensuite être publié sur un Google PlayStore ou un AppleStore.


Procédure de mise en ligne de l'application Android : <a href="https://fr.yeeply.com/blog/publier-application-google-play-store/">https://fr.yeeply.com/blog/publier-application-google-play-store/</a>

#### Pour résumer les étapes, il faut:

- Créer une compte développeur sur GooglePlay (coût unique de 25 USD);
- Cliquer sur "Toutes les applications" puis "Créer une application" ;
- Créer et remplir une liste Play Stores (avec les informations accessibles aux utilisateurs)
- Télédéverser le fichier .apk de l'application et choisir le type de publication (Test interne, fermé, ouvert)
- Définir la classification du contenu de l'application (primordial car si non classifié, l'application pourrait être retirée)
- Définir le prix et la distribution de l'application
- Soumettre l'application à un examen (il faut attendre un contrôle vert sur chaque section)
- Attendre que la version de déploiement soit disponible (cela peut prendre quelques jours).

# Page d'accueil de l'application RoBoNav

La page d'accueil a plus une fonction graphique que de commande de la bouée. Elle permet de présenter l'application et les personnes partenaires de l'application. Elle permet également de faire le lien avec la page où se trouve la télécommande et la page où se trouve la carte.




Ecran 1 - RoBoNav - (cc) ICAM - ARBL 2023

Cette fenêtre n'ayant pas beaucoup de fonctionnalités, peu de blocs y sont associés. Seuls les blocs de changement d'écran (screen) existent. L'écran 2 (screen 2) correspond à la page de la cartographie (map).



#### Télécommande


Voici à quoi ressemble l'interface de l'application sur l'écran télécommande. En légende sont inscrites toutes les appellations utilisées dans la partie des blocs.



#### Bloc d'initialisation


Ce bloc à pour objectif d'initialiser toutes les variables lors du lancement de l'application, ou lors de l'ouverture de nouvelle fenêtre.

Tout d'abord nous initialisons toutes les variables globales:



Chaque voie correspond à une voie physique d'une télécommande classique.

Puis nous initialisons les variables liées à la télécommande:



#### Changement de l'adresse IP de la bouée

Lorsque l'on clique sur le bouton *changer IP*, alors un pop-up apparaît avec le texte du *title* et du *message* ainsi que 2 boutons: "oui", "non"

Si l'utilisateur choisit de cliquer sur « oui », alors le bloc suivant permet de rentrer et dans le label et dans la variable IP\_bouee la nouvelle adresse IP (texte qui était noté dans la Texte Box "Txt\_box\_Nex\_IP".

```
when Notifier1 · AfterChoosing

choice

do if compare texts get choice · = · ( oui " then set Label. Text · of component Lbl IP_Bouee · to Txt_box_New_IP · . Text · set global IP_bouee · to Lbl_IP_Bouee · . Text ·
```

Ajout du numéro de bouée à la fin de l'adresse IP, en fonction du choix de bouée

Ce bloc permet que lorsque l'on change le numéro de bouée choisit dans le *spinner*, le numéro choisi vient s'ajouter à l'adresse IP préexistante.

```
when Spinner_IP_bouee v .AfterSelecting
selection
do set Lbl_IP_Bouee v . Text v to poin ( Lbl_IP_Bouee v . Text v )
Spinner_IP_bouee v . Selection v
set global IP_bouee v to ( Lbl_IP_Bouee v . Text v
```

N.B.: Pour le moment les chiffres ne viennent pas se remplacer mais s'ajouter. Ainsi pour changer de numéro de bouée, il faut d'abord changer l'IP grâce au bouton, puis choisir le numéro de bouée!

#### Contrôler l'envoi des données

Afin de contrôler l'envoi des données et éviter la saturation des informations envoyées à la carte de programmation lors de l'utilisation de la télécommande présente sur l'application, nous avons utilisé une horloge (ou clock)

Voici le bloc associé à cette fonction:

```
when Clock1 .Timer

do if Btn_ON . Checked then call SendDataRC1 ...
```

Envoi des blocs de caractères correspondant aux voies de la bouée:

Pour pouvoir faire le lien entre l'application et la bouée, nous envoyons des trains de données grâce au protocole UDP.

Pour récupérer les données concernant RC1 (le mode 4 voies), voici le bloc utilisé:

```
to SendDataRC1
   initialize local data to
                                     RC1
                                                           Le train de caractère commencera par RC1,
                                    . 8 .
                                                           afin que l'on puisse identifier sa source. Le
                                    get global Voie1
                                                           séparateur choisis entre les différentes
                                                           informations est un ";". Seront mises en séries
                                    gel global Voie2
                                                           toutes les valeurs récupérés des voies 1 à 4.
                                    gel global Voie3
                                    get global Voie4
                                    -8"
      set Lbl_UDPData ... Text ... to get data
                                                          Cette partie permet l'envoie des données selon
                                                          le protocole UDP à l'IP de la bouée
       🔯 initialize local res to 🐞
                              call UDPXmitter1 -
                                           RemoteHost
                                                        join Lbl_IP_Bouee Text
                                                                 Spinner_IP_bouee - SelectionIndex
                                                        1012
                                            RemotePort
                                                        get data
                      get res = # 0
                    Lbl_UDPData . Text to UDPXmitter1
```

De même, nous avons construit le même type de bloc pour RC2, mais cette fois-ci avec non pas 4 voies dans le haut du bloc, mais 8 voies.

Envoie des blocs de caractères correspondant au "Bouton ON" de la bouée:

Ces blocs correspondent à l'appelle de la fonction "SendDataON" lorsque le bouton est coché et décoché. Lorsque celui-ci est coché, on attribue la valeur "true" à la variable globale "btn\_ON\_value", et lorsque celui-ci est décoché, la valeur false.

```
when Btn_ON · .GotFocus

do set global btn_ON_value · to true · call SendDataON · call SendDataON ·
```

La fonction "SendDataON" correspond à l'envoi du train de caractère à la carte programmable:

```
to SendDataON
    initialize local data to
                            ioin 🔯
                                       ON
                                      get global btn ON value
                                       .
      set Lbl UDPData . Text to get data
                               call UDPXmitter1 ... XmitTo
        initialize local res to
                                             RemoteHost
                                                          Lbl_IP_Bouee *
                                                                         Text -
                                             RemotePort
                                                          1012
                                                Message
                                                          get data -
                       get res
                                    Text to
                     Lbl UDPData -
                                                UDPXmitter1 -
                                                               LastErrorCode
```

#### Récupération des données du joystick et mise à l'échelle des valeurs

Les blocs ci-dessous correspondent aux blocs permettant de modéliser les joysticks de la télécommande. Vous ne trouverez que ceux pour le joystick de gauche. Cependant il existe exactement le même bloc pour le joystick droit.

```
when Joy_Left .Dragged
startX startY prevX prevY currentX currentY
do set global Voie1 to round
                                min 🔻
                                           1000
                                                     get currentX
                                                                       10
                                           2000
    set global Voie2 v to round v
                                 max 🔻
                                             2000
                                                            get currentY •
                                           1000
    set Joy_Left . X . to
                          get currentX •
    set Joy_Left ▼ . Y ▼ to
                           get currentY •
    set Voie1 . ThumbPosition .
                              to (
                                   get global Voie1
    set Voie2 . ThumbPosition to
                                   get global Voie2
when Joy_Left .TouchUp
 x y
    set global Voie1 to 1500
     set global Voie2 To
     set Joy_Left . X r to
                               50
     set Joy_Left . Y
                               50
     set Voie1 •
                 . ThumbPosition ▼ to
                                        get global Voie1
     set Voie2 🕶
                  ThumbPosition •
                                        get global Voie2 -
                                   to
```

#### Modélisation des interrupteurs de la télécommande

Afin de modéliser les huit voies de la télécommande, nous avons rajouté des boutons "Action L" et "Action R" pour modéliser les commutateurs 2 positions, ainsi que des spinners "Mode L" et "Mode R" pour modéliser les commutateurs trois positions.

```
when Action_L v . Changed
do if Action_L v . Checked v
then set global Voie5 v to 2000
else set global Voie5 v to 1000
call SendDataRC2 v
```


Bloc permettant que lorsque le Action\_L est sélectionné, une valeur de 2000 est renvoyée sur la voie 5

```
when Mode L . AfterSelecting
 selection
    🗘 if
               compare texts | Mode L -
                                          Selection •
                                                                Mode1
          set global Voie6 to 1000
               compare texts
                              Mode L ▼
                                          Selection •
                                                                Mode2
          set global Voie6 v to
                                 1500
    then
    else if
                                          Selection •
               compare texts
                              Mode L ▼
                                                                Mode3
           set global Voie6 •
           set global Voie6 🔻
    call SendDataRC2 •
```

Ce bloc permet qu'en fonction de la sélection (Mode 1, 2, 3), les valeurs renvoyées sur la voie 6 soient différentes


#### Récupération des données de la voies 1 à 4

Le rôle de l'application est de capter les ordres réalisés sur l'écran et de les transmettre à la bouée. Pour cela nous utilisons un protocole UDP, et envoyons les valeurs récupérées sur chaque voies sous forme d'un train de caractères. Voici le bloc permettant cet envoi.




#### Récupération des données de la voie 1 à 8:

Pour la récupération des 8 voies d'un seul coup, nous avons réalisé le même type de bloc que dans la partie ci-dessus, en ajoutant simplement les voies de 5 à 8 dans la première partie du bloc. Voici la partie concernée par le changement dans le bloc.




# Map



### Initialisation des paramètres

```
when Screen2 Initialize
    set global IP_bouee to call TinyDB1 .GetValue
                                                    IP_Bouee
                                 valuelfTagNotThere
    set Lbl_IP_Bouee . Text . to
                                 ioin Lbl_IP_Bouee Text
                                           Spinner_IP_Bouee -
                                                             Selection -
    set Txt_Box_New_IP . Text . to Lbl_IP_Bouee
                                                   Text -
    add items to list list get global lstCibles
                   item get global currentMarker
    set UDPXmitter1 . BinaryMode . to false .
    set UDPXmitter1 . LocalPort to 0
    set UDPXmitter1 . RemotePort to 1012
    set UDPXmitter1 .
                     RemoteHost to Lbl_IP_Bouee
                                                      Text -
```

#### Création d'un point GPS cible sur la carte:



Ce bloc fait appel, à la fin, à la fonction "UpdateCibleDisplay". La fonction est détaillée ci-dessous. Cette fonction permet de mettre à jour l'affichage des données concernant le numéro de cible, et les coordonnées GPS du marqueur créé.

```
to UpdateCibleDisplay

do

in set Label1 . Text to Marker. Title

of component get global currentMarker .

set Lbl_Lat . Text to Marker. Latitude .

of component get global currentMarker .

set Lbl_long . Text to Marker. Longitude .

of component get global currentMarker .
```

#### Suppression d'un marqueur cible:

Ce bloc permet que lorsque l'on appuis sur le bouton "DEL", le marqueur sélectionné à ce momentlà est supprimé, et les données associées également.

Ce bloc fait appelle à deux fonctions:

UpdateCibleDisplay (déjà présenté ci-dessus)

UdateCiblesNumber

Cette deuxième fonction permet d'ajouter un numéro de bouée, et donc une nouvelle cible dans la liste des bouées:

```
to UpdateCiblesNumber
do
    initialize local numCible to
         for each item in list
                             all but last of list get global lstCibles
            set Marker. Title
                  of component
                                 get item
                                             Cible N°
                                 🔯 join
                                            get numCible
             set Marker. Description
                        of component
                                       get item
                                       get numCible
                                  to
             set numCible r to
                                  get numCible •
```


#### Gestion de l'adressage IP de la bouée:

Pour le changement d'adresse IP, nous avons procédé de la même manière que pour la télécommande, voici donc les blocs concernés:

```
when Spinner_IP_Bouee . AfterSelecting
 selection
do set Lbl_IP_Bouee . Text to join Lbl_IP_Bouee . Text
                                             Spinner_IP_Bouee Selection
    set global IP_bouee - to Lbl_IP_Bouee -
when Btn_Changer_IP . Click
    call Notifier2 - ShowChooseDialog
                                       Voulez-vous remplacer l'adresse IP?
                           message
                                      Changer l'adresse IP
                                title
                         button1Text
                                      Oui
                         button2Text
                                      Non
                          cancelable
                                     false -
when Notifier2 AfterChoosing
 choice
    © if
              compare texts get choice
                                         (5,53)
                                                Oui
          set Label. Text
                           Lbl_IP_Bouee -
              of component |
                           Txt_Box_New_IP - Text -
          set UDPXmitter1 . RemoteHost . to Lbl_IP_Bouee .
```

Envoi du train de caractère pour récupérer le numéro de bouée et les coordonnées GPS de la bouée:

Pour la réalisation de l'envoi de trains de caractère permettant de récupérer pour une bouée donnée les coordonnées (longitude et latitude) visées, nous avons utilisé deux blocs différents. Tout d'abord nous avons fabriqué la fonction permettant de créer le train de caractère que nous souhaitons envoyer. Nous avons choisi le mot "GPS" comme mot repère du bloc, qui nous permettra ainsi d'identifier la réception d'un bloc possédant les coordonnées visées de la bouée lors du traitement des blocs dans la partie Arduino.



Puis nous avons réalisé les conditions d'appel de la fonction :

Lorsque le Bouton Go est cliqué, alors les coordonnées de la cible sélectionnée sont envoyées au récepteur WiFi de la carte embarquée.

# Conclusion

Ce projet a été réalisé dans le cadre de la formation de 4ème année d'Enora FREMY et Marie LOUVET à l'ICAM de Nantes sous la direction de Nicolas FREMY.

https://www.icam.fr/les-campus/icam-nantes/

Jean FRUITET à assuré le suivi du projet pour l'Association Radiomodéliste des Bords de Loire <a href="https://www.arbl.fr">https://www.arbl.fr</a>

Il est soumis à une licence de CopyLeft Creative Commons « Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions » CC BY-SA



## Références

« RoBoNav - Bouées robot pour la VRC », projet de mineure en quatrième année de formation à l'Ecole d'ingénieur ICAM Nantes.

MIT App Inventor : Générateur d'application multi plateforme par assemblage de blocs. https://appinventor.mit.edu/

Ce projet utilise une extension MIT App Inventor pour la communication UDP entre les bouées. https://ullisroboterseite.de/android-AI2-UDP-en.html

Ce projet est inspiré des BuoyBots de Andrew R. Wilson <andrewRwilson62@gmail.com>

https://www.youtube.com/watch?v=dJOPf-hZqxM&t=12s

https://www.facebook.com/buoybot/

https://www.buoybot.com.au/

https://www.youtube.com/channel/UC4bFbzEi-i1VW942aT6dpFA