# MR1 代码分析

File: MR1-V6.0 Author:任云帆

E-mail: ryf hitsz@163.com

# 更新说明

版本号	更新日期	操作人	更新内容
v6.1	2019/2/28	任云帆	更新了陀螺仪解码函数,MR1结构体中增加了陀螺仪信息。

### 声明

- 1.本代码基于STM32F427IIH6开发,编译环境为Keil 5,基于FreeRTOS进行开发。
- 2.本代码只适用于Robocon 2019MR1机器人,不建议用于其他用途
- 3.本代码以UTF-8格式编码,请勿以ANSI编码形式打开
- 4.本代码最终解释权归哈尔滨工业大学(深圳) Robocon战队所有
- Copyright (c) 2019 哈尔滨工业大学 (深圳) Robocon战队 版权所有

### 0 作者说明

本代码为2019robocon比赛MR1半自动机器人设计。采用软件工程常用的模块分离思想,将工程分为输入、输出、处理、支持等四个部分。其中输入输出包含了基于CAN总线的电机控制和基于USART串口通讯的遥控器以及陀螺仪数据传输;处理模块包含了主要功能源文件(Mission.c)和全局变量初始化源文件(MR1Init.c);支持模块包含了PID计算,独立看门狗等。由于工程量较小,为了保证变量的整齐,我尽量的将有用的变量整合到MR1\_s结构体中,方便全局变量的共享。代码整体构成结构清晰,方便后续的功能添加。为保证迭代开发的一致性,下面对文件名和变量名的命名进行规范。

#### 命名规范

类型	命名方式	举例
文件名	首字母大写	Mission.c
结构体	统一使用typedef,并且在名称后面加 _s	typedef struct {} MR1_s;
枚举类型	统一使用typedef,并且在名称后面加 _e	typedef enum {} WorkState_e
宏定义	全部使用大写	#define LENGTH 30

# 1控制板配置

见文件: 2019RC\_MR1.pdf

## 2 外部资源调度

• CAN总线两个


- USART两个分别用于接收遥控器消息 和陀螺仪消息
- freeRTOS三个线程 一个用于主运动 一个备用 一个用于LCD状态显示
- 内部时钟TIM7作为freeRTOS控制时钟

# 3 遥控器三档开关说明

	上	中	下
左侧开关	L1	L2	L3


右侧开关	L1	L2	L3
R1	自动运动到交接令牌处	停止状态	拾取兽骨
R2	全手动模式	停止状态	转移兽骨
R3	交接令牌微调	停止状态	发射兽骨

# 4 代码结构






#### 三档开关功能解析




## 5 代码解析



#### **5.1 Process**

该组中包含四个文件,除了cube生成的main.c和freertos.c外,还有定义全局变量的VarInit.c和包含所用工作的 Mission.c 。其中MR1\_s的数据结构如下。



包含了所有电机信息、移动信息和状态信息。

Mission.c文件中包含了所有MR1的工作函数,并在主循环中通过switch函数判断机器人状态执行相应工作。


### 5.2 Support

该组中主要包含了模拟看门狗和PID计算以及LED闪烁功能。

看门狗其实就是一个定时器,从功能上说它可以让微控制器在程序发生意外(程序进入死循环或跑飞)的时候,能重新回复到系统刚上电状态,以保障系统出问题的时候可以重启一次。说的复杂一点,看门狗就是能让程序出问题是能重新启动系统。

#### 5.3 Receive

该组中主要包含了CAN通讯接收和串口通讯接收两个模块,分别接收和解码两组数据。其中UsartReceive解码遥控器信息后,实时改变了MR1的工作状态。陀螺仪数据帧如下:



系统以数据包的形式发送数据,每个数据包包含 28 个字节,其中包头 2 个字节,包尾 2 个字节。中间 24 字节为数据,以 4 个字节为单位(LSB),分别为三轴角度值,2 个坐标值,和一个角速度值。这些数据的存储方式为单精度浮点数(754 标准,即浮点数的二进制表示,S 符号位,E 阶码,M 尾数),在 C 语言里为 float 型数据,解析请参考附录例程。

#### 5.4 Send

该组目前仅有一个文件SendSignal.c, 仅包含CAN通讯的输出函数, 发布电机电流信号。

## 6 致谢

感谢:谢胜提供代码编写思路感谢:陆伟建整理代码思路感谢:王震东等提供PID算法

感谢: 欧阳俊源提供字符串命令解码算法感谢: 刘朝晖、林靖等提供四轮小车轮速模型

## 报错解决

1)

Member reference base type 'int' is not a structure or union

解决:extern 变量时没有带上错误类型

错误写法: extern MR1

正确写法: extern MR1\_s MR1

2) 没有打开电源供电导致遥控器无法接收。

3) 没有为开发板提供动力电源导致CAN信号无法接受

- 4) 在主循环中加入Delay导致PID计算跑飞,电机工作不正常。
- 5) 串口接收中断启用多次失败,改用DMA得以解决。
- 6) 字符串截断问题

目前无法实现随机字符串的读写,只能严格定义HAL\_UART\_Receive\_DMA(&huart2,rxBuffer,10u);中的字符串长度和发送的字符串长度相等。这样才能完整,完美的覆盖字符串内容。

如果长度不一致的话,目测系统采用的是循环覆盖的方法,即缓冲区满后从头开始覆盖,可能会导致大量的信息丢失。

7) 未在主循环中加入osDelay (1) 导致程序跑飞、电机微小抖动。