汇川H5U联调点位表

点位表：汇川H5U联调点位表（共 20 个点位）

字段：序号 | 地址 | 符号名 | 数据类型 | 读写 | 初值 | 用途 | 触发故障 | 备注

序号=1；地址=D0；符号名=gvInt16_Known；数据类型=INT16；读写=读写；初值=4660；用途=字节序与地址偏移校验；触发故障=ADDR-001;ADDR-002；备注=4660=0x1234 解析为 0x1234 则字节序正确

序号=2；地址=D1；符号名=gvInt16_Negative；数据类型=INT16；读写=读写；初值=-1；用途=有符号/无符号解析校验；触发故障=ADDR-004；备注=上位机若显示 65535 即为无符号解析

序号=3；地址=D2；符号名=gvReal_Known；数据类型=REAL32；读写=读写；初值=1.0；用途=浮点与32位字序校验；触发故障=ADDR-003；备注=1.0=0x3F800000 占 D2-D3 两寄存器

序号=4；地址=D4；符号名=gvDint_Known；数据类型=DINT32；读写=读写；初值=100000；用途=32位整数字序校验；触发故障=ADDR-003；备注=占 D4-D5 两寄存器

序号=5；地址=D6；符号名=gvScaled_Temp；数据类型=UINT16；读写=读写；初值=8500；用途=量程缩放校验；触发故障=ADDR-006；备注=表示 85.00℃ 即放大100倍存储

序号=6；地址=D7；符号名=gvReadOnly；数据类型=INT16；读写=只读；初值=123；用途=写入只读区测试；触发故障=ENG-001；备注=程序中只做读取 不提供写入口

序号=7；地址=D8；符号名=gvCycleCounter；数据类型=UINT16；读写=读写；初值=0；用途=扫描周期与订阅滞后测试；触发故障=ENG-004;OPC-004；备注=由程序每扫描周期自增

序号=8；地址=D9；符号名=gvProgramWrite；数据类型=UINT16；读写=读写；初值=0；用途=多主站写冲突测试；触发故障=ENG-002；备注=程序周期性写入 与上位机写竞争

序号=9；地址=D10；符号名=gvBulkStart；数据类型=UINT16；读写=读写；初值=0；用途=长帧批量读与超时测试；触发故障=NET-004；备注=与 D10-D109 组成 100 寄存器批量读

序号=10；地址=D20；符号名=gvTypeGuard；数据类型=INT16；读写=读写；初值=0；用途=数据类型写坏相邻寄存器测试；触发故障=ENG-003；备注=紧邻 D21 观察是否被误改

序号=11；地址=D21；符号名=gvTypeNeighbor；数据类型=INT16；读写=读写；初值=7777；用途=相邻寄存器破坏检测；触发故障=ENG-003；备注=D20 被按32位写入时观察此值

序号=12；地址=M0；符号名=gvCoil0；数据类型=BOOL；读写=读写；初值=0；用途=线圈与位地址混淆测试；触发故障=ADDR-005；备注=位区对应 0xxxx

序号=13；地址=M1；符号名=gvCoil1；数据类型=BOOL；读写=读写；初值=1；用途=线圈批量读测试；触发故障=ADDR-005

序号=14；地址=M2；符号名=gvCoil2；数据类型=BOOL；读写=读写；初值=0；用途=线圈批量读测试；触发故障=ADDR-005

序号=15；地址=M3；符号名=gvCoil3；数据类型=BOOL；读写=读写；初值=1；用途=线圈批量读测试；触发故障=ADDR-005

序号=16；地址=D100；符号名=gvUnmappedProbe；数据类型=INT16；读写=读写；初值=0；用途=地址越界触发 0x02 用；触发故障=MB-001；备注=故意不配置到 Modbus 映射区

序号=17；地址=D101；符号名=gvValueOutOfRange；数据类型=UINT16；读写=读写；初值=0；用途=非法数据值触发 0x03 用；触发故障=MB-003；备注=量程限制 0-100 写 5000 触发

序号=18；地址=D102；符号名=gvSlowProcess；数据类型=UINT16；读写=读写；初值=0；用途=从站忙触发 0x06 用；触发故障=MB-005；备注=配合长耗时程序段

序号=19；地址=D103；符号名=gvFuncGuard；数据类型=INT16；读写=只读；初值=0；用途=非法功能触发 0x01 用；触发故障=MB-002；备注=配置为不支持写

序号=20；地址=D104；符号名=gvStopFlag；数据类型=INT16；读写=读写；初值=0；用途=CPU STOP 状态观察用；触发故障=MB-004;NET-003；备注=CPU 切 STOP 后读此值