电气点位表样例S7与Modbus映射

点位表：电气点位表样例S7与Modbus映射（共 17 个点位）

字段： 位号 | 点位名称 | S7地址 | 数据类型 | Modbus映射 | 读写 | 量程下限 | 量程上限 | 单位 | 说明

位号=TE-101；点位名称=1#反应釜温度；S7地址=DB1.DBD0；数据类型=REAL；Modbus映射=40001；读写=只读；量程下限=0；量程上限=150；单位=℃；说明=PT100热电阻 4-20mA 量程0-150

位号=PT-101；点位名称=1#反应釜压力；S7地址=DB1.DBD4；数据类型=REAL；Modbus映射=40003；读写=只读；量程下限=0；量程上限=1.6；单位=MPa；说明=压力变送器 量程0-2.5MPa

位号=LI-101；点位名称=1#反应釜液位；S7地址=DB1.DBD8；数据类型=REAL；Modbus映射=40005；读写=只读；量程下限=0；量程上限=3；单位=m；说明=雷达液位计 量程0-5m

位号=FT-101；点位名称=进料瞬时流量；S7地址=DB1.DBD12；数据类型=REAL；Modbus映射=40007；读写=只读；量程下限=0；量程上限=50；单位=m3/h；说明=电磁流量计

位号=TI-101；点位名称=夹套出口温度；S7地址=DB1.DBD16；数据类型=REAL；Modbus映射=40009；读写=只读；量程下限=0；量程上限=200；单位=℃；说明=热电偶K型

位号=SP-101；点位名称=温度设定值；S7地址=DB1.DBD24；数据类型=REAL；Modbus映射=40013；读写=读写；量程下限=0；量程上限=150；单位=℃；说明=上位机可下发

位号=SP-102；点位名称=压力设定值；S7地址=DB1.DBD28；数据类型=REAL；Modbus映射=40015；读写=读写；量程下限=0；量程上限=1.6；单位=MPa；说明=上位机可下发

位号=CNT-101；点位名称=生产批次计数；S7地址=DB1.DBW32；数据类型=INT；Modbus映射=40050；读写=只读；量程下限=0；量程上限=9999；单位=批；说明=PLC内CTU计数器

位号=ALM-101；点位名称=综合报警字；S7地址=DB1.DBW34；数据类型=WORD；Modbus映射=40051；读写=只读；量程下限=0；量程上限=65535；说明=位0=超温 位1=超压 位2=液位低

位号=ZS-101；点位名称=进料阀开到位；S7地址=DB1.DBX20.0；数据类型=BOOL；Modbus映射=00001；读写=只读；说明=1=已开到位

位号=ZS-102；点位名称=进料阀关到位；S7地址=DB1.DBX20.1；数据类型=BOOL；Modbus映射=00002；读写=只读；说明=1=已关到位

位号=ZS-103；点位名称=出料阀开到位；S7地址=DB1.DBX20.2；数据类型=BOOL；Modbus映射=00003；读写=只读；说明=1=已开到位

位号=HS-101；点位名称=手自动切换；S7地址=M10.0；数据类型=BOOL；Modbus映射=00010；读写=读写；说明=0=手动 1=自动

位号=HS-102；点位名称=搅拌启动命令；S7地址=M20.0；数据类型=BOOL；Modbus映射=00011；读写=写；说明=上位机下发 脉冲信号

位号=KA-101；点位名称=搅拌电机运行；S7地址=Q0.0；数据类型=BOOL；Modbus映射=00020；读写=只读；说明=1=运行中

位号=KA-102；点位名称=搅拌电机故障；S7地址=I0.0；数据类型=BOOL；Modbus映射=00021；读写=只读；说明=1=故障

位号=KA-103；点位名称=急停按钮状态；S7地址=I0.1；数据类型=BOOL；Modbus映射=00022；读写=只读；说明=1=已按下