

Plan d'adressage IP

Shelly 1 220V	48:F6:EE:8B:40:64	192.168.1. 81
Shelly 1 12V	48:F6:EE:8E:0B:F0	192.168.1. 82
Shelly 1 24V OUT	48:F6:EE:93:FF:84	192.168.1. 83
Shelly Plus Uni		192.168.1. 84
Shelly 1 Moteur On/Off	48:F6:EE:8B:8A:38	192.168.1. 85
Shelly 1 Up/Down	48:F6:EE:8B:86:FC	192.168.1. 86

Commandes

SHELLY-1-12 ON <http://192.168.1.82/relay/0?turn=on>
 OFF <http://192.168.1.82/relay/0?turn=off>

SHELLY-1-24 ON <http://192.168.1.83/relay/0?turn=on>
 OFF <http://192.168.1.83/relay/0?turn=off>

SHELLY-1-MOT ON <http://192.168.1.85/relay/0?turn=off> **!!! ATTENTION : logique inversée. Moteur à l'arrêt quand le contact**
 OFF <http://192.168.1.85/relay/0?turn=on> **est fermé, donc le switch à ON !!!**

SHELLY-1-UPDN UP <http://192.168.1.86/relay/0?turn=on>
 DN <http://192.168.1.86/relay/0?turn=off>

SHELLY-BAS (état) <http://192.168.1.84/rpc/Input.GetStatus?id=0> True : Ouvert / False : fermé
SHELLY-HAUT (état) <http://192.168.1.84/rpc/Input.GetStatus?id=1> True : Ouvert / False : fermé

Cinématique

Appui sur la flèche **ouverture**

- SHELLY-1-24/ON : alimentation du module cimier
- Attente 2s (à mesurer) le temps que les deux Shelly s'appairent au point d'accès Wifi
- SHELLY-1-MOT démarre par défaut à l'état ON (moteur éteint)
- SHELLY-1-UPDN/UP : sens montée
- Vérifier état SHELLY-HAUT. Si fermé : fin processus. Si Ouvert : OK pour la suite
- SHELLY-1-MOT/OFF : démarrage du moteur
- Surveillance du **switch haut (boucle état SHELLY-HAUT toutes les 100ms)**
- SHELLY-1-MOT/ON quand le **switch haut** est fermé
- SHELLY-1-24/OFF : coupure d'alimentation du module cimier

Appui sur la flèche **fermeture**

- SHELLY-1-24/ON : alimentation du module cimier
- Attente 2s (à mesurer) le temps que les deux Shelly s'appairent au point d'accès Wifi
- SHELLY-1-MOT démarre par défaut à l'état ON (moteur éteint)
- SHELLY-1-UPDN/DN : sens descente
- Vérifier état SHELLY-BAS. Si fermé : fin processus. Si Ouvert : OK pour la suite
- SHELLY-1-MOT/OFF : démarrage du moteur
- Surveillance du **switch bas (boucle état SHELLY-BAS toutes les 100ms)**
- SHELLY-1-MOT/ON quand le **switch bas** est fermé
- SHELLY-1-24/OFF : coupure d'alimentation du module cimier

Appui sur le bouton **stop**

- SHELLY-1-MOT/ON

Dynamique

La prise connectée Konyks amène le 220V sur tous les éléments nécessaires à une session d'observation.

Sur le 220V permanent on a le transformateur 12V qui alimente (via les lamelles en cuivre) le bloc batterie de la section mobile de la coupole + la caméra de surveillance.

Quand le 220V est activé par le Konyks il alimente le SHELLY1-220V (juste à côté, sur le bâti fixe de la coupole) qui se réveille et contacte en Wifi le SHELLY1-12V du boîtier d'alimentation sur la couronne qui ferme les deux contacts secs qui permettent au 12V d'alimenter le SHELLY1-24V en cascade.

*NOTA : pour pouvoir être réveillé à tout moment le SHELLY1-12V doit être **en permanence** sous tension. Il est alimenté 24/7 par la batterie du boîtier d'alimentation qui elle-même est rechargée via les deux lamelles en cuivre (en position 45°).*

Le SHELLY1-24V étant alimenté il est prêt à recevoir un ordre pour fermer le contact sec et alimenter en 24V le boîtier cimier.

NOTA : dès que le SHELLY-24V est alimenté (quel que soit l'état du contact sec) du 12V est envoyé au boîtier cimier pour alimenter les deux SHELLY-MOT/UPDN qui sont prêts à recevoir des consignes. Il alimente aussi le SHELLY UNI qui va informer sur l'état des butées haute et basse.

Lorsque le cimier doit être mis en mouvement :

- Le SHELLY1-24V alimente le boîtier cimier en 24V
- Les commandes idoines sont passées au contrôleur, avec surveillance en continu de l'état des butées haute et basse.
- Le SHELLY1-24V coupe l'alimentation du boîtier cimier en 24V.