Meranie teploty a vlhkosti, senzor na kontrolu otvoreného okna a zasielanie informácie stave okna na e-mail


Vypracovala: Mgr. Jana Šimonová

Rok: 2024/2025

Predmet: Internet veci

Ročník: 2. RŠI

Odkaz na stiahnutie:



Cieľ projektu: Cieľ om projektu je vytvorenie projektu prostredníctvom ESP32 a senzora DHT22, OLED displeja 0.66 shield, dverového senzora MC-51 na zaznamenávanie teploty a vlhkosti a zaznamenávanie stavu okna (otvorené/zatvorené). Informáciu o otvorenom prípadne zatvorenom okne mikrokontrolér zašle na e-mail.


Použitie v praxi: Projekt môže byť využitý pre bežných spotrebiteľov v domácnostiach, firmách. Je možné v tomto projekte pridať ku kontaktnému poľu napr. alarm.

Použité komponenty:

1. Mikrokontrolér ESP32 WROOM-32: najdôležitejšia súčiastka projektu, ktorý spracováva údaje so senzora a prostredníctvom WIFI komunikuje s Adafruit



2. Wemos mini OLED 0.66" shield displej



3. Wemos mini shield senzor teploty a vlhkosti DHT22




4. MC-51 dverový senzor



5. Ďalšie komponenty: kontaktná doska SAB-120, prepojovacie káble rôznej farby /11/

Umiestnenie pinov na ESP32 WROOM32



Zapojenie komponentov:

- 1. nainštalovanie vývojového prostredia Arduiono IDE cez www.arduiono.cc
- 1. zapojenie mikrokotroléra ESP32 do dosky pomocou micro USB
- 2. bolo potrebné vytvoriť virtuálneho COM PORT pre komunikáciu s ESP32 pomocou ovládača CP210x
- 3. zapojenie jednotlivých komponentov:

DHT22 - ESP32 – na 3,3V cez červenú zbernicu - červený kábel, GND cez modrú zbernicu – žltý kábel, D4-D4 - modrý kábel /GPIO4/

DIPLEJ model oled 0.66 WEMOS mini – pripojené na červenú zbernicu 3,3V fialový kábel a modrú zbernicu /GND/ sivý kábel, a piny D21/ESP/ - D2 /SDA/-biely a D22/ESP/ - D1/SCL/ čierny kábel.

Dverový senzor – GND mínus – čierny kábel, D26 červený kábel /GPIO26/

4. nahratie knižníc: include <DHT.h> // kniznica potrebna pre DHT22 snimac

#include <DHT U.h>

#include <WiFi.h> //zahrnie knižnicu na prácu s WiFi modulom

#include <ESP Mail Client.h> //zahrnie knižnicu na prácu s e-mailom

#include <Adafruit_Sensor.h> // kniznica pre senzor

#include <Wire.h> //kniznica pre komunikaciu i2c komunikácia s displejom + DHT senzor

#include <Adafruit_GFX.h> // kniznica pre displej

#include <Adafruit SSD1306.h> // knižnica pre displej mini OLED 0.66 shield

Kód Arduino IDE:

#include <DHT.h> // kniznica potrebna pre DHT22 snimac

#include <DHT_U.h>

#include <WiFi.h> //zahrnie knižnicu na prácu s WiFi modulom

#include <ESP Mail Client.h> //zahrnie knižnicu na prácu s e-mailom

#include <Adafruit Sensor.h> // kniznica pre senzor

#include <Wire.h> //kniznica pre komunikaciu i2c komunikácia s displejom + DHT senzor

#include <Adafruit GFX.h> // kniznica pre displej

#include <Adafruit_SSD1306.h> // pozor kniznica pre MiniOled Adafruit_SSD1306_Wemos_OLED nie klasicka Adafruit_SSD1306

```
#define WIFI NAZOV "nazov wifi" //definuje premennú WIFI NAZOV
#define WIFI HESLO "xxxxxxxxx" //definuje premennú WIFI HESLO
//NASTAVENIE SMTP PROTOKLU
//špecifikujeme Simple Mail Transfer Protocol
#define SMTP HOST "mail.webhouse.sk" //definuje premennú SMTP HOST (posielame z účtu
Gmail)
#define SMTP PORT 587 //definuje premennú SMTP PORT (predvolený port serveru)
//špecifikujeme odosielateľa a príjemcu
#define ODOSIELATEL EMAIL "esp32test@xxxxx.sk" //definuj e-mail odosielatel'a
#define ODOSIELATEL HESLO "xxxxxxxxxx" //definuje heslo do e-mailu odosielatel'a
#define PRIJEMCA EMAIL "xxxxxx@xxxxxx.sk" //definuje e-mail príjemcu
SMTPSession smtp; //slúži na odosielanie e-mailov
//DEFIN reset displ none
#define OLED RESET -1 // displej sa neda resetovať
Adafruit SSD1306 display(OLED RESET);
// uvodneho loga
#define NUMFLAKES 10
#define XPOS 0
#define YPOS 1
#define DELTAY 2
#define LOGO16_GLCD_HEIGHT 16
#define LOGO16 GLCD WIDTH 16
static const unsigned char PROGMEM logo16_glcd_bmp[] =
{ B00000000, B11000000,
 B00000001, B11000000,
 B00000001, B11000000,
 B00000011, B11100000,
 B11110011, B11100000,
```

B11111110, B111111000,

```
B01111110, B111111111,
 B00110011, B10011111,
 B00011111, B111111100,
 B00001101, B01110000,
 B00011011, B10100000,
 B00111111, B11100000,
 B00111111, B11110000,
 B01111100, B11110000,
 B01110000, B01110000,
 B00000000, B00110000 };
#if (SSD1306 LCDHEIGHT!= 48)
#error("Height incorrect, please fix Adafruit SSD1306.h!");
#endif
// Uncomment the type of sensor in use:
//#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11
#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302) - POUZITY SENZOR
//#define DHTTYPE DHT21 // DHT 21 (AM2301)
#define DHTPIN 4 // Digital pin connected to the DHT sensor POUZITE GPIO 04
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
//Def premenen - OKNO senzor otvorenia
                                //OKNO kontakt POUZITE GPIO 26 D26
int OKNO PIN = 26;
int OKNO_StavSucasny = LOW;
                                     // premenna sucasny stav dverneho senzora
int OKNO StavMinuly = LOW;
                                     // premenna minuly stav dverneho senzora
void setup() {
Serial.begin(9600);
Serial.println();
Serial.print("Pripájam k sieti...");
```

```
WiFi.begin(WIFI NAZOV, WIFI HESLO); //spustí WiFi modul
while (WiFi.status()!= WL CONNECTED) { //pokial' nie je WiFi pripojená, vypisuje bodky, toto je
podmienka aby to vedelo odslat email, ak nie je pripojen k wifi ani nezacne zobrazovat udaje
  Serial.print(".");
  delay(2000);
 }
 Serial.println("");
 Serial.print("Pripojené na WiFi sieť");
 Serial.println(WIFI NAZOV);
 Serial.print("IP adresa mikrokontroléra je: ");
 Serial.println(WiFi.localIP()); //vypíše IP adresu ESP32
 Serial.println();
ESP Mail Session session;
 session.server.host name = SMTP HOST;
 session.server.port = SMTP PORT;
 session.login.email = ODOSIELATEL EMAIL;
 session.login.password = ODOSIELATEL HESLO;
 session.login.user domain = "";
SMTP Message message;
 message.sender.name = "ESP32";
 message.sender.email = ODOSIELATEL EMAIL;
 message.subject = "ESP32 is UP";
 message.addRecipient("TESTER",PRIJEMCA EMAIL);
//Send HTML message
 String htmlMsg = "\div style=\"color:\"FF0000;\"\><h1\>ESP sa ZOBUDILO\</h1\>\p\>Sent by
ESP</div>";
```

```
message.html.content = htmlMsg.c str();
 message.html.content = htmlMsg.c str();
 message.text.charSet = "us-ascii";
 message.html.transfer encoding = Content Transfer Encoding::enc 7bit;
if (!smtp.connect(&session)) //ak sa neporadí spojiť so serverom,
  return; //vráti sa späť na začiatok
else
Serial.println("SMTP-pripojene");
if (!MailClient.sendMail(&smtp, &message))
 Serial.println("Error sending Email, " + smtp.errorReason());
else
Serial.println("Odoslane info o pripojeni");
 pinMode(OKNO_PIN, INPUT_PULLUP); //nastavenie rezimu INPUT pre OKNO PIN - treba
nsatavit rezim PULLUP lebo ma to nejaky odpor aj ked je zopnute
 dht.begin();
 display.begin(SSD1306 SWITCHCAPVCC, 0x3C); // initialize with the I2C addr 0x3C (for the
64x48)
 // Show image buffer on the display hardware.
 // Since the buffer is intialized with an Adafruit splashscreen
 // internally, this will display the splashscreen.
 //zobrazenie uvodneho logo
 display.display();
 delay(2000);
 // Clear the buffer.
 display.clearDisplay();
```

```
void zobraz_na_disp_stav_okna() {
 // display OKNO_STAV
 display.setTextSize(1);
 display.setCursor(0, 25);
 display.print("OKNO: ");
 display.setTextSize(1,2);
 display.setCursor(10,35);
 if (OKNO StavSucasny == LOW)
   {display.print("ZATVORENE");
   }
 else
  {display.print("OTVORENE");
  }
 display.display(); //zobrazim
 delay(2000); //pockam
 display.clearDisplay(); // vymazem
}
void loop() {
 delay(1000);
 OKNO StavMinuly = OKNO StavSucasny;
                                                      // ulozime stary stav dverneho senzora
```

// nacitame novy stav

OKNO_StavSucasny = digitalRead(OKNO_PIN);

}

```
if (OKNO StavMinuly == LOW && OKNO StavSucasny == HIGH)
                                                                       // zmena: LOW ->
HIGH
 { Serial.println("OKNO OTVORENE!");
  zobraz_na_disp_stav_okna();
     // do tejto časti je možné pridať alarm, notifikaciu...
ESP Mail Session session;
 session.server.host name = SMTP HOST;
 session.server.port = SMTP PORT;
 session.login.email = ODOSIELATEL EMAIL;
 session.login.password = ODOSIELATEL HESLO;
 session.login.user domain = "";
SMTP Message message;
 message.sender.name = "ESP32";
 message.sender.email = ODOSIELATEL EMAIL;
 message.subject = "ESP32 is UP";
 message.addRecipient("TESTER",PRIJEMCA EMAIL);
      String htmlMsg = "\div style=\"color:\"FF0000;\"\>\h1\OKNO OTVORENE\/p\>\/\div\>";
   message.html.content = htmlMsg.c str();
   message.html.content = htmlMsg.c str();
   message.text.charSet = "us-ascii";
   message.html.transfer encoding = Content Transfer Encoding::enc 7bit;
if (!smtp.connect(&session)) //ak sa neporadí spojiť so serverom,
  return; //vráti sa späť na začiatok
else
Serial.println("SMTP-pripojene");
```

```
if (!MailClient.sendMail(&smtp, &message))
 Serial.println("Error sending Email, " + smtp.errorReason());
else
Serial.println("Odoslane info o pripojeni");
 }
else
 if (OKNO StavMinuly == HIGH && OKNO StavSucasny == LOW)
                                                                     // zmena: HIGH ->
LOW
    Serial.println("OKNO ZATVORENE!");
    zobraz_na_disp_stav_okna();
ESP Mail Session session;
 session.server.host name = SMTP HOST;
 session.server.port = SMTP PORT;
 session.login.email = ODOSIELATEL EMAIL;
 session.login.password = ODOSIELATEL HESLO;
 session.login.user domain = "";
SMTP Message message;
 message.sender.name = "ESP32";
 message.sender.email = ODOSIELATEL EMAIL;
 message.subject = "ESP32 is UP";
 message.addRecipient("TESTER",PRIJEMCA EMAIL);
     String htmlMsg = "<div style=\"color:#FF0000;\"><h1>OKNO ZATVORENE</div>";
    message.html.content = htmlMsg.c str();
    message.html.content = htmlMsg.c str();
    message.text.charSet = "us-ascii";
```

```
message.html.transfer encoding = Content Transfer Encoding::enc 7bit;
if (!smtp.connect(&session)) //ak sa neporadí spojiť so serverom,
  return; //vráti sa späť na začiatok
else
Serial.println("SMTP-pripojene");
if (!MailClient.sendMail(&smtp, &message))
 Serial.println("Error sending Email, " + smtp.errorReason());
else
Serial.println("Odoslane info o pripojeni");
     }
 //Teraz citame teplotu a vlhkost
 float t = dht.readTemperature(); // do float premenej t - nacitavam teplotu
 float h = dht.readHumidity(); // h - vlhkost
 // kontrola ci vieme citat data z snimaca DHT22 ak nie vypise hlasku
 if (isnan(h) || isnan(t)) {
  Serial.println("Chyba citania z teplotneho senzora!");
 // clear display
 display.clearDisplay();
 // Print to serial monitor - pre testovanie DHT22 vypis na ser.konzolu
 Serial.print(F("Vlhkost: ")); // vypisuje na konzolu
 Serial.print(h);
 Serial.print(F(" %"));
 Serial.println(F(" "));
 Serial.print(F("Teplota: "));
 Serial.print(t);
```

```
Serial.print(F(" °C"));
Serial.println(F(" "));
Serial.print(F("STAV OKNA: "));
Serial.println(OKNO StavSucasny);
//Serial.println();
//Serial.println(F("Nacitavam ..... "));
// display temperature na dsiplej
display.setTextSize(1); // velkost text
display.setTextColor(WHITE);
display.setCursor(0,0); // pozicia
display.print("Teplota: ");
display.setTextSize(1,2);
display.setCursor(10,10);
display.print(t);
display.print(" C");
// display humidity
display.setTextSize(1);
display.setCursor(0, 25);
display.print("Vlhkost: ");
display.setTextSize(1,2);
display.setCursor(10,35);
display.print(h);
display.print(" %");
display.display(); //zobrazim
delay(2000); //pockam
display.clearDisplay(); // vymazem
//
display.setTextSize(1);
display.setCursor(0, 0);
```

```
display.print("Nacitavam.....");
display.display(); //zobrazim
display.display();
}
```