

JFB - F4CDH		Cartographie de la carte d'extension du Canon X07				version 2.20	
Cartographie du Canon X07							
Canon X07		RAM	ROM	Port Cartouche	RAM paginée	ROM paginée	Etat du buffer de l'interface
Début	Fin						
0x0000	0x7FFF				sauf si la RAM interne est désactivable alors éventuellement 32kO de 0x0000 à 0x8000		Buffer désactivé pour les I/O à partir de 0x80 jusqu'à 0xFF
0x8000	0xFFFF	RAM 8kO interne					Buffer en haute impédance
0x1000	0x17FF						Buffer en haute impédance
0x1800	0x1FFF						Buffer en haute impédance
0x2000	0x2FFF						Buffer en haute impédance si utilisation de l'extension mémoire interne commutation par dip switch
0x3000	0x37FF		Bloc 0 Bloc désactivé si RAM interne				Buffer en haute impédance si utilisation de l'extension mémoire interne commutation par dip switch
0x3800	0x3FFF		Bloc 1 Bloc désactivé si RAM interne				Buffer en haute impédance si utilisation de l'extension mémoire interne commutation par dip switch
0x4000	0x4FFF	Extension ROM interne ou carte RAM 8kO	Bloc 2				Buffer en haute impédance
0x5000	0x5FFF		Bloc 3				
0x6000	0x6FFF		Bloc 4 Bloc désactivé si Carte d'application	ROM 8kO Désactive automatiquement les blocs 4 et 5 de la RAM			Buffer en haute impédance si utilisation d'une carte d'application commutation par dip switch
0x7000	0x7FFF		Bloc 5 Bloc désactivé si Carte d'application				Buffer en haute impédance si utilisation d'une carte d'application commutation par dip switch
0x8000	0x8FFF	RAM Vidéo X720 6kO	Bloc 6 Bloc désactivé si utilisation de X720	ROM 8kO Désactive automatiquement les blocs 6 et 7 de la RAM ainsi que la ROM supplémentaire			Buffer en haute impédance si utilisation de la X720 commutation par dip switch
0x9000	0x9FFF		Bloc 7 Bloc désactivé si utilisation de X720				Buffer en haute impédance si utilisation de la X720 commutation par dip switch
0xA000	0xAFFF		Bloc 8 Bloc désactivé si utilisation de X720				Buffer en haute impédance si utilisation de la X720 commutation par dip switch
0xB000	0xBFFF	ROM BASIC 20kO					Buffer en haute impédance
0xC000	0xCFFF						Buffer en haute impédance
0xD000	0xDFFF						Buffer en haute impédance
0xE000	0xEFFF						Buffer en haute impédance
0xF000	0xFFFF						Buffer en haute impédance

Seule la zone d'entrée/sortie allant de 0x00 à 0x7F est disponible pour l'utilisateur.

liste des périphériques d'entrée / sortie	Nombre d'adresses nécessaires	Adresses attribuées
Digital I/O	4	0x00 à 0x03
Z80 CTC - SC102	4	0x08 à 0x0B
Z80 PIO - SC103	4	0x0C à 0x0F
IDE Hard Drive	4	0x10 à 0x13
Compact Flash Module 2,x	1	0x10 à moins de la dernière carte en 0x20
RS232C PWR	4	0x20 à 0x23
Z80 SIO/2	4	0x34 à 0x37
YM2149 /AY3-8910	3	0x50 à 0x52
		Sortie à reporter sur Bus RC2014