## TP 3: Modulation de largeur d'impulsion

### Réalisation d'un signal par le PWM

- D'après le manuel PAGE 52 TABLE 24, l'horloge périphérique *pclk* est la même que celle du processeur *cclk* si les bits 1 et 0 du registre *VPBDIV* sont à '01'. « 0 1: *VPB bus clock is the same as the processor clock.* »
- D'après le manuel PAGE 78 TABLE 48, pour avoir configurer la sortie *PWM6*, il faut que les bits 19 et 18 soient à '10'. On pourra également voir la sortie du signal sur le port 0.8.
- D'après le manuel PAGE 154 TABLE 119, pour activer le *PWM4*, le bit 12 doit être à 1 : « When one, enables the *PWM4* output. », et pour le configurer en mode « simple edge », le bit 4 doit être à 0 : When zero, selects single edge controlled mode for *PWM4*. ».
- D'après le manuel PAGE 153 TABLE 118, pour remettre à zéro le *PWMMTC* quand la valeur *PWMMR0* est atteinte, il faut que le bit 1 soit à '1' : « When one, the *PWMTC* will be reset if *PWMMR0* matches it ».
- D'après le manuel PAGE 146 TABLE 119, on doit utiliser MR0 pour fixer la période, car on a configuré le PWM4 en mode « simple edge ».
   Comme la fréquence de l'horloge est de 10MHz, il faut mettre MR0 à 10000 (il va compter de 0 à 10000) pour obtenir un signal de fréquence 1KHz.
- D'après le manuel PAGE 146 TABLE 119, on doit utiliser *MR4* pour fixer le rapport cyclique, car on a configuré le *PWM4* en mode « *simple edge* ». Pour avoir un rapport cyclique de 50 %, on met *MR4* à 5000.
- D'après le manuel PAGE 152 TABLE 117, il faut que le bit 1 du *PWMTCR* soit à 1 pour faire une remise à zéro du compteur et du *prescaler* : « When one, the PWM Timer Counter and the PWM Prescale Counter are synchronously reset [...] ».
- D'après le manuel PAGE 152 TABLE 117, pour activer le compteur, et donc démarrer l'exécution du *PWM*, il faut que le bit 3 soit à 1 : « *When one, PWM mode is enabled.* ».


# 

Afin de visualiser les signaux générés, on branche la carte à l'analyseur logique. On obtient alors la figure suivante, sur laquelle on voit bien un signal de fréquence 1KHz, et de rapport cyclique 50% :

PWM LER = 0x10 // 'reseter'

PWM MTCR = 0x2; // raz de PWMTCR et "prescaler"

PWM MTCR = 0x9; // activation du compteur



}

### Application à la commande d'un moteur à pas

Dans cette partie, nous allons créer une fonction qui devra générer les quatre signaux de commande d'un moteur pas à pas. Pour générer ces signaux logiques, nous allons utiliser les quatre sorties du *PWM* configurées comme suit :


- x PWM4 en simple edge pour Q1
- x PWM2 en double edge pour Q2
- x PWM6 en double edge pour Q3
- x PWM3 en double edge pour Q4

Pour cela, nous allons procéder de la même manière que dans la partie précédente :

- Il faut d'abord changer la direction du *PINSEL0*, pour que celui-ci soit connecté sur les ports *P0.8 P0.7 P0.9 P0.1*.
  - D'après le manuel PAGE 78 TABLE 48, il faut changer les bits 3,4,15,16,17,18,19,20.
- Il faut ensuite changer la valeur du *PWMMCR* pour configurer *PWM2*, *PWM6* et *PWM3* en mode *double edge*.
  - D'après le manuel PAGE 154 TABLE 119, il faut changer les bits 3,4,5,7 pour selectionner le mode *double edge*, et les bits 11,12,13,15, pour activer les ports.
- Pour fixer les différentes fréquences, et le rapport cyclique de chaque signal, on utilise le manuel PAGE 146 TABLE 119, pour avoir les correspondances.

A l'aide de l'analyseur logique, on a pu visualiser tous les signaux crées :

On voit bien qu'on obtient bien tous les signaux souhaités, avec les bonnes fréquences et les bons rapports cycliques :



#### Code de la fonction:

```
void pwm_step_motor_control(){
 SCB_VPBDIV = 0x1; // on met l'horloge périphérique à la même fréquence que le processeur
 PCB_PINSEL0 = 0xA8008; // Pour la deuxieme partie, PWM2, 3, 4, 6 sont utilisés
 PWM_PCR = 0x5C4C; // séléction du mode "simple edge", pour la deuxieme partie, PWM4 reste en simple edge et
les autres sont en double edge
 PWM_MCR = 0x2; // mise à zéro du PWM_MTC
 PWM_MR0 = 10000; // fixer la fréquence à 1KHz
 PWM_LER = \frac{0x01}{}; // 'reseter'
 PWM_MR4 = 5000; // fixer le rapport cyclique à 50% pour PWM4, commence à 0
 PWM_LER = \frac{0x10}{}; // 'reseter'
 PWM_MR1 = 2500; // fixer le rapport cyclique à 50% pour PWM2, commence à 2500
 PWM_LER = \frac{0x02}{}; // 'reseter' PWM2
 PWM_MR5 = 5000; // fixer le rapport cyclique à 50% pour PWM6, commence à 5000
 PWM LER = 0x04; // 'reseter' PWM6
 PWM_MR3 = 2500; // fixer le rapport cyclique à 50% pour PWM3, commence à 7500
 PWM_LER = \frac{0x08}{}; // 'reseter' PWM3
 PWM_MR5 = 5000;
 PWM_LER = 0x20;
 PWM_MR6 = 10000;
 PWM_LER = 0x40;
 PWM_TCR = 0x02; // ràz de PWMTCR et "prescaler"
 PWM\_TCR = \frac{0x09}{3}; // activation du compteur
}
```