NUC123　硬件连接

UART:

Tx	PC5_Tx0
Rx	PC4_Rx0
RTS	PB2_RTS0（暂没用）
CTS	PB3_CTS0（暂没用）

打印机与 NUC123 的连接

打印机引脚		控制引脚		
1	GND			
2	V33			
3	PE	PD11	无纸	有纸时,PA14_PWM_LED 闪亮指示
4	NC			
5	NC			
6	VH	PA12	8.5V	
7	VH			
8	DI	PC3_SPIMOSI00	数据入	
9	CLK	PC1_SPICLK0	时钟	
10	GND			
11	GND			
12	STB6	PC13	加热	
13	STB5	PC12		
14	STB4	PC11		
15	V33			
16	GND	PD4_ADC4	T-Sensor	
17	TM			
18	STB3	PC10	加热	
19	STB2	PC9		
20	STB1	PC8		
21	GND			
22	GND			
23	LATCH	PA13	锁存	
24	DO			
25	VH	PA12	8.5V	
26	VH			
27	MA	PF2	Step Motor	Step Motor 电源由 PD10 控制
28	MA#			
29	MB	PF3		
30	MB#			

SPI FLASH 与 NUC123 的连接

CLK	PA11_CLK1
DO	PD8_MOSI10
DI	PA10_MISO10
SS	PD9_GPIO_SS

另： PC0__KEY1

PA15_KEY2/LED

PD5_ADC5 测电源电压

PC2_Drawer

PB0~PB10，PB12~PB15 由 JP1 引出

PD0123 空

软件说明

一，接收 USB 待打印数据，PTR_Data_Receive()

1>，若是点阵数据，转存到 pDataIn 指向的打印缓存区划 LineData16[]。

2>，不是点阵数据，就解析指令。把进纸行数放入 StepIncrease。**可在此增加指令解析**。

3>，缓冲区若还能放下 64 个字节，就启动下一包数据接收。

二，打印函数，Print_Dot()

1>，主循环里，判进纸变量 StepIncrease 若不为零，就启动进纸，看是否有待打印数据。

2>，电机每走一步，Print_Dot()负责把一行打印数据 48Byte 送入打印头，并调用 HeatPaper()开始加热。

3>，按加热点的多少，HeatPaper()最多分三段加热。加热时间由 Timer2 定时控制。

4>，加热时间，由 UpdataPtTime()测温度后，给出一个基础加热时间，再由 GetHeatTim()按点数修正。

三，启动进纸函数，PaperRollStart()

1>，函数内启动 Timer1，Timer1 每中断一次，走纸一步。

2>，每走一步，剩余步数变量 RemainderStep 减一，最后一步时，已减为 0。最后一步结束时，PD10 输出 0，给 Step motor 断电。

2>，变量 pStepM_TimLimit 限定最快速度，可随时改变。

3>，若增加 ControlWord |= MOTOR_AUTO_SLOW ; 则打印密度大时，会自动降速，否则恒速进纸。

函数指针 AfterOneStep 指向的函数，电机每走一步，执行一遍，目前指向了空函数 EveryStep()。