J8 ↔ CN1A 接続用途対応表

JPARC PS FB BOARD rev58 / マザー基板 T3667-19S・TEP521C / 制御盤 CONV FB（PDF p.55・M21a）
本基板とCN1A-Dは同じ番号のピンで対応。母Jxはマザー基板上の外部端子。PLC IN/OUTはPLC側の用途。

本基板 コネクタ・ピン	フィードバック基板 コネクタ・ピン	制御盤での接続用途・経路（母基板信号名／出典）
J8 1-4	CN1A 1-4	3.3 V電源 [+3.3V] 母基板の3.3 V電源系統 （母p.2・7）
J8 5-8	CN1A 5-8	接続なし [NC] 母回路図で未接続記号。rev58も未接続 （母p.7）
J8 9-16	CN1A 9-16	制御盤用途の記載なし [1A-9 〜 -16] 母回路図では個別端子名のみ。rev58は未接続 （母p.7）
J8 17-47（奇数）	CN1A 17-47（奇数）	PLC IN：PLC DIへ出力 [PDO0-15] 母J4 → CB26 → PLC DI（M5e） （母p.2・7／盤p.55）
J8 18-40（偶数）	CN1A 18-40（偶数）	汎用入力（55頁に接続記載なし） [GPI0-11] 母J14の1-23（奇数）から入力 （母p.4・7）
J8 42-64（偶数）	CN1A 42-64（偶数）	汎用出力（55頁に接続記載なし） [GPO0-11] 母J15の1-23（奇数）へ出力 （母p.3・7）
J8 49-79（奇数）	CN1A 49-79（奇数）	PLC OUT：PLC DOから入力 [PDI0-15] PLC DO（M6g）→ CB25 → 母J3 （母p.2・7／盤p.55）
J8 66・68	CN1A 66・68	RS232Cフロー制御 [RS232C0・1] 母J5の7番（受信）・8番（送信）。CB27 → RS232C(CONV)（M26a） （母p.2・7／盤p.55） rev58では66番・68番を短絡済み。
J8 70	CN1A 70	RS232Cデータ受信 [RS232C2] 母J5の2番 → ADM3202 → CN1A-70 （母p.2・7／盤p.55）
J8 72	CN1A 72	RS232Cデータ送信 [RS232C3] CN1A-72 → ADM3202 → 母J5の3番 （母p.2・7／盤p.55）
J8 74	CN1A 74	母基板内部：電源状態通知 [PS_STATUS] 母基板U5/U7の電源監視とU8Aの論理回路 （母p.2・7）
J8 76	CN1A 76	母基板内部：リセット信号 [RESET] 母基板U7（3.3 V電源監視）のRESET出力 （母p.2・7）
J8 78・80	CN1A 78・80	制御盤用途の記載なし [1A-78・1A-80] 母回路図では個別端子名のみ。rev58は未接続 （母p.7）
J8 G1-G8 MP1/MP2	CN1A GND接点	共通GND。母回路図はGND一括表記で、個別G接点番号は省略。番号1-80とは別の接点。

RS232Cの方向は母基板ADM3202の回路から判定しました。rev58のT2_UART／R2_UARTというラベルだけから送受信方向を推定していません。
出典：母 = フィードバック基板_完成図書.pdf（p.2-7＝回路図1/6-6/6）、盤 = MR制御盤 展開接続図R5-20230331.pdf p.55。
「55頁に接続記載なし」は用途不明を示し、母基板上の未配線を意味しません。番号ピン計360本を重複・漏れなく収録。

J7 ↔ CN1B 接続用途対応表

JPARC PS FB BOARD rev58 / マザー基板 T3667-19S・TEP521C / 制御盤 CONV FB（PDF p.55・M21a）
本基板とCN1A-Dは同じ番号のピンで対応。母Jxはマザー基板上の外部端子。PLC IN/OUTはPLC側の用途。

本基板 コネクタ・ピン	フィードバック基板 コネクタ・ピン	制御盤での接続用途・経路（母基板信号名／出典）
J7 1-4	CN1B 1-4	3.3 V電源 [+3.3V] 母基板の3.3 V電源系統 （母p.2・7）
J7 5-8	CN1B 5-8	接続なし [NC] 母回路図で未接続記号。rev58も未接続 （母p.7）
J7 9-16	CN1B 9-16	制御盤用途の記載なし [1B-9 〜 -16] 母回路図では個別端子名のみ。rev58は未接続 （母p.7）
J7 17-65（奇数）	CN1B 17-65（奇数）	CONV DATA：制御盤へデータ出力 [DB0-24] 母J2（MIL50P）→ CB22 → CONV DATA（M15a） （母p.6・7／盤p.55）
J7 18-66（偶数）	CN1B 18-66（偶数）	CONV PAT：パターン信号入力 [DA0-24] CONV PAT（M15a）→ CB21 → 母J1（MIL50P） （母p.5・7／盤p.55）
J7 67-74、76・78・80	CN1B 67-74、76・78・80	制御盤用途の記載なし [1B-67 〜 -80（一部）] 母回路図では個別端子名のみ。rev58は未接続 （母p.7）
J7 75	CN1B 75	光外部クロック入力（55頁に接続記載なし） [EXT_CLK_OPT] 母J6（光受信）→ U26/U27 → CN1B-75 （母p.4・7）
J7 77	CN1B 77	LEMO外部クロック入力（55頁に接続記載なし） [EXT_CLK_LEMO] 母J16（LEMO）→ U27 → CN1B-77 （母p.4・7）
J7 79	CN1B 79	LEMO外部トリガ入力（55頁に接続記載なし） [EXT_TRG_LEMO] 母J17（LEMO）→ U27 → CN1B-79 （母p.4・7）
J7 G1-G8 MP1/MP2	CN1B GND接点	共通GND。母回路図はGND一括表記で、個別G接点番号は省略。番号1-80とは別の接点。

CONV PAT／CONV DATAの方向は制御盤図55ページの矢印に基づきます。母基板のDA/DB用バッファは方向切替式で、SW1/SW2の設定にも依存します。 DA0-24／DB0-24の25本を一括で示しています。各ビットのデータ・制御信号としての内訳は、55ページだけでは確定できません。

出典：母 = フィードバック基板_完成図書.pdf（p.2-7＝回路図1/6-6/6）、盤 = MR制御盤 展開接続図R5-20230331.pdf p.55。

「55頁に接続記載なし」は用途不明を示し、母基板上の未配線を意味しません。番号ピン計360本を重複・漏れなく収録。

J10 ↔ CN1C 接続用途対応表

JPARC PS FB BOARD rev58 / マザー基板 T3667-19S・TEP521C / 制御盤 CONV FB（PDF p.55・M21a）
本基板とCN1A-Dは同じ番号のピンで対応。母Jxはマザー基板上の外部端子。PLC IN/OUTはPLC側の用途。

本基板 コネクタ・ピン	フィードバック基板 コネクタ・ピン	制御盤での接続用途・経路（母基板信号名／出典）
J10 1-4	CN1C 1-4	3.3 V電源 [+3.3V] 母基板の3.3 V電源系統 （母p.2・7）
J10 5-8	CN1C 5-8	接続なし [NC] 母回路図で未接続記号。rev58も未接続 （母p.7）
J10 9-16	CN1C 9-16	制御盤用途の記載なし [1C-9 〜 -16] 母回路図では個別端子名のみ。rev58は未接続 （母p.7）
J10 17-65（奇数）	CN1C 17-65（奇数）	DA変換基板へのデジタル信号 [DF0-24] 母J10（FX2-52）→ DA変換基板 → CONV-DA-OUT（M30） （母p.4・7／盤p.55）
J10 18-66（偶数）	CN1C 18-66（偶数）	各種フィードバック信号の受信 [DG0-24] 変換器盤（光）→ O/E変換基板 → 母J11（FX2-52） （母p.4・7／盤p.55）
J10 67-99（奇数）	CN1C 67-99（奇数）	DutyOut1：0-16の17本 [DC0-16] 母J7の1-17 → CB28 → DutyOut1(CONV)（M24a） （母p.3・7／盤p.55）
J10 68-100（偶数）	CN1C 68-100（偶数）	DutyOut2：0-16の17本 [DD0-16] 母J8の1-17 → CB29 → DutyOut2(CONV)（M24a） （母p.3・7／盤p.55）
J10 G1-G10 MP1/MP2	CN1C GND接点	共通GND。母回路図はGND一括表記で、個別G接点番号は省略。番号1-100とは別の接点。

DutyOut1とDutyOut2は、それぞれ20本中の17本がCN1Cにあり、残り3本はCN1Dに分かれています。 以前変更した本基板J10の86-100番（偶数）はDD9-16、すなわちDutyOut2の一部です。
出典：母 = フィードバック基板_完成図書.pdf（p.2-7＝回路図1/6-6/6）、盤 = MR制御盤 展開接続図R5-20230331.pdf p.55。
「55頁に接続記載なし」は用途不明を示し、母基板上の未配線を意味しません。番号ピン計360本を重複・漏れなく収録。

J9 ↔ CN1D 接続用途対応表

JPARC PS FB BOARD rev58 / マザー基板 T3667-19S・TEP521C / 制御盤 CONV FB（PDF p.55・M21a）
本基板とCN1A-Dは同じ番号のピンで対応。母Jxはマザー基板上の外部端子。PLC IN/OUTはPLC側の用途。

本基板 コネクタ・ピン	フィードバック基板 コネクタ・ピン	制御盤での接続用途・経路（母基板信号名／出典）
J9 1-4	CN1D 1-4	3.3 V電源 [+3.3V] 母基板の3.3 V電源系統 （母p.2・7）
J9 5-8	CN1D 5-8	接続なし [NC] 母回路図で未接続記号。rev58も未接続 （母p.7）
J9 9-16	CN1D 9-16	制御盤用途の記載なし [1D-9 〜 -16] 母回路図では個別端子名のみ。rev58は未接続 （母p.7）
J9 17-65（奇数）	CN1D 17-65（奇数）	母基板J12への信号（55頁に接続記載なし） [DH0-24] CN1D → 抵抗 → 母J12（FX2-52） （母p.4・7）（rev58は未接続）
J9 18-66（偶数）	CN1D 18-66（偶数）	各種CLK信号を変換器盤へ送信 [DJ0-24] 母J13（FX2-52）→ E/O変換基板 → 変換器盤（光） （母p.4・7／盤p.55）
J9 67-99（奇数）	CN1D 67-99（奇数）	DutyOut3：0-16の17本 [DE0-16] 母J9の1-17 → CB30 → DutyOut3(CONV)（M24a） （母p.3・7／盤p.55）
J9 68・70・72	CN1D 68・70・72	DutyOut1：残り3本 [DC17-19] 母J7の18-20 → CB28 → DutyOut1(CONV)（M24a） （母p.3・7／盤p.55）
J9 74・76・78	CN1D 74・76・78	DutyOut2：残り3本 [DD17-19] 母J8の18-20 → CB29 → DutyOut2(CONV)（M24a） （母p.3・7／盤p.55）
J9 80・82・84	CN1D 80・82・84	DutyOut3：残り3本 [DE17-19] 母J9の18-20 → CB30 → DutyOut3(CONV)（M24a） （母p.3・7／盤p.55）
J9 86-100（偶数）	CN1D 86-100（偶数）	制御盤用途の記載なし [1D-86 〜 -100（偶数）] 母回路図では個別端子名のみ。rev58は未接続 （母p.7）
J9 G1-G10 MP1/MP2	CN1D GND接点	共通GND。母回路図はGND一括表記で、個別G接点番号は省略。番号1-100とは別の接点。

母回路図ではDJがJ13（E/O変換）、DHがJ12です。rev58で接続されているのはDJ側で、DH側は未接続です。 DutyOut3の20本すべてと、DutyOut1／2の末尾3本ずつがCN1Dにあります。
出典：母 = フィードバック基板_完成図書.pdf（p.2-7＝回路図1/6-6/6）、盤 = MR制御盤 展開接続図R5-20230331.pdf p.55。
「55頁に接続記載なし」は用途不明を示し、母基板上の未配線を意味しません。番号ピン計360本を重複・漏れなく収録。